



EMS-96 Centrale de mesures électriques

Manuel d'utilisation FDE 17JF0601522 rév. A

GESTION DES MODIFICATIONS

Rev.	Description	Date	Rédaction	Validation
Z	Premiere version en Français	03/03/17	JF	LA
A	Diffusion	12/05/17	JF	LA



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 2 / 64

SOMMAIRE

GENERALITE Temps de garantie	3 3
Description	3
Modeles de configuration	4
Tableau de mecures	4
Installation	6
Avertissement pour l'utilisateur	6
Securite	0
Connexions	7
Alimentation auxiliaire	7
Entrées de tension	8
Entrees de courdil	Õ 11
Entrées numériques (option)	11
Sorties analogiques (option)	12
Entrées/Sorties options	13
Ports serie (option)	15
Port profibus (option) Port ethernet (option)	10
MBUS (option)	17
	- /
Clavier	18
Led Frontale	18
Première configuration	18
Cartes	19
Menu	19
Mesures	21
Graphiques	23
Configuration	24
Generales	25
Mesure	25
Pages utilisateur	25
Communication	25
L/S Consigne	20
Informations	27
	20
Cenerales	28 28
Mesure	31
Paramètres de cablage	33
Energies et compteurs	37
Pages utilisateur	40
CultifiuliiCation Entrées/Sorties	42
Seuil de fonctionnement	49
Journal	53
Math	58
Tables des acronymes	50
Table des groupes d'acronymes	59
Table des sigles du groupe instantanée	59
Table des sigles du groupe moyen	59
l able des acronymes des groupes Energies et TB (de 1 à 16)	60
Dimensions	61
Caractéristiques techniques	62



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 3 / 64

GENERALITE

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne représente pas un engagement de la part de Contrel Elettronica Srl.

Cette documentation est expédiée au client pour permettre le fonctionnement correct et sûr de l'appareil ; toute autre utilisation des documents est strictement interdite.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Contrel Elettronica Srl, et par la Loi, aucune partie de celle-ci ne peut être reproduit, transcrit, stockée dans n'importe quel système de récupération ou traduit dans toutes les langues (même pour des fins internes par le client) sans l'autorisation écrite expresse de Contrel Elettronica Srl.

En outre, aucune partie de ce manuel ne peut être transmise, sous quelque forme, par tout moyen, y compris la photocopie et l'enregistrement, sans l'autorisation écrite expresse de Contrel Elettronica Srl.

En cas de violation de droit d'auteur, le client est directement responsable.

Temps de garantie

La garantie est valable pendant la période de douze mois suivant la réception du matériel.

La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces d'équipement, qui sont reconnus comme étant défectueux en raison de défauts de fabrication.

La garantie ne couvre pas les pièces défectueuses qui résultent d'une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation, mauvaise installation ou entretien, fonctionnement par personnel non autorisé, dommages pendant le transport, ou dans tous les cas qui ne présentent pas de défauts de fabrication de l'équipement.

Ne sont pas inclus dans les termes de la garantie les interventions techniques concernant l'installation de l'équipement pour les systèmes électriques.

Le fabriquant décline toute responsabilité pour les éventuelles blessures ou dommages aux personnes, animaux ou choses par suite de l'omission de suivre les instructions dans le manuel de l'utilisateur ou causés par une mauvaise utilisation du matériel.

Les frais de transport ainsi que les risques relatifs de ceux-ci à destination et en provenance du lieu de réparation seront de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Cette garantie expire après la date d'achat et toute assistance requise après cette date, y compris les pièces de rechange, travail, transport de personnel et matériel sera facturé à l'utilisateur suivant les tarifs en vigueur pour le service d'assistance technique au moment du service demandé.

Dans tous les cas, le remplacement de l'équipement ainsi que l'extension de garantie après cette rupture est exclue.

DESCRIPTION

L'EMS (superviseur de mesures électriques) possède des fonctions d'analyse avancées qui permettent de mesurer les principaux paramètres électriques : tension, courant, fréquence, facteur de puissance, puissance active et réactive, énergie active et réactive. L'instrument permet la mesure et l'analyse en temps réel des paramètres électriques, en vérifiant également la qualité de l'énergie grâce à des mesures de taux d'harmoniques. Le dosage bidirectionnel de l'energie permet de contrôler la production et la consommation d'énergie avec un seul appareil. Toutes les informations contrôlées par l'analyseur peuvent être transmises à des emplacements distants via des interfaces de communication RS-485, Ethernet avec le soutien de nombreux protocoles tels que Modbus RTU, Modbus TCP/IP et Profibus DP. L'interaction avec les systèmes de contrôle et de supervision est possible grâce à des entrées et sorties, toute programmables. L'EMS lit et affiche les valeurs de l'énergie mesurées dans d'autres compteurs d'énergie



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 4 / 64

connectés au réseau. Ceci est obtenu grâce à des entrées numériques, qui sont en mesure d'acquérir les impulsions générées par les compteurs. Dans ce cas, L'EMS agit comme un concentrateur de données. Il recueille des renseignements non seulement des compteurs d'électricité, mais aussi des compteurs d'eau, des compteurs de gaz ou autre. L'EMS permet une analyse complète et approfondie de la qualité du réseau grâce à la mesure de la distorsion harmonique (20e ordre) des signaux de tension et de courant.

Modèles de configuration

Modele	Classe	СТ	4 ^{ème} entrée de courant	Alimentation	E/S	COM1	COM2	Exp. Mem.
EMS-96	1	<u>1A</u>	Courant de neutre	90÷250	2DO 2AO 2AO+2DO 4AO 4AO+2DO	<u>RS485</u>	RS485 Profibus MBUS LON ETH/Modbus*	
EMS-96H		5A	differentielle 1A	vac/uc	200	RS485	<u>ETH/Modbus* +</u> <u>Wifi</u>	
EMS-96- ETH/WEB**	1 <u>0.5S</u> <u>0.2S</u>	<u>TTA50</u> <u>TTA100</u>	<u>Entrée</u> differentielle 5A <u>Entrée</u> differentielle 50A	<u>20÷60</u> <u>Vac/dc</u>	2D0 2D0+4DI 4D0+2DI 6D0 2A0 2A0 2A0+2D0 4A0 4A0+2D0	RS485	<u>/S***</u> <u>Wifi</u> / <u>S*** + Wifi</u>	<u>Option</u>
OPTION STANDARD ** Port Ethernet avec protocole Modbus TCP/IP et								

Port Ethernet avec protocole Modbus TCP/IP

serveur web *** RS485 géré par port ETH

Options logicielles

Pour activer une ou plusieurs options, il est nécessaire d'entrer un code dans le réglage de l'instrument. Si les options sont déjà demandées au moment de la commande, le code est déjà chargé et affiché sur le rapport de l'instrument. Après l'installation, pour activer une ou plusieurs options il est nécessaire de demander le code au vendeur, en envoyant le numéro de série. Le vendeur livrera le nouveau code à charger dans la configuration de l'instrument.2

Modèle	Plage horaire* & Préreglage	Harmoniques & SAG	Journal et énergie graphique
EMS-96	Autoriser	Autoriser	Autoriser
EMS-96H	Activer	Activer	Activer
EMS-96-ETH/WEB	Activer	Activer	Activer

* 4 plages horaires, en option il est possible de choisir 8 ou 16 plages horaires.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 5 / 64

Tableau de mesures

Paramètres	Système	L1	L2	L3	Min-Max rel.	Min-Max Abs.	Moyenne	Demande Max
Tension L-N	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Tension L-L	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Courant	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Facteur de puissance	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
COS φ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Tan φ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Puissance active	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Puissance réactive	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Puissance apparente	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Fréquence	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
THD tension	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
THD courant	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Harmoniques		Χ*	X *	Χ*				
Énergie active	Х	Х	Х	Х				
IN d'énergie réactive	Х	Х	Х	Х				
Énergie réactive	Х	Х	Х	Х				
Énergie apparente	Х	Х	Х	Х				
Puissance prévue	Х	Х	Х	Х				
SAG		(X) *	(X) *	(X) *				

(X) : seule la ligne électrique sélectionnée





Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 6 / 64

INSTALLATION

Avertissement pour l'utilisateur

Lisez attentivement les instructions/indications contenues dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser l'appareil. L'appareil décrit dans ce manuel est destiné uniquement au personnel qualifié.

Sécurité

Cet appareil a été fabriqué et testé conformément aux normes 61010-2 fr, Afin de maintenir ces conditions et pour assurer un fonctionnement sécuritaire, il faut respecter les indications et les inscriptions figurant dans le manuel. Lorsque l'appareil est reçu, avant de commencer l'installation, vérifiez que tout est conforme. Et qu'il n'a pas subi de

dommages pendant le transport.

Lorsque vous démarrez l'installation assurez-vous que la tension de fonctionnement et la tension secteur sont compatibles avec les instructions de l'appareil. L'alimentation de l'appareil ne doit pas être mise à la terre.

L'entretien et / ou la réparation ne doit être effectué que par du personnel qualifié et autorisé. S'il y a toujours des soupçons, qu'il y a un manque de sécurité, pendant le fonctionnement, l'appareil doit être débranché et des précautions prises contre une utilisation accidentelle.

Le fonctionnement n'est plus sécuritaire lorsque :

- L'appareil ne fonctionne pas.
- La valeur mesurée est évidemment erronée ou déraisonnable.
- Il y a des dommages visibles.
- Après des dommages graves subis pendant le transport.
- Après stockage dans des conditions défavorables.

Pendant le fonctionnement normal du dispositif, des tensions dangereuses à ses bornes sont présentes et notamment sur les bornes des transformateurs de tension et de courant connectés et sur les bornes d'entrée et des sorties TOR. Les circuits secondaires des transformateurs de tension et de courant sont capables de générer des tensions et des courants dangereux lorsque leur circuit primaire est alimenté.

Respecter les consignes de sécurité standard lors de toute installation ou service (par exemple, s'assurer que l'alimentation électrique est déconnectée, débrancher les fusibles des tensions du transformateur, court-circuiter le secondaire des transformateurs de courant, etc.).

N'utilisez pas l'appareil lorsque des défaillances peuvent causer des blessures ou la mort, ou générer suffisamment d'énergie pour provoquer un incendie.

L'instrument est équipé d'un fusible sur le type d'alimentation: 5x20mm 1A 250V décalage horaire.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 7 / 64

CONNEXIONS



EMS-96-ETH avec toutes les E/S et COM ports borniers.



EMS-96 or EMS-96H avec toutes les E/S, COM port terminal ports conseils et profibus.

Alimentation auxiliaire



L'instrument peut être alimenté par une tension indépendante de la ligne de surveillance. Dans ce cas, l'instrument continu à fonctionner indépendamment par la tension présente sur les lignes sous

contrôle.

Alternativement, seulement pour la version 90 ÷ 250Vca / cc, il est possible de prendre la puissance du réseau à l'essai, en utilisant la phase et le neutre pour un réseau à 4 fils, phase à phase dans un système à 3 fils sans neutre ou à partir d'un VT dans une application MT. Dans ce cas, lorsque la tension de la ligne surveillée tombe au-dessous de la limite minimale, l'appareil s'éteint.

L'appareil peut être fourni dans deux configurations différentes d'alimentation:

Version standard 90 ÷ 250 Vac / cc Option Version 20 ÷ 60 Vac / cc



Manuel d'utilisation **CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96**

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 8 / 64

Entrées de tension

-N -VL3 -VL1

4 bornes sont disponibles pour la connexion directe au réseau triphasé avec neutre. Dans le cas d'un système équilibré triphasé sans neutre, ou neutre non distribué pour laisser la borne N libre. 3 entrées, plage 30 ÷ 400Vac phase à neutre - 52 à 693Vac phase à phase (voir tableau des

caractéristiques techniques pour plus de détails); Ces valeurs doivent utiliser les transformateurs de -VL2 tension externes.

Plage de fréquence: 50 / 60Hz.

Surtension permanente autorisée: 480Vac phase à neutre - 830VAC phase-phase. Catégorie de surtension: II (installations permanentes).

Les mesures peuvent être réalisées en reliant les bornes d'entrées de courant.

Degré de pollution: 2 (normalement non conducteur, condensation conductrice temporaire).

Résistance d'entrée: > $1.8M\Omega$.

Charge (fardeau) pour chague tension d'entrée : 0.09VA.

Remarque : Pour détecter la fréquence du réseau au terminal, VL1 doit toujours être raccordé.

Entrées de courant



gammes selon le modèle de l'instrument. Elles peuvent être reliées directement à la ligne à surveiller ou à être connecté à la sortie des externe

Toutes les entrées de courant sont isolées par des transformateurs de courant avec différentes

CT avec la gamme supérieure.

Les raccordements aux lignes à surveiller sont décrites dans le chapitre « les schémas de câblage».

Option d'entrée neutre actuelle installée, l'instrument permet la mesure directe du courant neutre de la même manière que pour les entrées ligne.

REMARQUE: il est essentiel d'observer la bonne séquence des phases, de ne pas inverser les connexions entre les phases des entrées de courant et la tension (c'est-à-dire que le TC placé sur la phase L1 doit absolument correspondre aux tensions I1 et VL1). Ne pas inverser les bornes S1 et S2 du CT car la mesure des facteurs de puissance et les puissances ne serait plus fiable.

Version 5A

Entrées de courant triphasé isolées par 3 transformateurs de courant internes.

50mA÷5A de gamme courant nominal ; ces valeurs doivent être utilisées pour les transformateurs de courant externes.

Charge (fardeau) pour chaque entrée de courant : 0.0009VAmax

Version 1A

Entrées de courant triphasé isolées par 3 transformateurs de courant internes.

10mA÷1A de gamme courant nominal ; ces valeurs doivent être utilisées pour les transformateurs de courant externes.

Charge (fardeau) pour chaque entrée de courant : 0.0009VAmax

Version TTA50

Entrées de courant triphasé isolées par 3 transformateurs d'intensité externe (ouvrable) 500mA÷50A de gamme courant nominal.

Version TTA100

Entrées de courant triphasé isolées par 3 transformateurs d'intensité externe (ouvrable) Plage courant nominal 1A÷100A

Courant de neutre : la plage d'intensité nominale dépend de la version.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 9 / 64

Three-Phase, 4-Wires Y Configuration



En cas de connexion à un réseau de 3 phases (sans neutre ou avec neutre non distribué) ne pas branchez la borne N.

<u>Mise en garde</u> : Mise en garde: Si l'instrument a la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.





Three-Phase, balanced loads, 4-Wires Configuration



Three-Phase, balanced multiple loads, 4-Wires Configuration



Cette connexion avec seulement 2CT permet de mesurer avec précision les courants triphasés.

<u>Mise en garde</u>: Si l'instrument a la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.

Cette connexion peut être utilise avec des charges distribuées et égales. Il est possible de mesurer le courant sur une phase (en utilisant seulement un CT), les courants de phase non surveillés sont calculés mathématiquement.

La mesure de courant neutre est facultative.

<u>Mise en garde :</u> Si l'instrument à la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.

En présence de plusieurs charges équilibrées dans un réseau triphasé, l'appareil calcule les paramètres électriques vérifiant un courant monophasé pour chaque charge, ce qui permet de limiter le nombre de TC utilisés.

<u>Mise en garde :</u> Si l'instrument a la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 10 / 64

Single-Phase, 2-Wires Configuration



Il est obligatoire de connecter l'entrée de courant I1 et l'entrée de tension VL1.

<u>Mise en garde</u> : Si l'instrument a la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.





Single-Phase, 3 loads in 3 different networks, 6-Wires Configuration



Two-Phase, 3-Wires Configuration



Les paramètres électriques sont mesurés pour des charges individuelles.

Pour un calcul correct de puissance et d'énergie. Il est obligatoire de connecter les entrées de tension liées aux entrées de courant utilisées.

<u>Mise en garde</u>: Si l'instrument a la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.

Si nécessaire appliquer un facteur multiplicateur "K" pour adapter la mesure lue, il convient de considérer qu'un seul « K » pout les tensions et un seul « K » pour les courants peuvent être réglés.

<u>Mise en garde</u>: Si l'instrument a la TTA sur les entrées de courant, ne raccordez pas les bornes S2 à la terre.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 11 / 64

Sorties numériques

	-Do1-
	Do1+
	-D02- -D02+

2 impulsions / sorties d'état numériques sont disponibles sur l'appareil. En option, il est possible d'avoir d'autres impulsion / sorties d'état numériques ou tout simplement d'autres sorties d'état numériques.

Les caractéristiques techniques sont:

Conformité à la norme CEI EN62053-31 (appareils de classe A)

Maximum de sortie numérique disponible:

- Niveau d'isolement: 4KVRMS pendant 60 sec.
- Type de sortie: Photo-MOS (état solide); Une «sortie non fermée» est comparable à un contact ouvert
- Tension / courant de sortie: 10 ÷ 300VDC 150mAmax; 12 ÷ 250VAC 150mAmax
- RON = 8Ω typ. (12Ω MAX)
- Mode de sortie "Pulse":
- TON_min 30ms; TOFF_min 30ms
- Période de sortie d'impulsion réglable de 60ms à 1000ms
- Polarité programmable (active fermée ou active ouverte)
- impulsion programmable « poids »

Protections de sortie: varistance pour transitoires ; Limitation de courant à fournir à l'extérieur.

Les PhotoMOS ont un comportement identique à un contact mécanique qui se ferme. Par conséquent, il n'y a pas de problèmes avec la polarité.

Entrées numériques (option)

L'EMS peut être équipé d'entrées numériques isolées.

Les entrées numériques sont disponibles uniquement avec l'option relative. La caractéristique technique sont :

- Nombre d'entrées numériques : 2 ou 4 selon la version de l'option
- Configuration de l'entrée : entrées indépendantes (pas de broches communs)
- Niveau d'isolement 3.5KV_{RMS} pendant 60 s
- Gamme de tension d'entrée : 24, 48, 115, 230 VCA/CC (une seule des options disponibles à choisir dans l'ordre)
- Courant d'entrée nominal : max 5mA chaque @ toutes les tensions nominales
- Filtre d'entrée : numérique
- Mode de fonctionnement de base : compteur d'impulsions, statut, changement de plage horaire
- Ton_min 30ms ; Toff_min 30ms ;

L'entrée de tension doit être définie avant de commander l'instrument. L'entrée numérique AC/DC est indépendante (pas de broche commune) et peut être câblée sans polarité.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 12 / 64

Sorties analogiques (option)

L'instrument peut être équipé de sorties analogiques. Les options disponibles permettent d'avoir 2 ou 4 sorties analogiques assorties ou non avec 2 sorties numériques. Chaque sortie peut fonctionner indépendamment des autres en tension ou en courant.

Les caractéristiques techniques sont:

Niveau d'isolation : 3.5KV_{RMS} pendant 60 s

- Longueur de liaison : jusqu'à 1200m 0÷10V ou - 10÷10V ou 0÷5V ou - 5÷5V - Résolution : 12 bits (4096 valeurs) Max : 600Ω Min: $1K\Omega$ - Gamme * : 0÷20mA ou 4÷20mA 50µs (÷10V-10) @R_{charge}= 1 50 μ s (0÷20mA) @R_{charge}= 1 K Ω , - Charge * : KΩ - Régler heure * : - Erreur * : C decharge = 200pF, Lcharge = 1mH C decharge = 200pF - Linéarité : 0,01 sur E.S. Max 0,5 sur E.S. Max 0,3 sur E.S. - Stabilité thermique : 0,01 sur E.S. 0,2 typique sur E.S. Typique 0,1 sur E.S.

* Les valeurs indiquées dans la colonne de gauche sont référencées à la sortie analogique actuelle ; dans la colonne de droite à la sortie analogique de tension.

Les sorties analogiques sont polarisés.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 13 / 64

Options Entrées/Sorties

- Il est possible d'ajouter 7 configurations
- a) 4 entrées numériques et 2 sorties numériques
- b) 6 sorties numériques
- c) 2 entrées numériques, 4 sorties numériques
- d) 2 sorties analogiques

4 entrées et 2 sorties numériques (option)

Avec cette option l'appareil sera équipé:

- 4 entrées numériques
- 4 impulsions / Sorties d'état numériques.



-Do3-		Do1-
-Do3+		Do1+
Do4-		Do2-
-Do4+		-Do2+

2 entrées numériques, 4 sorties numériques (option)

- Avec cette option l'appareil sera équipé :
- 2 entrées numériques
- 2 sorties numériques
- 4 impulsions / Sorties d'état numériques





facultatives d'E/S à la configuration standard : e) 2 sorties analogiques et 2 sorties numériques

- e) 2 solues analogiques et
- f) 4 sorties analogiques
- g) 4 sorties analogiques et 2 sorties numériques

6 sorties digitales (option)

Avec cette option l'appareil sera équipé de 8 sorties numériques réparties de la façon suivante :

- 4 sorties TOR
- 4 impulsions/ Sorties d'état numériques .

-Do8-
-Do8+
Do7-
-Do7+
-Do6-
-Do6+
-Do5-
Do5+

-Do3-	-Do1-
-Do3+	-Do1+
-Do4-	Do2-
-Do4+	-Do2+



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 14 / 64

2 sorties analogiques (option)

- Avec cette option l'appareil sera équipé:
- 2 impulsions / Sorties d'état numériques
- 2 sorties analogiques



4 sorties analogiques (option)

Avec cette option l'appareil sera équipé:

- 2 impulsions / Sorties d'état numériques
- 4 sorties analogiques





Digital Inputs/Outputs







2 sorties analogiques, 2 sorties numériques (option)

Avec cette option l'appareil sera équipé:

- 4 impulsions/ Sorties d'état numériques
- 2 sorties analogiques





4 sorties analogiques, 2 numériques (option)

Avec cette option l'appareil sera équipé :

- 4 impulsions / Sorties d'état numériques
- 4 sorties analogiques



-Do3-		Do1-
-Do3+		-Do1+
-Do4-		Do2-
-Do4+		-Do2+



Manuel d'utilisation **CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96**

17JF0601522 Rév. A Page 15 / 64

FDE N°

Ports série (option)



Selon la version, l'appareil peut être équipé d'une ou deux interfaces série RS485 semi-duplex isolées. Deux options sont disponibles:

1 port série RS485

2 ports série RS485

Avec ces options, l'instrument peut communiquer avec l'extérieur avec le protocole Modbus. Les deux ports sont indépendants et ils peuvent effectuer les mêmes opérations. La présence du port série RS485 permet la mise à jour logicielle.

COM1 A1: +data B1: -data

C1: common



COM₂ A2: +data B2: -data C2: common

L'instrument communique via une interface série asynchrone isolée dans le standard semiduplex RS485 qui permet une connexion dans un réseau jusqu'à 247 nœuds. Ceci permet de mettre en oeuvre un réseau de communication entre différents instruments et une unité maître (concentrateur de données) pour un contrôle détaillé d'une installation électrique.

La longueur maximale de la ligne dépend de variables telles que la vitesse de transmission et les caractéristiques des câbles utilisés. Il est recommandé d'utiliser un câble blindé à paire torsadée avec une faible atténuation, avec une section minimale de 0,36 mm2 (22AWG) et une capacité de moins de 60pF / m.

La longueur maximale est d'environ 1200m. Pour des distances plus longues, il est nécessaire d'utiliser des amplificateurs de signal (répéteurs). Pour une grande longueur réseau et / ou des environnements électriquement "bruyants", il faut utiliser deux résistances de terminaison (au début et à la fin de la ligne) de $100-120\Omega$. L'utilisation de répéteurs est également nécessaire dans le cas de réseaux de plus de 32 nœuds.

À chaque répétiteur peut être connecté 32 unités.

Notez que les réseaux complexes avec un grand nombre de nœuds provoquent une vitesse de réponse plus lente par les instruments.

Type de connexion: demi-duplex (2 fils + commun).

Isolation: opto-couples (3750 Vrms min.).

La figure montre une connexion avec un câble non blindé. Dans le branchement du câble blindé, il est nécessaire de raccorder le blindage à la borne COM.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 16 / 64

Port PROFIBUS (option)



Profibus-DP est un système multi-maître. Dans les réseaux, il est possible d'avoir jusqu'à 126 appareils sur le même bus. Dans les réseaux profibus-DP, l'échange de données entre les modules périphériques et le maître est réalisé automatiquement par le contrôleur profibus qui «virtualise» la mémoire d'échange de données des périphériques DP dans la mémoire du maître. Dans l'illustration suivante, le brochage du port Profibus-DP

1	Pas connecté	4	RTS	7	Pas connecté
2	Pas connecté	5	Gnd	8	RxD/TxD-N (A)
3	RxD/TxD-P (B)	6	Bloc d'alimentation (+5V)	9	Pas connecté

L'interface profibus détecte automatiquement la vitesse de transmission du réseau ; les vitesses de transmission disponible sont:

9.6 Kbit/s	19.2 Kbit/s	45.45 Kbit/s	93.75 Kbit/s	187.5 Kbit/s	500 Kbit/s	1.5 Mbit/s	3 Mbit/s

Il est possible de demander des exemples d'application du fabricant, en fichiers GSD et manuel de protocole (IM157).

Les 3 leds jaunes à l'arrière ont les significations suivantes:

- instrument non paramétré: les 3 led s'allument continuellement dans la séquence PAR - ExB - ExA

- instrument paramétré: led PAR activé

- instrument paramétré et en communication: led PAR activé, ExA et ExB activés indépendamment

Service: port utilisé par le fabricant uniquement.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 17 / 64

Port Ethernet (option)



Le port Ethernet (connecteur RJ45) de l'EMS96 intègre 4 LED (2 LED d'état et 2 LED d'état Ethernet).

La LED verte de l'état Ethernet, Link / Data, est activée lorsque le câble Ethernet est branché sur l'appareil. La LED clignote chaque fois qu'un paquet Ethernet est reçu. La LED jaune de l'état Ethernet, 100BaseT, est activée lorsque le périphérique est relié au concentrateur à 100Mb. La LED est éteinte lorsque la

liaison est établie à 10Mb.

La LED d'état indique la communication en émission TX (LED verte) et la communication en réception RX (LED rouge).

Le bouton SERVICE permet de restaurer les paramètres d'usine en suivant les étapes suivantes: éteignez l'appareil, allumez l'appareil, attendez la fin de la DEL verte clignotante, maintenez la touche enfoncée pendant au moins 10 secondes, éteindre et allumé l'appareil.

Les options disponibles avec le port Ethernet sont les suivantes:

- A) Port Ethernet avec protocole Modbus TCP / IP
- B) Port Ethernet et Wifi avec protocole Modbus TCP / IP
- C) Port Ethernet avec protocole Modbus TCP / IP et serveur Web intégré

D) Port Ethernet avec protocole Modbus TCP / IP, serveur Web et un port série RS485 supplémentaire utilisé comme convertisseur Modbus RTU-TCP / IP

E) Port Ethernet et Wifi avec protocole Modbus TCP / IP, serveur Web et un port série RS485 supplémentaire utilisé comme convertisseur Modbus RTU-TCP / IP.

MBUS (option)



Le câblage est réalisé à l'aide de deux conducteurs (MBUS1 et MBUS2 connectés à A2 et B2) utilisés pour la transmission de données et l'alimentation du module de communication MBUS. La connexion est indépendante de la polarité.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 18 / 64

CLAVIER



Touches directionnelles (Haut / Bas / Gauche / Droite)

Les touches directionnelles permettent de modifier les pages dans Mesures, Graphiques, information et Paramètres. Dans les chapitres suivants, les cartes montrent comment se déplacer d'une page à l'autre. En même temps, les touches directionnelles permettent de déplacer et de sélectionner des éléments à l'intérieur du menu.

Les touches Haut et Bas permettent d'augmenter ou de diminuer ou simplement de modifier les valeurs définies dans les pages de configuration.

En appuyant simultanément sur les touches Haut et Bas pour revenir de la page réelle à la page par défaut.

En appuyant simultanément sur les touches Gauche et Droite, il est possible de définir la page par défaut. La page de titre changera la couleur et l'icône "home" apparaîtra près du texte pour confirmer la nouvelle valeur par défaut.

Touche entrée

Lorsque la touche Entrée est enfoncée dans les pages Mesures, Graphiques, Infos et Configuration, elle permet d'entrer dans le Menu et sert à confirmer l'élément sélectionné. Dans le programme d'installation il permet de modifier et de confirmer la nouvelle valeur. Dans les pages Mesures et

graphiques, lorsque la touche est relâchée après une longue pression (plus de 4 secondes), la carte des pages s'affiche à l'écran; Dans les pages utilisateur, au lieu de cela, il permet d'échapper en ouvrant le menu.

Touche échap

Cette touche est utilisée pour:

- sauter sans confirmer la modification

- lorsqu'une page de Mesures, Graphiques, Infos et Configuration est affichée, en appuyant sur Echap, l'écran affichera tous les niveaux de chemin pour atteindre la dernière page ouverte en utilisant le menu depuis l'allumage de l'instrument.

LED FRONTALE

Sur le panneau frontal, deux led clignotent proportionnellement à l'énergie lue.

Par défaut, le voyant rouge droit indique "System Active Energy IN" et le voyant rouge gauche indique "System Reactive Energy IN". Dans la configuration il est possible de modifier l'ensemble par défaut avec les paramètres suivants:

- Système Active Energy IN
- Système Active Energy OUT
- Système d'énergie réactive IN
- Système Reactive Energy OUT
- Système d'énergie apparente

Le poids des impulsions de ces led est de 0,1 Wh, VArh, VAh pour chaque impulsion. Cette valeur n'est pas modifiable.

PREMIERE CONFIGURATION

Au premier allumage et après chaque réinitialisation globale, l'instrument permet de définir les paramètres principaux pour une utilisation correcte:

- 1) Choix de la langue
- 2) De câblage (voir le paragraphe de connexions et de Câblage/tableau de conventions)
- 3) Ratio TC (voir le tableau <u>Rapport transformateur</u>)
- 4) Ratio CT-N (seulement si le TC neutre est monté sur l'appareil, voir tableau (Rapport transformateur)
- 5) Ratio TT (voir le tableau <u>Rapport transformateur</u>)
- 6) Heure









Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 19 / 64

7) Minutes8) Secondes9) Les jours de semaine10) Jour11) Mois

11) Mois

12) Année

CARTES



Menu

Cet élément est sélectionnable uniquement avec la présence d'une option relative.

: Cet élément n'est sélectionnable que si le COM relatif est défini comme mode maître.

Le nombre d'instruments visualisables (de 1 à 20) dépend du réglage des "Slaves to read".

***: cet élément n'est sélectionnable que si COM1 ou COM2 est présent et en mode Master.

Pour se déplacer à l'intérieur du menu, il est nécessaire d'utiliser les touches directionnelles.

La flèche à côté des éléments indique la présence d'un sous-menu (avec la touche de droite ou d'entrée, il est possible d'entrer).

Appuyez sur la touche Entrée pour afficher la page ou l'élément sélectionné.

La position du curseur est affichée avec un texte de couleur différente.





Tél: 01 48 15 09 09

Fax: 01 43 05 08 24

Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 21 / 64

Mesures

La page par défaut affichée à la mise sous tension est "Phase Voltage". Il est possible de la changer à l'aide des touches (gauche et droite pressées en même temps).





Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 22 / 64



• : Cet élément n'est sélectionnable qu'avec la présence de l'option relative.

Lecture d'esclave



• : Cet élément n'est sélectionnable que si le COM relatif est présent et en mode maître. Le nombre d'esclaves affichables (de 1 à 20) dépend du jeu d'esclaves à lire.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 23 / 64

Graphique





Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 24 / 64

Pages utilisateur

6 pages utilisateur sont disponibles pour être affichées, en sélectionnant l'élément Pages utilisateur dans le menu.



Dans configuration \rightarrow pages utilisateur \rightarrow titres, il est possible de définir le nom de la page à afficher.

Dans *configuration* \rightarrow *pages utilisateur* \rightarrow *Composition,* il est possible de sélectionner jusqu'à 6 mesures à afficher

Dans *configuration* \rightarrow *pages utilisateur* \rightarrow *textes clés* il est possible de modifier les 4 caractères qui indiquent ce qui est montré dans la page relative.

Les touches perdent la signification donnée sur le côté frontal et elles sont utilisées pour passer d'une page utilisateur à l'autre. Chaque touche est associée à une page. Au bas de l'écran se trouvent les indications du

contenu de chaque page. L'indication de la page utilisateur affichée a une couleur différente des autres. Lorsque la touche Entrée est relâchée après une pression prolongée (plus de 4 secondes), l'appareil s'échappe du mode page utilisateur.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 25 / 64

Configuration

Pour se déplacer dans les pages de configuration, il est nécessaire d'utiliser les touches droite et gauche. Appuyez sur la touche entrée pour aller voir l'élément à définir.



: Cet élément n'est sélectionnable que si le COM relatif est présent et en mode maître.



Tél: 01 48 15 09 09

Fax: 01 43 05 08 24

Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 26 / 64

Entrées/Sorties (E/S)



Consigne



Cet élément n'est sélectionnable qu'avec la présence de l'option relative.



Tél: 01 48 15 09 09

Fax: 01 43 05 08 24

Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 27 / 64

Informations





Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 28 / 64

ELEMENTS DE CONFIGURATION

Général

Configuration → Général → Mot de passe					
Mot de passe	Gamme	Par Défaut			
Touche d'accès rapide	0 ÷ 999999999	0			
En définissant une clé d'accès avec une	e valeur différente de zéro, il sera nécessaire de l'entrer p	pour accéder au menu			
configuration.					
Clé de validité [minutes]	$1 \div 60$	5			
Temps d'utilisation gratuit de l'installati	on après un accès avec mot de passe.				
Clé de protection Oui / Non Non					
Si est active, pour modifier la configura	tion (à partir de touches), il est nécessaire d'insérer le mo	ot de passe.			
Protection de la communication	Oui / Non	Non			
Si elle est activée, pour modifier la configuration (à partir de l'interface de communication) envoyez la commande mot					
de passe avant une autre commande d	e configuration.				
Activé les options	0 ÷ 999999999	0			
Après l'insertion du code, utiliser l'inter	rupteur arrêt/marche de l'appareil pour activer les options	s logicielles.			

Configuration → Général → Reinitialiser

Remise à zéro	Gamme	Par Défaut				
Global	Oui / Non	Non				
Réinitialiser aux réglages d'usine.						
Configuration par défaut	Oui / Non	Non				
Réinitialiser tous les paramètres de l'ins	stallation					
Toutes les énergies	Oui / Non	Non				
Réinitialiser toutes les énergies compté	es.					
Energies plages horaires	Oui / Non	Non				
Réinitialise toutes les plages horaires d'	énergie (pas les énergies totales).					
Compteurs	Oui / Non	Non				
Réinitialiser tous les compteurs.						
Compteurs plages horaires	Oui / Non	Non				
Réintialise toutes les plages horaires co	mpteurs (pas les compteurs totals).					
Min-Max	Oui / Non	Non				
Réinitialiser toutes les valeurs minimale	et maximale.					
Demande de Max	Oui / Non	Non				
Réinitialiser les valeurs max demandé.						
Journal des énergies	Oui / Non	Non				
Réinitialiser le journal des énergies.						
Journal de consigne	Oui / Non	Non				
Réinitialiser le journal de consigne.						
Journal G/S/T/T	Oui / Non	Non				
Réinitialiser le déclencheur intelligent, générique et journal chronométré						
Journal des évenements	Oui / Non	Non				
Réinitialiser le journal des évènements						
Réinitialisation manuel SP-DO Oui / Non Non						
Réarmement manuel des sorties numériques utilisés en mode consigne.						



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 29 / 64

Configuration→ *Général* → *Date/heure*

Date/heure	Gamme	Défaut
Heure	0 ÷ 23	XX
Heures réelles.		
Minute	0 ÷ 59	XX
Minutes réelles.		
Seconde	0 ÷ 59	XX
Secondes réelles.		
Jour de la semaine	Lundi ÷ Dimanche	XX
Jour de la semaine.		
Jour	1 ÷ 31	XX
Jour actuel.		
Mois	Janvier ÷ Decembre	XX
Mois actuel.		
Année	2000 ÷ 2099	XX
Année actuelle.		



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 30 / 64

Configuration → *Général* → *Utilitaire*

Utilitaire	Gamme	Par Défaut
Language	anglais / (langue facultative)	anglais
Langue utilisée pour le texte affiché		-
Thème	Bleu-blanc / bleu-bnoir / jaune-blanc / jaune-noir /	bleu-blanc
	rouge-blanc / rouge-noir / gris-blanc / gris-noir	
Le thème est une combinaison de coule	eur différente.	
Dimension du texte	Normal / Gros	Normal
Définit la dimension du caractère des v	aleurs instantanées affichées à l'écran.	
Led gauche 0.1 Wh/VArh/VAh	Voir tableau des acronymes de l'énergie	Varh IN
Mesure assoiciée à la LED frontale gau	che.	
Led droitet 0.1 Wh/VArh/VAh	Voir tableau des acronymes de l'énergie	Wh IN
Mesure associée à la LED frontale droit	e.	
LED période min [ms]	10 ÷ 100	60
Période d'impulsion associée à LED froi	ntale	

Configuration→ Général → Affichage

Affichage	Gamme	Par Défaut				
Luminosité	1 ÷ 15	usine				
Régler la luminosité de l'écran.						
Retour page par défaut [min]	1 ÷ 30	5				
Après ce temps, l'appareil revient à la p	page par défaut.					
Touches rétro-éclairage	éteint / En pause / Allumé	En pause				
Régler le type d'éclairage de la touche						
Mise en veille	Non / oui / bref lumineux / Changement de page	oui				
Définissez le type de l'écran de démarr	Définissez le type de l'écran de démarrage.					
Entrée en attente [min]	$1 \div 60$	10				
Passé ce délai, l'appareil passe en mode veille, tel que séléctionné dans l'élément précédent.						
Actualisé la mesure [s]	1 ÷ 10	2				
Temps pour actualiser l'affichage pour	afficher des mesures instantanées.					

 $\textit{Configuration} \rightarrow \textit{Instrument} \rightarrow \textit{Graphiques}$

Graphiques	Gamme	Par Défaut		
Échantillonage V/A [Secondes]	$1 \div 60$	5		
Temps d'échantillonage pour la tension et la tendance graphique actuelle.				
Clear max bar	Oui / Non	Non		
Réinitialiser le signal maximal sur les ba	arres graphiques.			



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 31 / 64

Mesure

Configuration→ Mesure → Rapport de transformation					
Rapport de transformation	Gamme	Par Défaut			
CT ratio	1 ÷ 5000	1			
C'est le rapport entre le primaire et le o	circuit secondaire des transformateurs de courant externes				
I-D ratio	1 ÷ 5000	1			
4ème rapport de transformation d'entrée de courant.					
VT ratio	1 ÷ 5000	1			
C'est le rapport entre le primaire et le circuit secondaire des transformateurs de tension.					

Configuration→ Mesure → fenêtre de temps

Fenêtre de temps	Gamme	Par Défaut			
Temps de mise à niveau	1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 / 60	15			
[minutes]					
Le temps utilisé pour calculer les valeurs minimales, maximales et moyennes et la puissance attendue.					
Type déplacement / fixe déplacement					
Le type de la fenêtre pour calculer les valeurs moyennes et la puissance prévue.					

Configuration→ Mesure → Fréquence

Fréquence	Gamme	Par Défaut	
Fondamental [Hz]	50 / 60	50	
Sélectionnez la fréquence de base des			
Phase de suivi	L1 / L2 / L3	L1	
C'est la phase qui sera surveillée pour	détecter le SAG et pour lire la fréquence réelle.		

Configuration \rightarrow Mesure \rightarrow SAG

SAG (option)	Par Défaut				
Seuil [RMS voltage]	30 ÷ 400	210			
Si la valeur de tension descend en dess	Si la valeur de tension descend en dessous du réglage, le logiciel considère l'événement comme SAG.				
Temps [ms]	$1 \div 1000$	32			
Si la valeur de tension descend en dessous d'un temps supérieur au réglage, le logiciel considère l'événement comme					
SAG.					







Fig.1: Paramètres de sag



Un affaissement est défini comme une condition de sous-tension qui persiste pendant plus d'une période de fréquence de base. Une condition de sous-tension plus courte est appelée dip (voir figure 2). L'apparition de l'affaissement pourrait annoncer une perte imminente de puissance.

Pour régler le registre d'affaissement, la tension doit être inférieure à la valeur seuil pendant une durée minimale définie dans le temps.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 32 / 64

Configuration → Mesure → Câblage/Conventions					
Câblage/Conventions	Gamme	Par Défaut			
Type de câblage	3 phases [4 ou 3 fils] / ARON / symétrique triphasé /	3 phases [4 ou 3			
	monophasé / triphasé monophasé / triphasé 3 fils	1115]			
Voir le tableau ci-dessous.					
Courant de neutre	Mesure / Calculé	Voir ci-dessous			
Sur cet élément apparaît Mesuré si le	CT est présent ou Calculé si le CT n'est pas présent. L'ut	ilisateur peut changer			
l'ensemble montré.					
Convention de facteur de	SIGN / IEC / DIN IEEE	SIGN			
puissance					
Voir l'image ci-dessous pour plus d'info	rmations sur la configuration sélectionnée.				
Mesure de puissance	W, VAr / mW, mVAr	W, VAr			
Cela permet de changer l'unité de base	de mesure des puissances (affiché et lue par l'interface d	le communication).			
Mesure de l'énergie	kWh, kVArh / MWh, MVArh	kWh, kVArh			
Cela permet de changer l'unité de base de mesure des énergies (affiché et lue par l'interface de communication).					



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 33 / 64

Paramètres de câblage

Description du câblage	phase 3[4ou 3 fils]	ARON	équilibré 3 phases	Multiload 3-Ph équilibré	monophasée	1 phase multiload	multi monophasé	2 phases 3 fils
TENSION DU SYSTÈME	Х	Х	х	х				
TENSION de PHASE L _{1-N}	Х	Х	х	х	Х	х	Х	Х
TENSION de PHASE L _{2-N}	Х	Х	х	х		х	Х	Х
TENSION de PHASE L _{3-N}	Х	Х	х	х		х	х	
TENSION de ligne à L ₁₋₂	Х	Х	х	х				
TENSION de ligne à L ₂₋₃	Х	Х	х	х				
TENSION de ligne à L ₃₋₁	Х	Х	х	х				
SYSTÈME ACTUEL	Х	Х	calculé	х				
Courant de ligne L ₁	Х	х	х	x3	Х	х	х	Х
LIGNE actuelle L ₂	Х	Х	calculé	x3		Х	Х	Х
LIGNE actuelle L ₃	Х	Х	calculé	x3		Х	Х	
Facteur de Puissance de Système	х	х	calculé	х				
Facteur de puissance L ₁	х	х	х	х	х	х	х	Х
FACTEUR de puissance L ₂	Х	Х	calculé	х		х	Х	Х
FACTEUR de puissance L ₃	Х	Х	calculé	х		х	Х	
Système de Cos φ	Х	Х	calculé	х				
La PHASE COS ϕ_1	Х	Х	х	х	Х	Х	Х	Х
La PHASE COS φ ₂	Х	Х	calculé	Х		Х	Х	Х
La PHASE COS φ ₃	Х	Х	calculé	Х		Х	Х	
PUISSANCE APPARENTE DU SYSTÈME	Х	х	calculé	х				
Puissance apparente L ₁	Х	Х	х	x3	Х	х	Х	Х
PUISSANCE apparente L ₂	Х	Х	calculé	x3		х	х	Х
PUISSANCE apparente L ₃	Х	Х	calculé	x3		х	Х	
Système de Puissance Active	Х	Х	calculé	Х				
PUISSANCE	Х	Х	Х	x3	Х	Х	Х	Х



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 34 / 64

ACTIVE L1	I	I				I	l					
PUISSANCE	v	v	calculé	v3		Y	Y	Y				
ACTIVE L ₂	^	^		~~		^	^	^				
PUISSANCE	Х	х	calculé	x3		х	х					
ACTIVE L3			calculá									
PUISSANCE	х	х	Calcule	x								
RÉACTIVE		~		~								
PUISSANCE	v	v	v	v3	v	v	v	v				
réactive L ₁	^	^	^	22	^	^	^	^				
PUISSANCE	х	х	calculé	x3		х	х	Х				
			موامر باخ									
PUISSANCE	Х	Х	calcule	x3		Х	Х					
COURANT DE			I	_								
NEUTRE				calculé	ou mesuré (option)						
DIFFÉRENTIEL	ontion : sinon nour le courant de neutre											
ACTUEL		option : sinon pour le courant de neutre										
THD tension L ₁	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
THD tension L ₂	X	X	X	X		X	X	X				
THD tension L ₃	X	X	X	X	X	X	X	Ň				
	X	X	X	X	X	X	X	X				
	X V	X V	calculé	× ×		×	× ×	X				
	A V	∧ V	v	×	Y	×	×	v				
	A V	A V	×	×	X	×	A Y	A Y				
	× ×	× ×	×	×	× ×	×	× ×	× ×				
SYSTÈME	Λ	~	~	~	Λ	~	Λ	Λ				
TANGENTE Φ	Х	Х	calculé	Х								
PHASE φ tangente ₁	Х	Х	х	х	Х	х	Х	х				
PHASE φ	v	v	calculé	v		v	v	v				
tangente ₂	Χ.	×		~		X	X	X				
TANGENTE ϕ de	х	х	calculé	x		х	х					
PHASE ₃												
SAG	Х	X	X	X	X	X	X	X				
ÉNERGÉTIOUE	Y	v	calcule	v3	Y	Y	Y	Y				
ACTIVE DANS	~	^		~5	Л	~	~	Л				
SYSTÈME			calculé									
ÉNERGÉTIQUE	Х	Х		x3	Х	Х	Х	Х				
ACTIVE SUR												
SYSTEME	v	v	calculé	~2	V	v	v	v				
RÉACTIVE EN	^	^		XS	^	^	^	^				
ÉNERGIE			calculé									
RÉACTIVE	Х	Х	culculc	x3	Х	х	Х	Х				
SYSTÈME OUT												
ŞYSTÈME			calculé									
ENERGETIQUE	Х	Х		x3	Х	Х	Х	Х				
APPARENTE												
ACTIVE En L ₁	Х	Х	Х	x3	Х	Х	Х	Х				
Énergie	Х	Х	х	x3	Х	х	х	x				
Énergie	<u> </u>							ļ				
réactive En L ₁	Х	Х	Х	x3	Х	Х	Х	Х				
-												

RALOD	
IVII C.R	
	Real Villes I Vi

Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 35 / 64

Énergie réactive Sur L ₁	х	х	Х	x3	х	х	х	х
L'énergie apparente L ₁	х	Х	х	x3	Х	х	х	Х
Énergie ACTIVE En L ₂	х	х	calculé	x3		х	х	Х
Énergie ACTIVE Sur L ₂	х	х	calculé	x3		х	х	Х
Énergie réactive En L ₂	х	х	calculé	x3		х	х	Х
Énergie réactive Sur L ₂	х	х	calculé	x3		х	х	Х
Énergie réactive Sur L ₂	х	х	calculé	x3		х	х	Х
L'énergie apparente L ₂	Х	Х	calculé	x3		х	х	Х
Énergie ACTIVE En L ₃	х	х	calculé	x3		х	х	
Énergie ACTIVE Sur L ₃	х	х	calculé	x3		х	х	
Énergie réactive En L ₃	х	х	calculé	x3		х	х	
Énergie réactive Sur L ₃	х	Х	calculé	x3		x	х	
L'énergie apparente L ₃	Х	Х	calculé	x3		Х	Х	

: les valeurs lues dans cette configuration ne sont pas significatives..



IEC Power Factor Sign Convention

DIN/IEEE Power Factor Sign Convention

SIGN Power Factor Sign Convention

Dans la page de configuration de câblage, il est possible de modifier le type de câblage et dans la page STATUT DU PERIPHERIQUE de montré l'état de câblage de la tension et du courant.

Pour l'élément de câblage de tension, il est possible d'avoir l'option suivante :

- Correct
- Incorrect.

L'ordre des connexions de tension n'est pas correct (les angles entre phases sont différents de 120°) dans l'insertion suivante : triphasé, triphasé équilibré, triphasé multi charge équilibrée monophasé multi et Multi monophasé.

- Pas appliquée.

Toutes les entrées de tension doivent être appliquées.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 36 / 64

Pour le câblage actuel point il est possible d'avoir l'option suivante :

- Correct.
- Incorrect : t L'ordre des connexions en cours ne sont ne pas correctes dans l'insertion suivante : triphasé, triphasé équilibré, triphasé multi charge équilibrée monophasé multi et Multi monophasé.

L1 inverse : t Le courant de la phase L1 a le signe opposé relatif aux deux autres phases.

L2 inverse : t Le courant de la phase L2 a le signe opposé relatif aux deux autres phases.

L3 inverse : t Le courant de la phase L3 a le signe opposé relatif aux deux autres phases.

- Pas appliquée.

Tous les courants doivent être appliqués et les charges doivent être équilibrées.

Signature du facteur de puissance

Configuration→ *Mesure* → *Energies/Compteurs* → *Préréglage des énergies*

Préréglage énergies	Gamme	Par défaut
• Wh IN [0.1kWh]	0 ÷ 100000000	0
Valeur à ajouter au compteur IN du sys	stème actif.	
• Wh OUT [0.1kWh]	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur OUT d'ér	nergie active du système réel.	
 VArh IN [0.1kVArh] 	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur IN d'éner	rgie active du système réel.	
VArh OUT [0.1kVArh]	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur OUT d'ér	nergie reactive du système réel.	
• VAh [0.1kAh]	$0 \div 100000000$	0
Valeur a ajouter au compteur d'energie	e apparente du systeme reel.	
	$0 \div 100000000$	0
Valeur a ajouter au compteur d'energie	e active L1 reel.	
W/h OUT I 1	0 + 100000000	0
	$0 \div 100000000$	0
valeur a ajouter au compteur reel d'en	ergie active LI OUT.	
VArb TN I 1	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur d'énergie	v réactive l 1 réel IN	0
Varb OUT L1	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur OUT réel	de l'énergie réactive l 1	Ũ
VAh L1	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur d'énergie	e apparente réel L1	-
Wh IN L2	0 ÷ 100000000	0
Valeur à ajouter au compteur réel d'én	ergie active L2.	
Wh OUT L2	$0 \div 100000000$	0
Valeur à ajouter au compteur réel d'én	ergie active L2.	
VArh IN L2	0 ÷ 100000000	0
Valeur à ajouter au compteur réel d'én	ergie réactive L2.	
VArh OUT L2	0 ÷ 100000000	0
Valeur à ajouter au compteur réel d'én	ergie réactive L2.	
VAh L2	0 ÷ 100000000	0
Valeur à ajouter au compteur d'énergie	e apparent réel L2.	
Wh IN L3	$0 \div 100000000$	0
valeur a ajouter au compteur reel d'en	ergie active L3.	
	0 ÷ 100000000	U
valeur a ajouter au compteur reel d'en	ergie active L3.	



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 37 / 64

VArh IN L3	$0 \div 100000000$	0						
Valeur à ajouter au compteur réel d'énergie réactive L3.	Valeur à ajouter au compteur réel d'énergie réactive L3.							
VArh OUT L3	0 ÷ 100000000	0						
Valeur à ajouter au compteur OUT d'énergie réactive L3 re	Valeur à ajouter au compteur OUT d'énergie réactive L3 réelle.							
VAh L3	0 ÷ 100000000	0						
Valeur à ajouter au compteur d'énergie apparente réel L3.								



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 38 / 64

Energies et compteurs

- L'EMS-96 dispose de 4, 8 ou 16 plages horaires (en fonction de l'option) pour différencier la consommation d'énergie. Vous pouvez programmer l'échange des bandes temporelles à l'aide de la commande manuelle (commande Modbus), de DI (entrées numériques) ou de Preset (Configuration -> plage horaire -> Mode -> Preset).
 Avec DI, il est nécessaire de régler l'utilisation d'entrées numériques à cet effet (Configuration -> E / S -> DI 1, 2, 3,
- 4 -> Mode -> Changement TB).
- Avec Preset, il est nécessaire de définir un plan quotidien dans lequel vous définissez le temps de transition (maximum 16) d'un à l'intervalle de temps suivant. Dans le cadre du plan Période (Configuration -> Plage horaire -> Preset -> quotidien / Plan Période), il sera sélectionné le mois et le jour du début et de la fin, et il sera nécessaire d'associer chaque Plan quotidien à un ou plusieurs jours de la semaine. À la fin des réglages, le plan de période est activé. Tous les jours fériés seront définis dans le menu Vacances (Paramètres -> Plage horaire -> Preset -> Holidays).

Configuration → Mesure → Energies/Compteurs → Mode

Plage horaire mode (option)							Gamme						Par défaut									
Changement d'énergie										Man	ue	el / de	DI / p	orérég	lage				Manuel			
Il es	Il est possible de sélectionner la modalité pour changer le temps:																					
- Ma	nuel.									_												
- ,	- A partir du DI: la combinaison d'entrées numériques sélectionne la bande de temps réelle (TB) utilisée (voir le																					
t	tableau suivant).																					
-	- Préréglage (voir le plan Période et Période quotidienne pour plus d'informations).																					
Cha	Changement de compteur Manuel / de DI Manuel																					
Il es	t poss	ible c	le séle	ectionr	er	la mo	dalité	é de c	hange	ement	po	our la	<i>,</i> plage	horai	re :							
- Ma	nual.								5													
- ,	A par	tir du	DI:	la com	nbii	naisor	n d'er	ntrée	numé	riaue	sé	électio	nne la	a ban	de de	e temps	s r	éelle	(TB)	utilis	ée (v	oir le
ł	tablea	u sui	vant).							•						•			()		``	
					Г	1		1	1		1			1]	Г					
DI	DI	DI	DI	TB		DI	DI	DI	DI	TB		DI	DI	DI	DI	TB		DI	DI	DI	DI	TB
4	3	2	1	d		4	3	2	1	d		4	3	2	1	d		4	3	2	1	d
0	0	0	0	1		0	1	0	0	5		1	0	0	0	9		1	1	0	0	13
0	0	0	1	2		0	1	0	1	6		1	0	0	1	10		1	1	0	1	14
0	0	1	0	3		0	1	1	0	7		1	0	1	0	11		1	1	1	0	15
0	0	1	1	4		0	1	1	1	8		1	0	1	1	12		1	1	1	1	16

Configuration \rightarrow Mesure \rightarrow Energies/Compteurs \rightarrow Plan journalier

Plan journalier X (de 1 à 16) (option)	Gamme	Par Défaut					
Heure de début 1	00 ÷ 23	0					
Heure au cours de laquelle la plage ho	raire sera modifiée.						
Minute de démarrage 1	00 ÷ 59	0					
Minutes au cours de la quelle la plage horaire sera modifiée.							
Plage horaire utilisée 1	Non utilisé ÷ TB-XX* (band)	Non utilisé					
Nouvelle série de plage horaire.							
Heure de départ 16	00 ÷ 23	0					
Heure au cours de laquelle la plage ho	raire sera modifiée.						
Minute de départ 16	00 ÷ 59	0					
Minutes au cours de laquelle la plage h	oraire sera modifiée.						
Plage horaire utilisée 16	Non utilisé ÷ TB-XX* (band)	Non utilisé					
Nouvelle série de plage horaire.							

* XX dans TB-XX, dépend du nombre de plage horaire activés.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 39 / 64

Configuration → Mesure → Energies/Comp	nteurs → Plan de la période							
Plan de la période X (de 1 à 16)	Gamme	Par défaut						
(option)								
Activer	Oui / Non	Non						
Activer ou désactiver le plan. Avertiss	ement: définir tous les paramètres suivants avant de l'ac	tiver						
Mois de départ	Janvier ÷ Decembre	Janvier						
Mois au cours duquel la période comm	ence.							
Jour de départ	1 ÷ 31	1						
Journée au cours de laquelle la période commence.								
Mois de fin	Janvier ÷ Décembre	Décembre						
Mois au cours duquel la période fini.								
Jour de fin	1 ÷ 31	31						
Jour au cours duquel la période fini.								
Plan du lundi	Plan 1 ÷ Plan 16	Plan 1						
Plan utilisé pour cette journée.								
Plan du dimanche	Plan 1 ÷ Plan 16	Plan 1						
Plan utilisé pour cette journée.								



Manuel d'utilisation **CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96**

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 40 / 64

Configuration -	÷	Mesure →	Energies/Compteurs →	Vacances

Vacances (option)	Gamme	Par défaut							
Mois de vacances 1	Janvier ÷ Decembre	Janvier							
Mois dans lesquels les vacances sont p									
Jour de vacances 1	1 ÷ 31	1							
Jour dans lesquels les vacances sont présentes.									
Plan de vacances 1 ÷ plan 16									
Plan utilisé pour ces vacances. Lorsque	e le réglage du plan est différent, le plan vacances est acti	vé.							
Mois de vacances 48	Janvier ÷ Décembre	Janvier							
Mois dans lesquels les vacances sont p	résentes.								
Jour de vacances 48	1 ÷ 31	1							
Jour dans lesquels les vacances sont p	résentes.								
Plan de vacances 48	÷ plan 16								
Plan utilise nour ces vacances. Lorsque le réglage du plan est différent, le plan vacances est activé									

Exemple d'utilisation de la fonction Préréglage pour planifier la consommation de la plage horaire.

2 plans quotidiens sont définis, le premier est utilisé pour les jours de semaine, le deuxième pour les samedis et les dimanches.

L'activation est exécutée après la fin de ces réglages (Plan quotidien et Plan de période). Pendant deux jours (6 janvier et 21 avril) comme exceptions à l'horaire hebdomadaire standard, vous avez utilisé le menu Vacances.

Configuration → Mesure → Energies/Compteurs	→ Plan journalier	Plan journalier 1
	Heure de départ 1	8
	Minute de départ 1	30
	Plage horaire utilisé 1	TB-1
	Heure de départ 2	18
	Minute de départ 2	30
	Plage horaire utilisé 2	TB-2
Configuration → Plage horarire → Préréglage →	Quotidien	Plan journalier 2
	Heure de départ 1	7
	Minute de départ 1	00
	Plage horaire utilisé 1	TB-1
	Heure de départ 2	12
	Minute de départ 2	00
	Plage horaire utilisé 2	TB-2
Configuration → Plage horaire → Préréglage → F	Période	Plan Période 1
	Mois de départ	Janvier
	Jour de départ	1
	Mois de fin	Juillet
	Jour de fin	31
	Plan lundi	plan 1
	Plan mardi	plan 1
	Plan mercredi	plan 1
	Plan jeudi	plan 1
	Plan vendredi	plan 1
	Plan samedi	plan 2
	Plan dimanche	plan 2
	<u>Activcer</u>	<u>oui</u>
Configuration → Plage horaire → Préréglage → V	/acances	
	Mois de vacances 1	Janvier
	Jour de vacances 1	6
	Plan de vacances 1	plan 2
	Mois de vacances 2	Avril
	Jour de vacances 2	21
	Plan de vacances 2	plan 2



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 41 / 64

Pages utilisateur

L'EMS-96 fournit à l'utilisateur six pages configurables. Vous pouvez choisir le type de page (valeurs instantanées, valeurs moyennes, énergies, graphiques et consigne) et sa composition (jusqu'à 6 mesures pour la page). Si vous choisissez le type de point de consigne, le texte associé à chaque point de consigne peut être modifié dans Configuration -> Consigne -> Textes afin d'avoir une association plus claire entre l'alarme et sa visualisation. Dans les pages utilisateur, il est possible de modifier le titre (Configuration -> Pages utilisateur -> Titres) afin d'avoir une vue claire du contenu. Par exemple, dans le cas de systèmes composés de plusieurs phases indépendantes, il est possible de regrouper la tension, le courant et la puissance de la phase L1 en une seule page avec un titre qui peut mettre en évidence l'appartenance au même utilisateur.

Configuration \rightarrow Page d'utilisateur \rightarrow Type

Туре	Gamme	Par défaut						
Page de l'utilisateur 1	instantanée / moyenne / énergies / consigne	instant						
Pour permettre la visualisation de la pa	ge utilisateur 1.							
Page de l'utilisateur 2	instantanée / moyenne / énergies / consigne	instant						
Pour permettre la visualisation de la pa	ge de utilisateur 2.							
Page utilisateur 3	instantanée / moyenne / énergies / consigne	instant						
Pour permettre la visualisation de la pa	Pour permettre la visualisation de la page utilisateur 3.							
Page d'utilisateur 4	instantanée / moyenne / énergies / consigne	instant						
Pour permettre la visualisation de la pa	ge utilisateur 4.							
Page d'utilisateur 5	instantanée / moyenne / énergies / consigne	instant						
Pour permettre la visualisation de la pa	ge utilisateur 5.							
Page 6 de l'utilisateur	instantanée / moyenne / énergies / consigne	instant						
Pour permettre la visualisation de la page utilisateur 6.								



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 42 / 64

Configuration \rightarrow Page utilisateur \rightarrow Composition				
X Page utilisateur (de 1 à 6)	Gamme	Par défaut		
Ligne 1 Sélection de la mesure affichée sur ^{le 1 ra}	Si le type est : instantanée → voir table acronyme du groupe instantané en moyenne → voir table acronyme du groupe moyen énergies → voir table acronyme du groupe d'énergie consigne → 1 ÷ 32 ang de la page de l'utilisateur X	Page 1 : Σ V Page 2 : V1-V2 Page 3 : Σ A Page 4 : Σ PF Page 5 : Σ W Page 6 : Σ VAr		
Ligne 2 Sélection de la mesure affichée sur ^{le 1 ra}	Voir ligne 1	Page 1 : V1 Page 2 : V2-V3 Page 3 : A1 Page 4 : PF1 Page 5 : W1 Page 6 : VAr1		
Ligne 3 Sélection de la mesure affichée sur ^{le 1 ra}	Voir ligne 1	Page 1 : V2 Page 2 : V3-V1 Page 3 : A2 Page 4 : PF2 Page 5 : W2 Page 6 : VAr2		
Ligne 4 Sélection de la mesure affichée sur ^{le 1 ra}	Voir ligne 1	Page 1 : V3 Page 2 : Page 3 : A3 Page 4 : PF3 Page 5 : W3 Page 6 : VAr3		
Ligne 5 Sélection de la mesure affichée sur ^{le 1 ra}	Voir ligne 1			
Ligne 6 Sélection de la mesure affichée sur ^{le 1 ra}	Voir ligne 1			



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 43 / 64

Configuration \rightarrow Pages utilisateur \rightarrow Titres		
Modifier le titre	Gamme	Par défaut
Page de l'utilisateur 1		TENSIONS
Titre affiché dans la Page de l'utilisateu	r.	
Page de l'utilisateur 2		PHASE PHASE
Titre affiché dans la Page de l'utilisateu	r.	
Page utilisateur 3		COURANTS
Titre affiché dans la Page de l'utilisateu	r.	
Page d'utilisateur 4		FACTEUR DE
		PUISSANCE
Titre affiché dans la Page de l'utilisateu	r.	
Page d'utilisateur 5		PUISSANCE ACTIVE
Titre affiché dans la Page de l'utilisateu	r.	
Page 6 de l'utilisateur		PUISSANCE
		RÉACTIVE
Titre affiché dans la Page de l'utilisateu	r.	

Configuration \rightarrow Pages utilisateur \rightarrow Texte touche

Modifier les textes des touches	Gamme	Par défaut
Touche 1		L-N
Texte associé à la fonction de la touche		
Touche 2		L-L
Texte associé à la fonction de la touche	<u>.</u>	
Touche 3		А
Texte associé à la fonction de la touche		
Touche 4		P.F.
Texte associé à la fonction de la touche		
Touche 5		W
Texte associé à la fonction de la touche		
Touche 6		VAr
Texte associé à la fonction de la touche		

Exemple de : Configuration \rightarrow Pages utilisateur \rightarrow titres page utilisateur 1 entrepôt		Entrepôt	
Configuration \rightarrow Pages utilisateur \rightarrow Type page 1 instantanée de l'utilisateur	W1	X.XXX kW	
Configuration → Pages utilisateur → Composition W1 1 rangée	VAr1	X.XXX kVA r	
<i>Configuration</i> → <i>Pages utilisateur</i> → <i>Composition</i> Ligne 2 VAr1	W2	X XXX kW	
Configuration → Pages utilisateur → Composition W2 3 rangs			
<i>Configuration</i> → <i>Pages utilisateur</i> → <i>Composition</i> Ligne 4 VAr2	VAr2	X.XXX kVA r	
<i>Configuration</i> → <i>Pages utilisateur</i> → <i>Composition</i> Ligne 5 W3	W3	X.XXX kW	
Configuration \rightarrow Pages utilisateur \rightarrow Composition Ligne 6 VAr3	VAr3	X.XXX kVA r	

Avec ces paramètres, la page utilisateur sera celle-ci.

Communication

Configuration → Communication → COM1/ <u>2 → réglage</u>				
COM1/2 réglage (option)	Gamme	Par défaut		
Mode	Esclave / maître	Esclave		
Esclaves à lire1 ÷ 201Nombre d'esclaves connectés en mode "maître".1				
Délai d'expiration du maître [ms]	0 ÷ 10000	800		

Au bout d'un certain temps, l'indicateur de réponse sans esclave est activé et la CONTRE-REPONSE ne sera pas reçu si la réponse n'est pas reçue (Mode Maître).

MICROENER	Manuel d'utilisation	FDE N° 17.IE0601522			
		1701 000 1022			
Tél : 01 48 15 09 09	CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES	Rév. A			
Fax : 01 43 05 08 24	EMS-96	Page 44 / 64			
Taux de balayage [ms]	0 ÷ 10000	1000			
Délai entre deux demande maître (Ma	ister).				
Remarque : cette valeur doit être su	périeure au délai d'expiration maître.				
Adresse de nœud	1 ÷ 247	1			
Identificateur de l'instrument sur le ré	seau modbus.				
Remarque : valable uniquement en l	Mode esclave.	20.400			
Vitesse de transmission [kbit/s] La vitesse de communication.	4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200	38400			
Bits stop	1 / 2 d'arrêt	1 arrêt			
Paramètres de communication.					
Parité	Aucun / impair / Même	Aucun			
Paramètres de communication.					
Délai de réponse min. [ms]	5 ÷ 100	10			
Modifier cette valeur, si utilisation d'u	n convertisseur externe lent.				
Configuration \rightarrow Communication \rightarrow COM	l/2 → Typologie de l'esclave				
COM1/2 Lecture esclave	Gamme	Par défaut			
(option)					
Noeud d'esclave 1	TTC-V/CTT-4/CTT-8/HRI/EMM-h/EMT-4s/EMS-96/ RI-SM				
Type d'esclave (appareil) connecté à	'adresse 1.				
Noeud d'esclave 20	TTC-V/CTT-4/CTT-8/HRI/EMM-h/EMT-4s/EMS-96/				
	RI-SM				
I ype d'esclave (appareil) connecte a	adresse 20.				
Note:Accessible seulement avec COM en l esclave »	mode maitre . Le nombre de nœuds d'esclave est egal à la valet	Jr definie dans « Lecture			
Configuration → Communication → COM	/2 → Nom d'esclave				
COM1/2 Modification du nom des esclaves (option)	Gamme	Par défaut			
Noeud d'esclave 1		Esclave 1			
Modifier le nom de l'esclave.					
Noeud d'esclave 20					
Modifier le nom de l'esclave					
Note: Accessible seulement avec COM en mode "master".					
Configuration \rightarrow Communication \rightarrow Profib	us				
Profibus (option)	Gamme	Par défaut			
Adresse [noeud]	1 ÷ 126 1				

Adresse [noeud] Identificateur d'instrument sur le réseau profibus.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 45 / 64

Configuration \rightarrow Communication \rightarrow Ethernet						
Ethernet (option) Gamme Par défaut						
Adresse [noeud]	1 ÷ 247	1				
Instrument d'identification dans le rése	au Modbus.					
Adresse IP	0.0.0.0 ÷ 255.255.255.255	10.0.0.100				
Adresse IP associée à l'instrument.						
Masque de sous réseau	0.0.0.0 ÷ 255.255.255.255	255.0.0.0				
Masque de sous réseau associé à l'instr	rument.					
Passerelle IP	0.0.0.0 ÷ 255.255.255.255	10.0.254				
Adresse IP de la passerelle associée à l	'instrument.					
Port IP	0 ÷ 65535	502				
Numéro du port TCP pour la communic	ation Modbus.					
Wifi IP	$0.0.0.0 \div 255.255.255.255$ 1.0.0.1					
Adresse IP wifi associée à l'instrument.						
Configuration \rightarrow Communication \rightarrow M-Bus						
M-Bus (option)	Gamme	Par défaut				
Adresse [noeud]	0 ÷ 250	1				
Identificateur d'instrument sur le résea	u M-BUS.					
Vitesse de transmission [kbit/s]	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400	2400				
Vitesse de communication.	1 / 2 -t 1:1-	1 -1				
Bits stop	1 / 2 stop bits	1 stop				
Parametres de communication.		MA				
	Aucun / Impair / Meme	Meme				
Parametres de communication.	0100	10				
Delai de reponse min [ms]		10				
I SI L'ONTION () est definie l'annareil renor	id le plus rapidement possible.					

Configuration→ Communication → M-Bus → Données de lecture

M-Bus Données de lecture (option)	Gamme	Par défaut
Groupe 1	Voir table des groupes d'acronyme	Instantanée
Groupe de la 1ere mesure lu.		
Mesure 1	Voir acronyme dans la table du groupe séléctionné	V
1 st mesure lu.		
Group 20	Voir table des groupes d'acronyme	Energies
Group of the 20 ^{eme} mesure lu.		
Measure 20	Voir acronyme dans la table du groupe séléctionné	VArh OUT
20 ^{eme} mesure lu.		
(*) Groupe de tableau par défaut / Mesu	re des données de lecture M-BLIS	

(*) Groupe de tableau par defaut / Mesure des données de lecture M-BUS .

Nombre de groupes et de mesures	Groupe	Mesure	Nombre de groupes et de mesures	Groupe	Mesure
1	Instantané	V	11	Instantané	PF2
2	Instantané	V1	12	Instantané	PF3
3	Instantané	V2	13	Instantané	W
4	Instantané	V3	14	Instantané	VAR
5	Instantané	А	15	Instantané	N
6	Instantané	A1	16	Instantané	Hz
7	Instantané	A2	17	Energies	Wh IN
8	Instantané	A3	18	Energies	Wh OUT
9	Instantané	PF	19	Energies	VArh IN
10	Instantané	PF1	20	Energies	VArh OUT



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 46 / 64

Entrées/Sorties (E/S)

Configuration $\rightarrow E/S \rightarrow DO 1, 2, 3, 4$					
Sorties numériques 1, 2, 3, 4 (Impulsion/état)	Gamme	Par défaut			
Niveau	Actif bas / Actif haut	Actif haut			
Actif Bas: état initial haut niveau. A	ctif Haut: état initial bas niveau.				
Mode	Statut / Impulsion / Consigne	Statut			
Statut: Voir l'élément de statut défini.					
Impulsion: voir la mesure associée (As	socié DO-1).				
Consigne: la sortie numérique est c	ontrôlée en fonction de la valeur de consigne.				
Poids de l'impulsion [Wh-VArh]	$1 \div 10000$	100			
La pulsation est génerée chaque fois que	ue l'énergie choisie est augmentée de la valeur sélectionné	e.			
Durée [ms]	$60 \div 1000$	500			
L'impulsion a un rapport cyclique de 50	0% (Ton égal Toff) et la durée sélectionnée.				
Statut DO-1 0 / 1 0					
Sélectionnez ON pour fermer la sortie,	OFF pour l'ouvrir.				
Associé DO-1	Voir table acronyme d'énergie	Wh IN			
Mesure associée à la sortie numérique-1.					
Statut DO-2 0 / 1 0					
Sélectionnez 1 pour fermer la sortie, 0	pour l'ouvrir.				
Associé DO-2	Voir table acronyme d'énergie	Wh OUT			
Mesure associée à la sortie numérique-	-2.				
Statut DO-3	0 / 1	0			
Selectionnez 1 pour fermer la sortie, 0	pour l'ouvrir.				
Associé DO-3 (option)	Voir table acronyme d'énergie	VArh IN			
Mesure associée à la sortie numérique-	-3.				
Statut DO-4	0 / 1	0			
Selectionnez 1 pour fermer la sortie, 0	pour l'ouvrir.				
Associated with DO-4 (option)	Voir table acronyme d'énergie	VArh OUT			
Mesure associée à la sortie numérique-	4.				

Configuration \rightarrow E/S \rightarrow DO 5, 6, 7, 8

Sortie numérique X* (option)	Gamme	Par défaut
Statut	0 / 1	0
Selectionnez 1 pour fermer la sortie, 0 p	oour l'ouvrir.	
Niveau	Actif bas / Actif haut	Actif haut
Actif bas: état initial haut niveau. Actif h	naut: état initial bas niveau.	
Mode	Statut / Non utilisé / Consigne	Statut
Statut: voir l'élément de statut défini. Ne	on utilisé Consigne: la sortie numériqu	e est commandée
par la fonction de consigne.		

* Ces réglages sont utilisés pour les sorties numériques en option de DO-5 à DO-8.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 47 / 64

Configuration $\rightarrow E/S \rightarrow DI 1, 2, 3, 4$							
Entrée numérique X* (option)	ntrée numérique X* (option) Gamme Par défau						
Mode	Voir ci-dessous	Statut					
- Statut	- Modification de l'énergie et de la plage	horaire effectivement					
utilisé (voir exemple)-	Compteur - Déclencheur ext	erne					
- Changement de la durée de vie énerg	gétique effectivement utilisée (voir exemple) -	Réintialiser SP-DO					
- Changement du compteur plage hora	aire actuellement utilisé (voir exemple)						
Exemple:							
DI-4 = 1, DI-3, = 0 DI-2 = 0, DI-1 = 1	: la plage horaire sélectionnée est 1001bin -> TB 9						
DI-4 = 0, DI-3, = 0 DI-2 = 1, DI-1 = 1	: la plage horaire sélectionnée est 0011bin -> TB 3						
Multiplicateur	$1 \div 100000$	1					
Si le mode d'entrées numériques est C	ompteur multipliez l'impulsion d'entrée pour l'ensemble o	des coefficients.					
Diviseur	$1 \div 100000$	1					
Si le mode d'entrée numérique est	Compteur, ce paramètre divise l'impulsion d'entrée	pour l'ensemble des					
coefficients.							
SP-DO niveau	Actif haut / Actif bas	Actif haut					
La sortie définie dans la réinitalisation	SP-DO reviendra à l'état initial.						
SP-DO réintialiser	DO-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	désactivée					
Si le mode de réinitialisation SP-DO	est réglé sur l'entrée, ce paramètre permet de régler	les sorties qui seront					
réinitialisées lorsque l'état d'entrée est	le même indiqué dans le jeu de niveaux SP-DO.						
Unité de mesure		[-]					
Unité de mesure affichée lors de l'utilis	ation de l'entrée numérique en mode compteur.						
* C	ante fan ante faite and fan dit bit a DI 1 DI 1						

* Ces paramètres sont utilisés pour les entrées numériques facultatifs de DI-1 DI-4.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 48 / 64

Configuration $\rightarrow E/S \rightarrow AO 1, 2, 3, 4$				
Sortie analogique X* (option)	Gamme		Par défaut	
Gamme	0÷5V / 0÷10V / ±5V / ±10V / 4÷20mA	/ 0÷20mA	0 ÷5V	
Sélection de la modalité de la sortie (cou	rant ou tension) et les limites relatives.			
Groupe de mesures	Voir table des groupes d'acronyn	ne		
Sélection du groupe pour la sortie analog	gique actuel.			
Mesure associée	Voir acronyme dans la table de groupe s	électionné		
Sélection de la mesure à associer à la so	rtie analogique réelle, à l'intérieur du grou	pe mesure sé	léctionné.	
Seuil haut	± 9999		0	
Valeur maximale associée au seuil haut a	associé.			
Unité à seuil haut	Voir ci-dessous		Voir ci-dessous souligné	
Unité de mesure de seuil.			ooungno	
Tension: mV-V-kV-MV	Puissance active: W-kW-M-GW	Temperature	:: °C	
Courant: <u>mA</u> -A-kA-MA	Puissance réactive: VAr-kVAr-MVAr-GVAr	THD and har	moniques: <u>%*100</u>	
Puissance apparente: <u>VA</u> -kVA-MVA-GVA	Fréquence: <u>mHz</u>	Angle: degré	*10	
Seuil bas	± 9999		0	
Valeur minimale associée à seuil bas.				
Unité à seuil bas	Voir ci-dessous		Voir ci-dessous souligné	
Unité mesure de seuil.				
Tension: <u>mV</u> -V-kV-MV	Puissance active: <u>W</u> -kW-M-GW	Température	:: <u>°C</u>	
Courant: <u>mA</u> -A-kA-MA	Puissance réactive: VAr-kVAr-MVAr-GVAr	THD and har	moniques: <u>%*100</u>	
Puissance apparente: <u>VA</u> -kVA-MVA-GVA	Fréquence: <u>mHz</u>	Angle: degré	*10	
* Ces paramètres sont utilisés pour les sorties analogiques en option de AO-1 à AO-4.				

<u>Exemple</u>: Pour associer la tension de phase L1 à la sortie analogique en option de rie raine a selectionner « instantanée » pour l'élément groupe de mesures et l'acronyme V1 pour l'élément mesure associée. Si la valeur maximale est réglée à 300V et 100V au minimum, avec l'échelle de 0 ÷ 20mA, elle aura 200V comme tension mesurée, la sortie sera de 10 mA. Uniquement pour le

"Default l	ogic"		
20 mA	Measure Treand	Max Associed Value	-Valeur max associée Mesure
0 or 4 mA		Min Associed Value	-0 ou 4 mA -Valeur min associée
"PF or C	os Phi Logic''		
20 mA		Max Associed Value	-Valeur max associée
10 or 12 mA	PF or Cos Phi going to 0	PF or Cos Phi equal to 1	-Pf ou cos phi égal à 1
0 or 4 mA	PF or Cos Phi going to - 0	Min Associed Value	-0 ou 4 mA – Valeur min associée

facteur de puissance, COS ϕ et tan ϕ sont utilisés d'une autre logique (Voir l'exemple suivant).

En sélectionnant le \cos^{φ} ou le facteur de puissance comme mesure à associer à la sortie analogique, la valeur de sortie intermédiaire (10 ou 12 mA) est réglée à $\cos^{\varphi} = 1$ (coïncidant avec $\cos^{\varphi} = -1$). La valeur du signal de sortie tendra à augmenter lorsque les valeurs positives de \cos^{φ} diminuent de 1 à 0 alors que pour les valeurs négatives, elles diminuent lorsque la tendance



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 49 / 64

de la valeur est à 0. Exemple: réglage + 800 et -800 comme valeurs maximale et minimale lorsque $\cos\varphi=0.9$, la valeur sera de 15 mA, tandis que lorsque $\cos\varphi=-0.9$ il sera 5 mA.

Dans le cas de sélection de tan ϕ la valeur de sortie intermédiaire (10 ou 12 mA) est défini à tan ϕ = 0 et le signal de sortie sera directement proportionnel à la variation de la mesure.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 50 / 64

Seuils de fonctionnement

L'EMS-96 fournit à l'utilisateur, la fonctionnalité qui effectue des actions multiples quand une mesure dépasse les limites fixées, pour prendre des mesures correctives automatiques Le seuil de fonctionnement (32 disponibles) est constitué de 3 zones principales:

- paramètre à contrôler avec ses limites;
- la logique à utiliser;
- les mesures à prendre.

Pour utiliser les consignes correctement, il faut suivre ces points:

- Selectionnez **la source** de contrôle de la mesure entre les mesures internes et externes (COM en Maître).
- Selectionnez le **groupe** et **l'élément** (mesure à l'intérieur du groupe).

-Définir quelles sont les limites que la mesure ne doit pas dépasser (seuil élevé + seuil haut appareil et seuil bas + seuil bas appareil) et le temps passé hors des limites (over debounce, entry debounce et hystérésis) afin d'éviter des changements continus de l'état d'alarme lorsque la valeur lue est proche des seuils réglés.



- Si les limites sont dépassées et si il est nécessaire de contrôler plusieurs paramètres simultanément et pour avoir une seule action, il y a la possibilité de lier plusieurs points de consigne en utilisant les deux principales opérations logiques (ET et OU). Pour utiliser cette fonctionnalité vous devez définir un seul point de consigne comme « primaire » avec la configuration suivante:

- limites
- debounce (Over / Entry)
- logique (Over / Entry)
- opérandes (points de consigne secondaire à inclure dans la logique)
- action (Over / Entry)

Et d'autres seuil de fonctionnement comme « secondaires » dans lesquels seulement les limites et les debounces seront réglées.

- Définir l'action ou les mesures à prendre (**Action over** / **Action entry**) dans le cas de pass/retour de la limite préablement définie entre les éléments suivants:
 - Enregistrer l'évènement;
 - Changer le statut d'une ou plusieurs sorties numériques
 - Augmenter le compteur de dépassement des limites
- Démarrer la minuterie chaque fois que la mesure dépasse les limites
- Après avoir réglé les paramètres du point de consigne, et seulement à la fin, il faut sélectionner **oui** pour la voix **activer**.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 51 / 64

Configuration → Seuil de fonctionnement		
Point de consigne XX (de 1 à 32)	Gamme	Par Défaut
Activer	Oui / Non	Non
Activer ou désactiver la fonction seuil de f	onctionnement.	
Source	Mesures internes / Mesures noeuds X	Mesures internes
Selectionnez l'instrument à partir duquel l	a mesure à analyser sera lue.	
Groupe	Voir table de groupe d'acronymes	
Selection du groupe pour le point de cons	igne réel si il est défini comme mesure interne source.	
Elément	Voir table d'acronyme du groupe sélectionné	
Selection de la mesure dans le groupe de	mesures sélectionné du point de consigne réel.	
Seuil haut	± 9999	0
L'action est éxécutée si la mesure dépas	se la valeur réglée.	
Unitté à seuil haut		Voir ci-dessous
	voir ci-dessous	souligné
Avec le noeud de mesure X comme so	urce, le facteur multiplicateur sera de 1,1000,10000	00 alors qu'avec des
mesures internes il y aura :		-
Tension: <u>mV</u> -V-kV-MV Puissan	ce réactive: <u>VA</u> r-kVAr-MVAr–GVAr Angle: <u>degré*10</u>	
Courant: <u>mA</u> -A-kA-MA Fréquen	ce: <u>mHz</u> Energie apparente: <u>VAh*100</u> -kVAh-M	IVAh-GVAh
Puissance apparente: VA-kVA-MVA-GVA	Température: <u>°C</u>	
Energie active: Wh*100-kWh-MWh-GWh		
Puissance active: W-kW-MW-GW THD and	d harmoniques: %*100	
Energie réactive: Warh*100-kVArh-MVArh	-GVArh	
Seuil bas	± 9999	0
L'action est éxécutée si la mesure dépas	se la valeur réglée.	
Unité à seuil bas		Voir ci-dessous
	Voir Ci-dessous	souligné
Consultez la description de l'unité à seu	il haut.	5
Over debounce [secondes]	0 ÷ 10000	0
0: éxécution instantanée de l'Action		
1÷10000: Exécution de l' Action si la cono	dition est conservée pour la durée	
Entry debounce [secondes]	0 ÷ 10000	0
0: éxécution instantanée de l'Action		
1÷10000: exécution de l' Action si la cono	dition est maintenue pour le temps programmé	
Hystérésis (pour seuil haut et	Voir ci-dessous	0
bas)		0
En réglant une valeur différente de 0, l'hy	stérésis est activée avec une valeur de pourcentage dé	finie.
Logic operation over	Voir ci-dessous	Aucune logique
- Aucune logique: L'Action est exécutée	sans vérifier l'état des autres consignes [Par Défaut].	51
- OU logique: L'Action est exécutée aprè	s le contrôle du résultat de l'opération logique OU avec	le seuil de
fonctionnement sélectionné dans les opér	andes.	
- ET logique: L'Action est exécutée après	s le contrôle du résultat de l'opération logique avec le se	euil de
fonctionnement sélectionné dans les opér	andes.	
<i>Avertissement:</i> il n'est pas possible de	régler la logique OU pour le fonctionnement logique et	l'entrée de l'opération
logique en même temps.		
Entrée d'opération logique	Voir ci-dessous	Aucune logique
- Aucune logique: L'action est exécutée	sans vérifier l'état des autres consignes [Par Défaut]	Addune logique
- Oll logique: L'action est exécutée aprè	s le contrôle du résultat de l'onération logique OU avec	le seuil de
fonctionnement sélectionné dans les opér	andes	
- ET logique: L'action est exécutée après	le contrôle du résultat de l'onération logique avec le se	uil de
fonctionnement sélectionné dans los onér	and controlle du resultat de roperation logique avec le se	
Avertissement il p'est per possible de	réaler la logique OLL pour le fonctionnement logique et	l'entrée de l'onération
logique en même temps		
Opérandos (1-16)	Voir ci doccour	Aucuno Onórandos
Seuil de fonctionnement 1 · sélectionnez	Dui nour inclure la valeur de consigne 01 dans la logiqu	

Tél : 01 48 15 09 09 Fax : 01 43 05 08 24	Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96	FDE Nº 17JF0601522 Rév. A Page 52 / 64		
Setpoint 16 : sélectionnez Qui pour i	nclure la valeur de consigne 16 dans la logique	·		
Onérandes (17-32)	Voir ci-dessous	Aucune Onérandes		
Seuil de fonctionnement 17 [•] sélectionnez Qui pour inclure la valeur de consigne 17 dans la logique				
Seuil de fonctionnement 32: sélection	nnez Oui pour inclure la valeur de consigne 32 dans la logiq	ue.		
Action over	Voir ci-dessous	Aucun		
Il est possible de sélectionner une ac	ction, plus ou rien :			
- Afficher et enregistrer l'évènement Augmenter une variable qui indique le nombre d'évènements.				
- Modifier l'état DO-X.	 Augmenter une variable qui indique la durée de l'évant é é é é é évant é é é évant é é é é é é é é é é é é é é é é é é é	vènement.		
Action d'entrée	Voir ci-dessous	Aucun		
Il est possible de sélectionner une action plus ou rien :				
 Afficher et enregistrer l'évènement. 	- Modifier l'état DO-X			
Utilisé	Voir ci-dessous	Aucun		
Il est possible de sélectionner (avec	oui) un ou plusieurs DO: DO-1, DO-2, DO-3, DO-4, DO-5, D	0-6, DO-7, DO-8.		

Avertissement: Pour un fonctionnement correct avant de sélectionner la sortie, il est nécessaire de régler le mode SEUIL DE FONCTIONNEMENT sous l'élément MODE dans la page de configuration du groupe DO (DO-1, 2, 3, 4 or DO-5, 6, 7, 8).



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 53 / 64

Exemple de réglage (dans le bon ordre) pour régler une alarme lorsque la tension dépasse 230V sur les phases 1,2et 3 (V1 et V2 et V3) avec l'enregistrement de l'évènement et la commutation d'une sortie numérique quand l'alarme est présente et quand elle disparait.





Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 54 / 64

Journal

L'EMS-96 peut échantillonner jusqu'à 15 mesures avec 4 types de journaux différents.

Avertissement: Uniquement à la fin des paramètres du journal, vous pouvez passer à l'activation (voir exemples).

<u>Générique</u>

Il est possible d'échantillonner avec la fréquence de 1 seconde à une fois par mois entre les mesures instantanées, moyennes et énergétiques.

Configuration→ Journal → Générique

Journal générique (option)	Gamme	Par Défaut	
Activer	yes / no	non	
Activez ou désactivez le journal géné	rique. Avant d'activer la fonctionnalité de journalisation	, il est nécessaire de	
désactiver tout autre journal activé.			
Il est possible d'utiliser un seul type de	journal à la fois.		
Echantillonnage	1sec/2sec/3sec/5sec/6sec/10sec/12sec/15sec/20sec/	15 min	
	30sec/1min/2min/3min/5min/6min/10min/12min/		
	15min/20min/30min/60min/fin de journée/fin de		
	semaine/fin de mois		
Temps d'acquisition			
Type de stockage	FIFO / Mémoire de fin	Mémoire de fin	
Type de stockage. <u>Note</u> : FIFO après 10) cycles consécutifs est automatiquement désactivé.		
Group 1	Voir table de groupe d'acronyme		
Sélection du groupe pour la 1ère mesu	re échantillonnée pour le journal générique.		
Mesure 1	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné		
Sélection de la 1ère mesure échantillor	née pour le journal générique.		
Group 15	Voit table de groupe d'acronyme		
Sélection du groupe pour la mesure 15st échantillonné pour le journal générique.			
Mesure 15	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné		
Sélection de la mesure 15st échantillon	née pour le journal générique.		
Acception on the Tarrellan and a side and a second			

Avertissement: Tous les enregistrements pour tous les journaux.

Example:	Configuration \rightarrow Journal \rightarrow	Générique	Temps d'acquisition	20 sec
		Type de stockage	fin de mémoire	
		Groupe 1	instantané	
		Mesure 1	W1	
		Groupe 2	instantané	
		Mesure 2	W2	
		Groupe 3	instantané	
		Mesure 3	W3	
		Groupe 4	instantané	
		Mesure 4	COS1	
		Groupe 5	instantané	
		Mesure 5	COS2	
		Groupe 6	instantané	
		Mesure 6	COS3	
		Activer	oui	

Pour afficher combien de journaux ont été acquis et le temps de stockage restant:

Information -> Résumé du journal -> Générique.

Pour afficher le journal unique:

Informations -> Détail du journal -> Générique



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 55 / 64

<u>Intelligent</u>

Il est possible de définir les mesures qui seront calculées à la moyenne, au minimum et au maximum dans l'ensemble de la période (de 1 minute à la fin de l'année)

 $\textit{Configuration} \rightarrow \textit{journal} \rightarrow \textit{intelligent}$

Journal intelligent (option)	Gamme	Par défaut
Activer	oui / non	non
Activer ou désactiver le journal intellig	gent. Pour activer la fonctionnalité journal, il est nécessa	aire de désactiver tout
autre journal activés.		
Il est possible de n'utiliser qu'un seul t	/pe de journal à la fois.	
Analyser la fenêtre	1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 6 min / 10 min / 12	15 min
	min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min / fin de	
	journée / fin de semaine / fin du mois / fin de l'année	
Temps d'acquisition	•	
Type de stockage	FIFO / Mémoire de fin	Mémoire de fin
Type de stockage. Note: FIFO après 10) cycles consécutifs est automatiquement désactivé.	
Groupe 1	Voir table des groupes d'acronyme	
Sélection du groupe pour la 1ère mesu	re échantillonnée pour le journal intelligent.	
Mesure 1	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné	
Sélection de la 1ère mesure échantillor	née pour le journal intelligent.	
Groupe 15	Voir table des groupes d'acronyme	
Sélection du groupe pour la 15ème me	sure échantillonnée pour le journal intelligent.	
Mesure 15	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné	
Sélection de la 15ème mesure échantil	lonnée pour le journal intelligent.	
Avertice and anti Tava les anne sistements d	a taua las isumaun, sevent pardus si un paramètre est modifié	

Avertissement: Tous les enregistrements de tous les journaux seront perdus si un paramètre est modifié.

Pour obtenir un exemple, consultez le journal générique.

Pour afficher combine de journaux ont été acquis et le temps de stockage restant: *Information* \rightarrow Sommaire du journal \rightarrow *Intelligent*. Pour afficher le journal unique: *Information* \rightarrow Détail du journal \rightarrow *Intelligent*.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 56 / 64

Déclencheur

Les mesures sélectionnées seront échantillonnés à des intervalles de 1 à 3600 secondes, mais seulement après la survenance d'un événement spécifique, détecté par l'instrument.

Les événements pouvant être définis sont de deux types:

- état de changement d'entrée numérique;
- Point de consigne "dépassé les limites".

Configuration → Journal → Déclencheur

Journal du déclencheur (option)	Gamme	Par défaut
Activer	Oui / non	Non
Activer ou désactiver le journal du décl	encheur. Avant d'activer la fonctionnalité journal, il est né	cessaire de désactiver
tout autre journal activés.		
Il est possible d'utiliser un seul type de	journal à la fois.	
Echantillonage [secondes]	1 ÷ 3600	10
Temps d'acquisition.		
Type de stockage	FIFO / Mémoire de fin	Mémoire de fin
Type de stockage. <u>Note</u> : FIFO après 10) cycles consécutifs est automatiquement désactivé.	
Entrée déclencheur	DI actif haut, DI actif bas, point de consigne	DI actif haut
L'entrée qui active le journal.		
DI utilisé	$1 \div 4$	1
Entrée numérique utilisée pour le décle	ncheur.	
Setpoint utilisé	1 ÷ 32	1
Setpoint utilisé pour le déclencheur.		
Groupe 1	Voir table des groupes d'acronyme	
Sélection du groupe pour la 1ère mesu	re échantillonnée pour le journal du déclencheur.	
Mesure 1	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné	
Sélection de la 1ère mesure échantillon	née pour le journal du déclencheur.	
Groupe 15	Voir table des groupes d'acronyme	
Sélection du groupe pour la 15ème me	sure échantillonnée pour le journal du déclencheur.	
Mesure 15	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné	
Sélection de la 15ème mesure échantill	onnée pour le journal du déclencheur.	
Avertissement: Tous les enregistrements po	our tous les journaux seront perdus si n'importe quel paramètre	est modifié.

Exemple: Configuration → Journal → Déclencheur Echantillonage [s] 5 Type de stockage Mémoire de fin Entrée déclencheur Seuil de fonctionnement Seuil de fonctionnement utilisé 1 Group 1 instantané Mesure 1 W1 <u>Activer oui</u>

Pour afficher combine de journaux ont été acquis et le temps de stockage restant: *Info* \rightarrow Sommaire du journal \rightarrow *Déclencheur*. Pour afficher un journal unique: *Info* \rightarrow Détail du journal \rightarrow *Déclencheur*.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 57 / 64

<u>Temporisé</u>

Les mesures sélectionnées seront échantillonnées à des intervalles de 1 seconde à une fois par mois, mais seulement dans les jours et les heures fixés par l'utilisateur afin d'éviter un journal inutile.

Configuration → Journal → Temporisé		
Journal temporisé (Option)	Gamme	Par défaut
Activer	oui / non	non
Activer ou désactiver la fermeture de	session temporisée. Pour activer la fonctionnalité Journal,	il est nécessaire de
désactiver n'importe quel autre journal	activé.	
Il est possible d'utiliser un seul type de	journal à la fois.	
Echantillonage	1sec/2sec/3sec/5sec/6sec/10sec/12sec/15sec/20sec	15 min
	/30sec/1min/2min/3min/5min/6min/10min/12min/	
	15min/20min/30min/60min/fin de journée/fin de	
	semaine/fin du mois	
Temps d'acquisition.		
Type de stockage	FIFO / Mémoire de fin	Mémoire de fin
Type de stockage. <u>Note</u> : FIFO après 10) cycles consécutifs est automatiquement désactivé.	
Heure de depart	0 ÷ 23	0
Heure de commencement du journal.		
Minute de depart	0 ÷ 59	0
Minute de commencement du journal.		
Heure de fin	0 ÷ 23	23
Heure de fin du journal.		
Minute de fin	0 ÷ 59	59
Minute de fin du journal.		
Lundi	oui / non	non
Activer ou désactiver le journal de ce jo	our de la semaine.	
Dimanche	oui / non	non
Activer ou désactiver le journal de ce jo	our de la semaine.	
Groupe 1	Voir table groupe d'acronyme	
Sélection du groupe pour la 1ère mesu	re échantillonnée pour la fermeture de session temporisée.	
Mesure 1	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné	
Sélection de la 1ère mesure échantillor	née pour la fermeture de session temporisée.	
Groupe 15	Voir table groupe d'acronyme	
Sélection du groupe pour la 15ème me	sure échantillonnée pour la fermeture de session temporisé	e.
Mesure 15	Voir acronyme dans la table du groupe sélectionné	
Selection de la 15eme mesure échantill	onnee pour la fermeture de session temporisée.	
Avertissement : Tous les enregistrements p	our tous les journaux seront perdus si n'importe quel paramètre e	est modifié.
Exemple: Configuration \rightarrow Journal \rightarrow Ten	<i>nporisé</i> échantillonage 15 min	

Type de stocka	ge	mémoire de fin
Heure de dépai	t	8
Minute de dépa	ırt	15
Heure de fin	17	
Minute de fin	45	
Lundi	oui	
Mardi	oui	
Mercredi	oui	
Jeudi	oui	
Vendredi	oui	
Samedi	non	
Dimanche	non	
Groupe 1	moyenn	e



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 58 / 64

FDE N°

17JF0601522

Mesure 1	AVG W
Groupe 2	moyenne
Mesure 2	AVG VAr
<u>Activer</u>	<u>oui</u>

Pour afficher combien de journaux ont été acquis et le temps de stockage restant: *Info* \rightarrow sommaire du journal \rightarrow *Temporisé*. Pour afficher le journal unique: *Info* \rightarrow Journal détail \rightarrow *Temporisé*.



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 59 / 64

Math

Dans les 8 « maths » disponibles, il sera possible de définir les mesures et l'opération mathématique (somme, soustraction, multiplication, division) pour réaliser un résultat .Comme argument dans une autre mathématique pour opération plus complexe. Configuration \rightarrow Math

Math X (de 1 à 8)	Gamme	Par Défaut
Activer	oui / non	non
Activer ou désactiver le math X.		
Calculer le timing	1sec/2sec/3sec/5sec/6sec/10sec/12sec/15sec/20sec/	1 sec
	30sec/1min/2min/3min/5min/6min/10min/12min/	
	15min/20min/30min/60min/Fin de journée /Fin de	
	semaine/Fin du mois	
Temps de mise à jour des résultats des	s mathématiques.	
Source 1	Mesure interne / Mesure noeud X	Mesure interne
L'instrument à partir duquel la mesure	à analyser est requise.	
Groupe 1	/ instantanée / moyenne / énergies / entrée	
	numérique / compteurs /entrée analogique / math	_
Sélection du groupe pour le premier op	pérande si elle est définie en interne des mesures comm	ne Source .
Elément 1	Si le groupe est instantané ou moyen ou énergies, voir	
	l'acronyme dans la table relatif.	
A l'intérieur du groupe choisi auparava	nt, sélectionnez la mesure à vérifier.	
Multiplicateur 1	1 ÷ 100000	1
Réglage du facteur de multiplication po	our l'opérande avant d'effectuer l'opération.	
Diviseur 1	$1 \div 100000$	1
Reglage du facteur de division pour l'o	perande avant d'effectuer l'operation.	
Operation	somme / soustraction / multiplication / division	Somme
Selectionnez l'operation a effectuer.		
Source 2	Mesure Interne / Mesure noeud X	Mesure interne
Selectionnez l'instrument a partir duque	el la mesure a analyser est requise.	
Groupe 2	/ instantanee / moyenne / energies / entree	
	numerique / compteurs /entree analogique / math	c
Selection du groupe pour le premier op	perande si elle est definie en internes des mesures comme	Source.
Element 2	Si le groupe est instantane ou moyen ou energies, voir	
	l'acronyme dans la table relatif.	
A l'interieur du groupe choisi auparava		
Multiplicateur 2	$1 \div 100000$	1
Reglage du facteur de multiplication po	our roperance avant d'effectuer l'operation.	
Diviseur 2	$1 \div 100000$	1
l Reglage du facteur de division pour l'o	perande avant d'effectuer l'operation.	



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

Rév. A Page 60 / 64

TABLES DES ACRONYMES

Table de groupe d'acronymes

Acronyme	
Instantanée	
Moyenne	
Energies	
Point de consigne	

Acronyme	Explication	
V	Tension du système	
V1	Tension L1	
V2	Tension L2	
V3	Tension L3	
V1-V2	L1-L2 Tension	
V2-V3	L2-L3 Tension	
V3-V1	L3-L1 Tension	
А	Courant du système	
A1	Courant L1	
A2	Courant L2	
A3	Courant L3	
PF	Facteur de puissance du système	
PF1	Facteur de puisssance L1	
PF2	Facteur de puissance L2	
PF3	Facteur de puissanceL3	
COS	System COS	
COS1	COS L1	
COS2	COS L2	
COS3	COS L3	

Acronyme	Explication		
VA	Puissance apparente du système		
VA1	Puissance apparente L1		
VA2	Puissance apparente L2		
VA3	Puissance apparente L3		
W	Systeme de puissance active		
W1	Puissance active L1		
W2	Puissance active L2		
W3	Puissance active L3		
VAr	Systeme de puissance reactive		
VAr1	Puissance réactive L1		
VAr2	Puissance réactive L2		
VAr3	Puissance réactive L3		
4° A	4 th entrée de courant		
FREQ	Frequence		
INT TEMP	Température interne		
THD V1	THD tension L1		
THD V2	THD tension L2		
THD V3	THD tension L3		
THD A1	THD Courant L1		

Table des sigles du groupe instantané

Acronyme	Explication	
THD A2	THD Courant L2	
THD A3	THD Courant L3	
DEG V1-V2	Angle de phase L1-L2	
DEG V2-V3	Angle de phase L2-L3	
DEG V3-V1	Angle de phase L3-L1	
TAN	Système Tan	
TAN1	Tan L1	
TAN2	Tan L2	
TAN3	Tan L3	
EXP W	Puissance attendue du système	
EXP W1	Puissance attendue L1	
EXP W2	Puissance attendue L2	
EXP W3	Puissance attendue L3	
DEG V-A 1	Angle de phase V1-A1	
DEG V-A 2	Angle de phase V2-A2	
DEG V-A 3	Angle de phase V3-A3	
K	Isolation	
PT-100	Température ext. de PT-100	

Acronyme	Explication	
AVG V	Tension moyenne du système	
AVG V1	Tension moyenne Phase 1	
AVG V2	Tension moyenne Phase 2	
AVG V3	Tension moyenne Phase 3	
AVG A	Courant moyen du système	
AVG A1	Courant moyen L1	
AVG A2	Courant moyen L2	
AVG A3	Courant moyen L3	
AVG PF	Facteur de puissance moyen du système	
AVG PF1	Facteur de puissance moyen L1	
AVG PF2	Facteur de puissance moyen L2	
AVG PF3	Facteur de puissance moven L3	

Acronyme	Explication
AVG COS	COS moyen L1
AVG COS1	COS moyen L2
AVG COS2	COS moyen L3
AVG-COS3	Puissance apparente moyenne du système
AVG VA	Puissance apparente moyenne L1
AVG VA1	Puissance apparente moyenne L2
AVG VA2	Puissance apparente moyenne L3
AVG VA3	Puissance active moyenne du système
AVG W	Puissance active moyenne L1
AVG W1	Puissance active moyenne L2
AVG W2	Puissance active moyenne L3
AVG W3	COS moyen L1

Table des sigles du groupe moyen

Acronyme	Explication	
AVG VAr	Puissance reactive moyenne du système	
AVG VAr1	Puissance reactive moyenne L1	
AVG VAr2	Puissance reactive moyenne L2	
AVG VAr3	Puissance reactive moyenne L3	
AVG 4° A	4 th entrée de courant	
AVG Hz	Fréquence moyenne	
AVG TAN	Tan moyenne du système	
AVG TAN1	Tan moyenne L1	
AVG TAN2	Tan moyenne L2	
AVG TAN3	Tan moyenne L3	



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 61 / 64

Table des acronymes des groupes d'énergies et TB (de 1 à 16)

Acronyme	Explication	
Wh IN	Energie active du système IN	
Wh OUT	Energie active du système OUT	
VArh IN	Energie reactive du système IN	
VArh OUT	Energie reactive du système OUT	
VAh	Energie apparente du système	
Wh IN 1	Energie active L1 IN	
Wh OUT 1	Energie active L1 OUT	

Acronyme	Explication
VArh IN 1	Energie réactive L1 IN
VArh OUT 1	Energie réactive L1 OUT
VAh 1	Energie apparente L1
Wh IN 2	Energie active L2 IN
Wh OUT 2	Energie active L2 OUT
VArh IN 2	Energie réactive L2 IN
VArh OUT 2	Energie réactive L2 OUT

•	<u> </u>
Acronyme	Explication
VAh 2	Energie apparente L2
Wh IN 3	Energie apparente L3 IN
Wh OUT 3	Energie active L3 OUT
VArh IN 3	Energie réactive L3 IN
VArh OUT 3	Energie réactive L3 OUT
VAh 3	Energie apparente L3



Pour la fixation de l'appareil (version encastrement sur le panneau), utiliser les dispositifs de fixation fournis, en les insérant dans les parois latérales de l'armoire et serrer les vis. Pour des raisons de sécurité, placez une protection fusible externe aux tensions d'entrée et utiliser des câbles adéquats pour les tensions et courants de travail, avec une section de 0,5 à 2,5.

10,9.8



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 63 / 64

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation auxiliaire	
Plage de tension	90÷250 Vac/dc
	20÷60 Vac/dc
Gamme de fréquence	50/60 Hz
Fusible de protection	1A décalage horaire
Consommation d'énergie	8VA max – 1VA min (selon les options et les activités)
Mesures / precision	
Energie	Défaut de fabrication: CEI EN 62053-21 conforme – Classe 1 (1%)
	CEI EN 62053-22 conforme – Classe 0.5 S (0.5%)
_ /	CEI EN 62053-22 conforme – Classe 0.2 S (0.2%)
Fréquence	40÷70 Hz
Facteur de puissance	± 1.000
Coso	
lan ^o	± tan 89.9°
IHD .	IEC62053-22 Conforme
Harmoniques	Jusqu'a 20 ^{er} Harmoniques – 1EC62053-22
Taux de rafraichissement	Une fois par seconde (toutes les mésures)
Plage de mesure	
	30÷400VAc phase neutre (52÷693 Vac phase phase)
Courant 1A	10mA÷1A (pour 1, 0.55 or 0.25 Classe de precision, selon l'option)
Courant 5A	50mA÷5A (pour 1, 0.55 or 0.25 Classe de precision, selon l'option)
Installation	
Reseaux de distribution	Faible et moyenne tension – connexion phase unique – trois phases avec neutre – trois phases sans neutre.
Entrées de tension	
Type d'entrée	3 entrées de phase + Neutre
Surtension autorisée	480 Vac phase à neutre (830Vac continue phase à phase)
	Catégorie de surtension: III (installations permanentes)
Resistance d'entrée	>1.8MΩ
Gamme de fréquence	50/60 Hz
	Note: La borne V1 doit être coonectée
Charge pour chaque entrée	0.09 VA
Entrées de courant	
l ype d'entree	3 entrees isolees par des transformateurs de courant internes. Entrée supplémentaire pour le courant neutre ayant les mêmes caractéristiques sur les entrées de phase.
Surcharge maximale continue 1A	1.3A
Surcharge maximale continue 5A	6.5A
Charge pour chague entrée	0.00055 VA _{MAX}
Mécanique	
Dimension globale	96x96x130 mm
Poids	450 gr
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	-10 +60°C
Température de stockage	-15 +70°C
Communication RS485	
Protocole	Modbus RTU
Standard	RS485 half-duplex avec isolation optique
Vitesse de transmission	4.8 - 9.6 - 19.2 - 38.4 - 57.6 - 115.2 kbps
Noeud ID	1÷247
Parité	Même - impair – aucun
Bit stop	1, 2
Communication Profibus	
Protocole	Profibus avec esclave DP-V0
Vitesse de transmission	9.6Kbits/s - 3Mbits/s
Adresse	0-126



Manuel d'utilisation CENTRALE DE MESURES ELECTRIQUES EMS-96

FDE N° 17JF0601522

Rév. A Page 64 / 64

Connecteur	DB 9 connecteur femelle		
Communication Ethernet			
Protocole	ModbustCP. SNMP		
Connecteur	RJ45. WiFi		
Communication Mbus			
Vitesse de transmission	0 3 - 0 6 - 1 2 - 2 4 - 4 8 - 9 6 - 19 2 - 38 4 kbps		
Adresse	0.3 0.0 1.2 2.ד ד.ט - ס.ט - ב.ב - ס.ט - ב.ב. ח-250		
Parité	Même - Impair - Aucun		
Bit stop	1. 2		
Entrées numériques			
Nombre d'entrée numérique	2.4		
Plage de tension d'entrée	Tension nominale d'entrée Ventrée 24, 48, 115, 23	0 Vac/cc (un seul défini dans l'ordre)	
Entrée de courant	Courant nominal d'entrée Entrée @ VEntrée: 5mA	MAX @ Ventrée=toutes tensions	
Configuration des entrées	2 terminaux (A-K) pour chaque entrée: NPN, PN	P	
Tension d'isolement	3.5KV pour 60 sec.		
Filtre d'entrée	Numérique		
Durée d'impulsion	TON min 30ms, TOFF min 30ms		
Sortie numérique			
Nombre de sorties numériques	2, 4, 6, 8		
Туре	Photo-MOS (état solide): RON= 8. type. (12. MAX)		
Plage de tension/courant	$10 \div 300 V dc 150 m A_{Max}$: $12 \div 250 V ac 150 m A_{Max}$		
Tension d'isolement	4KV for 60 sec.		
Fonctionnalité de sortie	Sortie numérique programmée comme alarme. Période d'impulsion sélectionnable 60ms ÷ 1000ms .Polarité d'impulsion programmable (fermeture active ou ouverture active). Pouls programmable « poids »		
Durée d'impulsion	TON min 30ms, TOFF min 30ms		
Sortie analogique			
Nombre de sortie analogique	2, 4		
Alimentation auxiliaire	Non reguis		
Niveau d'isolation	3.5KV for 60 sec.		
Longueur maximale de la connexion	a 1200m		
Résolution	12bit (4096 valori)		
Type de sortie analogique	Courant	Tension	
Mode	0÷20mA ou 4÷20mA	0÷10V ou -10÷10V ou 0÷5V ou -5÷5V	
Charge	Max 600•	Min 1K•	
Erreur	Max: 0.5% on E.S. – Typique 0.2% on E.S.	Max: 0.3% on E.S. – Typique 0.1% on F.S.	
	Linéarité: 0.01 on F.S. – Stabilité thermique: 0.01 on F.S.		
Temps de règlement	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		
Calendrier d'horloge			
Date et heure	Heures, minutes, secondes, jour de la semaine,	date, mois, année	
Mise à jour	Par commande Modbus et touches		
Rétention (en absence de tension)	7 jours de sauvegarde garantie		
Stockage			
Mémoire	100KB		

CONFORMITÉ ET NORMES CE

L'instrument a été testé conformément à la norme EMC 89/336 / EEC et respecte les normes suivantes: EMISSIONS = EN 50081-2, 1992 - EN 55022-CLASSE B CISPR 22 IMMUNITE = EN 50082-1, 1992 - EN 61000-6-2 SECURITE = EN 61010-2



Les performances et les caractéristiques indiquées dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et n'engagent MicroEner qu'après confirmation.

http://www.microener.com