



RELAIS DE PROTECTION ET DE CONTROLE COMMANDE MULTIFONCTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE 19AA1341150 Rev B

Gestion des modifications					
В	Ajout schéma avec transducteurs MHIT	12/08/2019	LA	LA	
А	Diffusion	28/05/2019	NLT	LA	
Z1	Création	14/05/2019	AA	LA	
Rev.	Description	Date	Vérifié par	Approuvé par	



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B Page 2/92

SOMMAIRE

UTILISATION GÉNÉRALE ET LES DIRECTIVES D'UTILISATION	4
Transport et stockage	4
Raccordement électrique	4 4
Grandeur d'alimentation	4
Contrôle de la charge sur les sorties Ressourdement à la torre	4
Raccondement a la terre Réglages	4 4
Protection des personnes	4
Manutention	4
Entretien	4 4
	-
CARACTERISTIQUES GENERALES	5
Alimentation auxiliaire	5
	6
INTERFACE HOMME-MACHINE	7
Afficheur	7
SOUS-MENU COMMANDE LOCAL · LOCAL CMD	11
SOUS-MENU MESURES TEMPS REEL : MEASURE	12
SOUS-MENU VALEURS MAXIMALES : MAXVAL	13
SOUS-MENU ÉNERGIES : ENERGY	14
SOUS-MENU DÉCLENCHEMENTS : TRIPREC	15
SOUS-MENU COMPTEUR D'ÉVÉNEMENTS : COUNTER	16
SOUS-MENU COMPTEUR TOTALISATEUR : ROCNT	18
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication	19 20
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize	19 20 22 23
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 20 22 23 24
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 20 22 23 24 25 28
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 20 22 23 24 25 28 30
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 20 22 23 24 25 28 30 32
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 1dI (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de gradient de courant)	19 22 23 24 25 28 30 32 34 34
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 1I> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 2I> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 3I> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 4I> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 1dI (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 1dI (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de gradient de courant) Rubrique : 1di/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 2di/dt (2ème seuil de variation de courant)	19 20 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37 37
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 1dI (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 2di/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : Rapp (résistance apparente de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : Iann (Courant apparent de la ligne dépendant de di/dt)	19 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37 37 39 41
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37 37 37 39 41 43
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 20 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37 37 39 41 43 44
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 1dI (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 2di/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 2di/dt (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : Iapp (courant apparente de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : 11g (1er seuil masse tableau) Rubrique : 2Ig (2ème seuil masse tableau) Rubrique : RS-G (Isolement du câble) Pubrique : PCI (Cvele de réerclenchement automatique)	19 22 23 24 25 28 30 32 34 37 37 37 37 39 41 43 44 45
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS	19 20 22 23 24 25 28 30 32 34 37 37 37 37 39 41 43 45 47 50
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 1d1 (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 1d1 (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2d1 (2ème seuil de gradient de courant) Rubrique : 2d1 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 2d1/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 2di/dt (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 1app (Courant aparent de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : 1g (1er seuil masse tableau) Rubrique : RS-G (Isolement du câble) Rubrique : RCL (Cycle de réenclenchement automatique) Rubrique : 1U> (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 2U> (2ème seuil à maximum de tension F59)	19 22 23 24 25 30 32 34 37 37 37 39 41 43 44 45 47 50 51
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS. SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 1> (1er seuil de courant F50/51). Rubrique : 1> (2ème seuil de courant F50/51). Rubrique : 3]> (3ème seuil de courant F50/51). Rubrique : 3]> (3ème seuil de courant F50/51). Rubrique : 4I> (4ème seuil de courant F50/51). Rubrique : 101 (1er seuil de gradient de courant). Rubrique : 101 (1er seuil de gradient de courant). Rubrique : 101/dt (1er seuil de variation de courant). Rubrique : 2di/dt (2ème seuil de variation de courant). Rubrique : Rapp (résistance apparente de la ligne dépendant de di/dt). Rubrique : 11g (1er seuil masse tableau). Rubrique : 2Ig (2ème seuil masse tableau). Rubrique : RCL (Cycle de réenclenchement automatique). Rubrique : RL (Cycle de réenclenchement automatique). Rubrique : 2U> (2ème seuil à maximum de tension F59). Rubrique : 2U> (2ème seuil à maximum de tension F59). Rubrique : 1U< (1er seuil à minimum de tension F59). Rubrique : 1U< (1er seuil à minimum de tension F57).	19 22 23 24 25 28 30 32 34 37 37 37 39 41 43 44 45 47 50 51 52
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 11> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 101 (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de gradient de courant) Rubrique : 2dI (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 2di/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : Rapp (résistance apparente de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : 1g (1er seuil masse tableau) Rubrique : 2Ig (2ème seuil masse tableau) Rubrique : RCL (Cycle de réenclenchement automatique) Rubrique : RCL (Cycle de réenclenchement automatique) Rubrique : 2U> (2ème seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 2U> (2ème seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 2U< (2ème seuil à maximum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 2U< (2ème seuil	19 22 24 25 28 30 32 34 37
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant) Rubrique : 201 (2ème seuil de courant) Rubrique : 201 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 201 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 201 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 201 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 201 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 101 (1er seuil masse tableau) Rubrique : 119 (1er seuil masse tableau) Rubrique : 219 (2ème seuil masse tableau) Rubrique : RS-G (Isolement du câblea) Rubrique : 2U> (2ème seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 1U< (1er seuil à maximum de tension F59)	19 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant) Rubrique : 241 (2ème seuil de courant) Rubrique : 241 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 241 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 241/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 241 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 241/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 241/dt (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 141/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 242 (2ème seuil ableau) Rubrique : 141 (1er seuil masse tableau) Rubrique : 142 (2ème seuil masse tableau) Rubrique : 142 (1er seuil masse tableau) Rubrique : 142 (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 142 (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 142 (1er seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 142 (2ème seuil à minimum de tension F27)<	19 22 23 24 25 28 30 32 34 37 37 37 39 41 44 45 47 50 51 55 54 55 55
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant) Rubrique : 1di (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2di/(1 (2ème seuil de variation de courant) Rubrique : 1di/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : Rapp (résistance apparente de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : 119 (1er seuil masse tableau) Rubrique : 129 (2ème seuil masse tableau) Rubrique : RS-G (Isolement du câble) Rubrique : 10\ (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 10\ (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 20< (2ème seuil à maximum de tension F27)	19 22 23 24 25 28 30 32 34 37 57
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : 11> (1er seuil de courant F50/51) Rubrique : 21> (2ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 31> (3ème seuil de courant F50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant f50/51) Rubrique : 41> (4ème seuil de courant) Rubrique : 141 (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : 2d1/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 2d1/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : 1ap (résistance apparente de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : 11g (1er seuil masse tableau) Rubrique : 12g (2ème seuil masse tableau) Rubrique : Rapp (résistance apparent de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : 12g (2ème seuil masse tableau) Rubrique : 12g (2ème seuil masse tableau) Rubrique : 10> (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 10> (2ème seuil à maximum de tension F59) Rubrique : 2U> (2ème seuil à minimum de tension F27) Rubrique : 10< (1er seuil à minimum de tension F27)	19 20 22 23 24 25 30 32 34 36 37 37 39 41 43 44 45 47 50 51 52 54 55 56 57 58 59
SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING Rubrique : Communication Rubrique : Customize Rubrique : T> (Image thermique F49) Rubrique : I> (Image thermique F49) Rubrique : I> (Image thermique F49) Rubrique : I> (Image thermique F50/51) Rubrique : I> (Zème seuil de courant F50/51) Rubrique : II> (Ier seuil de gradient de courant) Rubrique : Idi/dt (1er seuil de gradient de courant) Rubrique : Idi/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : Idi/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : Idi/dt (1er seuil de variation de courant) Rubrique : Iapp (Courant apparente de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : Iapp (Courant apparent de la ligne dépendant de di/dt) Rubrique : Igi (2ème seuil masse tableau) Rubrique : RS-G (Isolement du câble) Rubrique : RCL (Cycle de réenclenchement automatique) Rubrique : IU> (1er seuil à maximum de tension F59) Rubrique : UL> (2ème seuil à maximum de tension F59) Rubrique : UL> (1er seuil à maximum de tension F27) Rubrique : UL> (2ème seuil à maximum de tension F27) Rubrique : UL> (1er seuil à maximum de tension F27) Rubrique : UL> (1er seuil à maximum de tension F27) R	19 20 22 23 24 25 28 30 32 34 36 37 37 39 41 43 44 44 44 47 51 51 51 51 55 56 57 58 59 61

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT**

MICROENER

Téléphone : 01 48 15 09 09

www.microener.com

FDE N°: 19AA1341150

CONTINU

U-MLEs

В Rev. 3 / 92 Page

Rubrique : C/B-L (Verrouillage de l'organe de coupure) Rubrique : LT (Test automatique de la ligne)	
Rubrique : ExtResCfg (Configuration de la remise à zéro par entrée logique)	
SOUS- MENU DES PARAMÈTRES DE L'INSTALLATION : SYSTEM	67
SOUS-MENU PARAMÈTRAGE DES ENTRÉES – SORTIES : INP - OUT Description générale des entrées - sorties Rubrique : Input (entrée logique) Rubrique : Output (relais de sortie)	68
SOUS-MENU INFORMATION : INFOSTATUS	73
SOUS-MENU ENREGISTREMENT OSCILLOGRAPHIQUE : RECORD	74
SOUS-MENU HORODATAGE : TIMEDATE	75
SOUS-MENU AUTODIAGNOSTIQUE DU RELAIS : HEALTHY	76
SOUS-MENU INFORMATION : DEV.INFO	77
MOT DE PASSE	78
COMMUNICATION SÉRIE	79
MAINTENANCE	81
MAINTENANCE. SCHÉMA DE CABLÂGE U-MLES Matériel en option Module d'extension 10 entrées logiques + 4 relais de sortie Module d'extension 14 entrées logiques	81 82 83 83 84 84 84
MAINTENANCE. SCHÉMA DE CABLÂGE	81 82 83 83 84 84 84 84 85 85 85 86
MAINTENANCE. SCHÉMA DE CABLÂGE	81 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88
MAINTENANCE. SCHÉMA DE CABLÂGE U-MLEs Matériel en option. Module d'extension 10 entrées logiques + 4 relais de sortie. Module d'extension 14 entrées logiques CARACTÉRISTIQUE DE DÉCLENCHEMENT. Courbe des temps de type IEC (TU0388 Rev.1). Caractéristique de l'image thermique (TU1024 Rev1). ENCOMBREMENT U-MLEs U-MLEs avec 1 ou 2 modules d'extension Présentation en rack DÉBROCHAGE ET EMBROCHAGE DU MODULE ÉLECTRONIQUE Débrochage Embrochage	81 82 82 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 86 85 86 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
MAINTENANCE. SCHÉMA DE CABLÂGE U-MLEs Matériel en option. Module d'extension 10 entrées logiques + 4 relais de sortie. Module d'extension 14 entrées logiques CARACTÉRISTIQUE DE DÉCLENCHEMENT Courbe des temps de type IEC (TU0388 Rev.1). Caractéristique de l'image thermique (TU1024 Rev1). ENCOMBREMENT U-MLEs U-MLEs DéBROCHAGE ET EMBROCHAGE DU MODULE ÉLECTRONIQUE Débrochage Embrochage CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	81 82 82 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 86 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com

U-MLEs

Rev. В

Page

4 / 92

FDE N°:

19AA1341150

UTILISATION GÉNÉRALE ET LES DIRECTIVES D'UTILISATION

On suivra attentivement les caractéristiques techniques et les instructions décrites ci-dessous.

Ils doivent être compatibles avec les conditions définies dans les normes CEI.

Il doit être réalisé en conformité avec le manuel de l'appareil fourni par le constructeur.

Raccordement électrique

Grandeur d'alimentation

Transport et stockage

Montage

Il doit être réalisé suivant les règles de l'art et en conformité avec les normes internationales en vigueur.

Vérifier que les grandeurs d'alimentation ainsi que celles des auxiliaires ne sont pas incompatibles avec les valeurs limites annoncées dans le manuel de l'appareil.

Contrôle de la charge sur les sorties

Vérifier que la valeur de la charge sur les sorties est compatible avec les caractéristiques fournies par le constructeur de l'appareil.

Racccordement à la terre

Vérifier l'efficacité du raccordement à la terre de l'appareil.

Vérifier que les valeurs des réglages sont en conformité avec la configuration de l'installation électrique, les normes de sécurité en vigueur, et éventuellement, qu'elles sont en bonne coordination avec d'autres appareils.

Protection des personnes

Vérifier que tous les dispositifs destinés à la protection des personnes soient correctement montés, clairement identifiés et périodiquement contrôlés.

Manutention

Réglages

Malgré les moyens de haute protection employés dans la conception des circuits électroniques de Microelettrica, les composants et semiconducteurs électroniques montés sur les modules peuvent être sérieusement endommagés par des décharges électrostatiques intervenues lors de la manipulation des modules.

Les dommages causés par ces décharges électrostatiques n'ont pas toujours de répercussion immédiate, mais peuvent altérer la fiabilité et la durée de vie du produit. Lors de leur installation dans le boîtier, les circuits électroniques produits par Microelettrica sont entièrement à l'abri des décharges électrostatiques. Pour retirer les modules sans les endommager, il est vivement conseillé de suivre les recommandations indiquées ci-dessous :

- Avant de retirer un module, assurez-vous que vous êtes au même potentiel que l'équipement, en touchant les parties métalliques de l'appareil.

- Manipulez le module par sa face avant, par les piliers inter-cartes ou par les bords du circuit imprimé. Evitez de toucher les composants électroniques, les pistes du circuit imprimé ou les connecteurs.

- Avant de remettre le module à une autre personne, assurez-vous que vous êtes tous deux au même potentiel. Le fait de se serrer mutuellement la main permet d'assurer l'équipotentiel.

- Placez le module sur une surface antistatique ou sur une surface conductrice qui est au même potentiel que vous.

- Stockez ou transportez le module dans un emballage antistatique.

Entretien

Se référer aux instructions du constructeur. Les contrôles et montages devront être effectués par un personnel habilité et toujours en respectant les normes en vigueur, sur la protection des personnes.

Garantie

L'appareil ne doit être ouvert ou manipulé sous tension. Pour d'éventuelles réparations, suivre scrupuleusement les instructions du constructeur ou prendre contact avec son service d'assistance technique.

Le non respect des règles auxquelles il est fait référence ci-dessus ou des instructions ci-avant dégage le constructeur de toute responsabilité. Ces instructions doivent toujours suivre le produit.





MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 5/92

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Unité de mesure

Les grandeurs d'entrée sont fournies par l'intermédiaire de convertisseur isolé galvaniquement ayant des sorties 0-20 mA (surcharge max 25 mA).

Pour une meilleure précision et fiabilité, il est recommandé d'utiliser les convertisseurs de mesure de la gamme MHCO.

Entrée courant

- □ 1 entrée 0 -20 mA correspondant à 0 1 In.
- □ 1 entrée 0 20 mA (25) correspondant à 0 10 In (12.5In).

La plage de réglage est de 12.5 fois le courant nominal. La résolution est sur 16 bits.

Entrée tension

□ 1 entrée 0 – 20 mA correspondant à 0 – 2 Un.

La plage de réglage est de 2 fois la tension nominale. La résolution est sur 12 bits.

Entrée masse tableau par mesure de courant

□ 1 entrée 0 -20 mA correspondant à 0 – 1 In.

La plage de réglage est de 1 fois le courant nominal. La résolution est sur 12 bits.

Entrée masse tableau par mesure de tension

□ 1 entrée 0 – 20 mA correspondant à 0 – 2 Un.

La plage de réglage est de 2 fois la tension nominale. La résolution est sur 12 bits.

Procédez au branchement électrique conformément au schéma figurant sur le boîtier du relais. Contrôlez que les courants d'entrée sont les mêmes que ceux indiqués sur le schéma et sur le certificat de conformité.

Alimentation auxiliaire

L'alimentation de l'appareil se réalise grâce à une carte électronique, interne au produit, totalement isolée et auto protégée. 2 cartes sont disponibles :

		24V(-20%) / 110V(+15%) a.c.	ĺ	80V(-20%) / 220V(+15%) a.c.
ΤΥΡΕ	1) - {		TYPE 2) - {	
	Ī	24V(-20%) / 125V(+20%) d.c.	Ē	90V(-20%) / 250V(+20%) d.c.

Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que la source auxiliaire est bien à l'intérieur de ces limites.

MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150	
Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com	U-MLEs	Rev. B Page 6 / 92	

INTERFACE HOMME-MACHINE



MANUEL D'UTILISATION MICR **O**ENER **RELAIS DE PROTECTION POUR** FDE N°: 19AA1341150 **INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU Téléphone : 01 48 15 09 09 В Rev. **U-MLEs** www.microener.com 7 / 92 Page La signalisation Quatre leds de signalisation sont prévues :

Led Verte	POWER	Allumé Fixe Clignotante	En fonctionnementDéfaillance interne
Led Jaune		Eteinte Allumé Fixe Clignotante	 Pas de déclenchement Déclenchement Dépassement d'un seuil
Led Rouge	CLOSED	Eteinte Allumé Fixe	Disjoncteur ouvertDisjoncteur fermé
Led Verte	OPEN	Eteinte Allumé Fixe	 Disjoncteur fermé Disjoncteur ouvert

Reset des leds de signalisation

Led Jaune			Remise à zéro , voir paragraphe "LocalCmd" Si la source auxiliaire disparaît, à son retour, cette led retrouve l'état qu'elle avait avant la disparition de la source auxiliaire
-----------	--	--	--

Signalisation sur l'afficheur lors d'un déclenchement du relais

Lorsqu'il y a eu un déclenchement, la fonction qui est la cause de ce déclenchement apparaît sur l'afficheur.

Exemple :

6	1 Trip Recorded	
	t1I>	
Res.	Menu	

• Appuyer sur "*Menu*" pour revenir au menu principal. Appuyer sur "*Res.*" pour supprimer cet enregistrement de l'affichage. Ex. "t1I>" (clignote) est le dernier déclenchement.









Le relais possède un afficheur graphique (128x64 pixel) permettant la visualisation en local de l'ensemble des paramètres et la programmation.

L'écran principal se compose de 7 parties distinctes :

- 1 Le synoptique animé (la position de l'organe de coupure.)
- 2 L'indicateur de mesure qui visualise les grandeurs électriques et les réglages de l'appareil.
- 3 La barre du menu qui indique l'état du relais et les fonctionnalités des boutons poussoirs constituant le clavier.
- 4 Pictogramme indiquant que la protection est en fonctionnement
- **5** Indication de la gamme de réglage active
- 6 L = Manipulation du disjoncteur en local R = Manipulation du disjoncteur en déporté (distant)
- 7 Communication série active

Ecran Menu Principal



L'écran Menu principal se compose de 2 parties distinctes : 1 : les icônes des sous-menus

2 : La barre du menu

MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150					
Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com	U-MLEs	Rev. B Page 9 / 92					
Sous Menu commar	nde en local :" <i>LocalCmd</i> " .						
Sous Menu Mesure	en temps réel :" <i>Measure</i> " .						
Sous Menu Valeur N	flaximale :" <i>MaxVal</i> " .						
• Sous Menu des Ene	rgies :" <i>Energy</i> " .						
• Sous Menu Déclenci	hement :" <i>TripRec</i> ".						
• Sous Menu Compter	ur d'événements :" <i>Counter</i> "						
• Sous Menu Compter	ur Totalisateur :" <i>ROCnt</i> "						
Sous Menu Enregist	rement de événements :" <i>Events</i> " .						
Sous Menu Paramèt	trage :" <i>Setting</i> " .						
• Sous Menu Paramèt	re de l'installation :" System ".						
• Sous Menu Entrée -	- Sortie :" <i>Inp-Out</i> " .						
• Sous Menu Etat des	informations :" <i>InfoStatus</i> "						
Sous Menu Oscillogi	Sous Menu Oscillographie :" <i>Record</i> ".						
• Sous Menu Horodat	• Sous Menu Horodatage :" <i>TimeDate</i> " .						
Sous Menu Autodiag	• Sous Menu Autodiagnostique :" <i>Healthy</i> ".						
• Sous Menu Informa	• Sous Menu Information :" <i>Dev.Info</i> ".						

2 : La Barre du Menu qui indique l'état du relais et les fonctionnalités des boutons poussoirs constituant le clavier.



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B

Page 10 / 92

Ecran Sous-Menu

Exemple de visualisation du Sous-Menu "LocaCmd" :



L'écran d'un Sous-Menu se compose de 2 parties distinctes :

1 : L'affichage des rubriques

2 : La barre du Menu

1 : L'affichage des rubriques spécifiques au Sous-Menu avec la position du curseur par rapport au nombre de rubriques accessibles.

2 : La Barre du Menu qui indique l'état du relais et les fonctionnalités des boutons poussoirs constituant le clavier.



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

Rev. B Page 11 / 92

SOUS-MENU COMMANDE LOCAL : LOCALCMD

Ce Sous-Menu permet d'effectuer l'ensemble des "remise à zéro" des différentes fonctions prévues dans le relais et commande en local l'organe de coupure.

Exemple avec la rubrique "LedClear"

- **1** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2 Sélectionner l'icône *``LocalCmd* " au moyen des boutons *``f*" ou *``↓*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication *``Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.
- Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la rubrique souhaitée ex : "LedClear". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select" (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select" pour effectuer la commande.
- 4 Lorsque la commande est effectuée, le message suivant apparait : " *Command Done !*"; et on revient automatiquement au "*3*".

Liste des rubriques de ce Sous-Menu :

		Description	Nécessité du
			"Mot de passe"
\rightarrow	LedClear	Remise à zéro des leds de signalisation	Non
\rightarrow	RelaysClear	Remise à zéro manuel des relais de sortie	Non
\rightarrow	BreakerClose	Fermeture manuel du disjoncteur	Oui
\rightarrow	BreakerOpen	Ouverture manuel du disjoncteur	Oui
\rightarrow	CBUnlock	Disjoncteur déverrouillé	Oui
\rightarrow	HistFailClear	Remise à zéro de l'historique des Diagnostics	Oui
\rightarrow	ResetTerm	Remise à zéro de l'image thermique	Oui
\rightarrow	LedsTest	Test des leds de signalisation	Non



MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

В Rev.

12 / 92 Page

SOUS-MENU MESURES TEMPS RÉEL : MEASURE

Ce Sous-Menu permet de visualiser les mesures en temps réel des grandeurs électriques.

- 1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Menu" pour accéder au menu principal.
- 2 Sélectionner l'icône **"** *Measure* " au moyen des boutons "↑" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.
- Choisir au moyen des boutons "f'' ou " \downarrow " la grandeur à visualiser. 3 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit" pour revenir au "2".

Liste des mesures visualisables :

Ι	Х	Α	Courant
U	х	V	Tension
W	х	kW	Puissance
Tem	х	%Т	Température en % de la température nominale
Ig	х	Α	Courant Masse tableau
Ug	х	V	Tension Masse tableau
Wir	х	%W	Energie restante avant maintenance du disjoncteur
RS-G	х	Ω	Résistance (isolement) du câble entre l'écran et la terre
A/ms	х		Taux d'augmentation du courant
DI	х	Α	Gradient de courant
Rapp	х	Ω	Visualisation de l'impédance
	I U W Tem Ig Ug Wir RS-G A/ms DI Rapp	I × U × W × Tem × Ig × Ug × Wir × RS-G × DI × Rapp ×	IxAUxVWxkWTemx%TIgxAUgxVWirx%WRS-GxΩA/msxDIXARappxΩ



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B

Page 13 / 92

SOUS-MENU VALEURS MAXIMALES : MAXVAL

Ce Sous-Menu permet de visualiser les mesures maximales enregistrées par le relais durant les 100ms après la fermeture du disjoncteur (valeur mise à jour à chaque fermeture).

- **1** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.

Sélectionner l'icône **MaxVal** " au moyen des boutons "j" ou " \downarrow ". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "**Select** " pour accéder au contenu du Sous-Menu.

3 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la grandeur à visualiser. Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2".

Liste des mesures visualisables :

2

\rightarrow	I	х	Α	Courant
\rightarrow	U	х	V	Tension
\rightarrow	W	х	kW	Puissance
\rightarrow	Tem	х	%Т	Température en % de la température nominale
\rightarrow	Ig	х	Α	Courant Masse tableau
\rightarrow	Ug	х	V	Tension Masse tableau
\rightarrow	Wir	х	%W	Energie restante avant maintenance du disjoncteur
\rightarrow	RS-G	х	Ω	Résistance (isolement) du câble entre l'écran et la terre
\rightarrow	A/ms	х		Taux d'augmentation du courant
\rightarrow	DI	х	Α	Gradient de courant
\rightarrow	Rapp	х	Ω	Visualisation de l'impédance



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 14 / 92

SOUS-MENU ÉNERGIES : ENERGY

Ce Sous-Menu permet de visualiser les énergies.

- 1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2 Sélectionner l'icône *``Energy* " au moyen des boutons ``*f*" ou ``↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication ``*Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.
- Visualisation des énergies
 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la rubrique "*Display*".
 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* "
 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit* " pour revenir au "2".
- 4 Visualiser les différentes énergies en temps réel Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "3".
- 5 Remise à zéro des énergies Choisir au moyen des boutons "∫" ou "↓" la rubrique "*Erase*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" pour effectuer la commande.
- **6** Lorsque la commande est effectuée, le message suivant apparait : "*Cmd Dond*"; et on revient automatiquement au "*5*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2".

Liste des rubriques de ce Sous-Menu :

Display	\rightarrow	+	kWh	0 - 9999999	Puissance fournie
	\rightarrow	-	kWh	0 - 9999999	Puissance absorbée
Erase	1	>	Remis	se à zéro des énerg	ies



Sélectionner l'icône

2

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

В Rev. 15 / 92 Page

SOUS-MENU DÉCLENCHEMENTS : TRIPREC

Ce Sous-Menu permet de visualiser la cause du déclenchement du relais et les valeurs capturées à cet instant. 10 événements sont gardés en mémoire (mémoire FIFO).

1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Menu" pour accéder au menu principal.



" *TripRec* " au moyen des boutons "↑" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- **Visualisation des déclenchements** Choisir au moyen des boutons "∫" ou "↓" la rubrique "*Display*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" 3
- 4 Si après avoir appuyer sur "Select" Il n'y a pas d'enregistrement, le message suivant apparait "No Trips L'affichage revient automatiquement "3"
- Si après avoir appuyer sur "*Select*" Il y a des enregistrements, ils apparaissent dans un ordre chronologique Choisir au moyen des boutons "f" ou " \downarrow " la date de l'enregistrement requise. Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*View*" pour accéder à l'enregistrement requis. 5
- 6 Il apparait alors à l'affichage : La fonction cause du déclenchement "Descr" L'obiet du déclenchement "Edae" La date du déclenchement "date", (année, mois, jour) (heure, minute, seconde, centième de seconde). Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Value", pour accéder aux paramètres relevés lors du déclenchement.
- Pour visualiser les valeurs enregistrées, parcourir au moyen des boutons "f'' ou " \downarrow ". 7 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit " pour revenir au menu "5" et visualiser un autre enregistrement, ou bien appuyer une autre fois sur "*Exit*" pour revenir au menu "2".
- 8 Remise à zéro des déclenchements Choisir au moyen des boutons "j'' ou " \downarrow " la rubrique "*Erase*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select" (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select " pour effectuer la commande.
- Lorsque la commande est effectuée, le message suivant apparait : "Cmd Done"; et on revient automatiquement au "8". 9 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit " pour revenir au "2".

Liste des rubriques de ce Sous-Menu :

Display	\rightarrow	Visualisation de la cause du déclenchement
Erase	\rightarrow	Remise à zéro de l'enregistrement de l'ensemble des déclenchements



2

5

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

Rev. B Page 16 / 92

SOUS-MENU COMPTEUR D'ÉVÉNEMENTS : COUNTER

Ce Sous-Menu permet de visualiser le nombre de déclenchement par fonction

1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.



- Sélectionner l'icône **"``Counter**" au moyen des boutons "↑" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "**Select**" pour accéder au contenu du Sous-Menu.
- 3 Visualisation des compteurs Choisir au moyen des boutons "∕" ou "↓" la rubrique "*Display*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*"
- 4 Visualiser les différents compteurs au moyen des boutons "↑" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit* " pour revenir au "3".
 - **Remise à zéro des énergies** Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" la rubrique "*Erase*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " pour effectuer la commande.
- **6** Lorsque la commande est effectuée, le message suivant apparait : " *Cmd done*"; et on revient automatiquement au "*5*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2".





www.microener.com

Liste des rubriques de ce Sous-Menu :

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

Rev. B Page <u>17 / 9</u>2

Display	\rightarrow	T>	0	Compteur	Image thermique				
	\rightarrow	1I>	0	Compteur	1er seuil max en courant				
	\rightarrow	2I>	0	Compteur	2ème seuil max en courant				
	\rightarrow	3I>	0	Compteur	3ème seuil max en courant				
	\rightarrow	4I>	0	Compteur	4ème seuil max en courant				
	\rightarrow	1dI	0	Compteur	1er seuil de Gradient de courant				
	\rightarrow	2dI	0	Compteur	2ème seuil de Gradient de courant				
	\rightarrow	1di/dt	0	Compteur	1er seuil de Taux d'augmentation du courant				
	\rightarrow	2di/dt	0	Compteur	2ème seuil de Taux d'augmentation du courant				
	\rightarrow Rapp 0				Impédance en fonction de la variation de courant dans le temps				
→ Iapp 0				Compteur	Courant en fonction de la variation de courant dans le temps				
	\rightarrow	1Ig	0	Compteur	1er seuil Masse tableau				
	\rightarrow	2Ig	0	Compteur	2ème seuil Masse tableau				
	\rightarrow	RS-G	0	Compteur	Isolement du câble entre l'écran et la terre				
	\rightarrow	RCL	0	Compteur	Réenclenchement automatique				
	\rightarrow	LT	0	Compteur	Test de ligne en automatique				
	\rightarrow	1U>	0	Compteur	1er seuil max en tension				
	\rightarrow	2U>	0	Compteur	2ème seuil max en tension				
	\rightarrow	1U<	0	Compteur	1er seuil min en tension				
	\rightarrow	2U<	0	Compteur	2ème seuil min en tension				
	\rightarrow	RT	0	Compteur	Déclenchement à distance				
	\rightarrow	IRF	0	Compteur	Nombre de défaillance interne du relais				
	\rightarrow	TCS	0	Compteur	Supervision du circuit de déclenchement				
	\rightarrow	BrkF	0	Compteur	Défaillance disjoncteur à l'ouverture				
	\rightarrow	Wi	0	Compteur	Nombre d'alarme pour la maintenance de l'organe de coupure				
	\rightarrow	AutOp	0	Compteur	Nombre d'ouverture (automatique) de l'organe de coupure				
	\rightarrow	AutCL	0	Compteur	Nombre de fermeture (automatique) de l'organe de coupure				
	\rightarrow	ManOp	0	Compteur	Nombre d'ouverture (manuel) de l'organe de coupure				
	\rightarrow	ManCl	0	Compteur	Nombre de fermeture (manuel) de l'organe de coupure				
	\rightarrow	OvrOp	0	Compteur	Nombre total d'ouverture (automatique et manuel) de l'organe de coupure				
	\rightarrow	OvrCL	0	Compteur	Nombre total de fermeture (automatique et manuel) de l'organe de coupure				
Erase	\rightarrow			Remise à ze	éro de l'ensemble des compteurs.				
	Í			(possibilité de remise à zéro des compteurs individuellement et de					

mettre une valeur par défaut à l'aide de notre logiciel MSCOM II).

FDE N°: 19AA1341150



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

LONTINU

Rev. B

Page 18 / 92

SOUS-MENU COMPTEUR TOTALISATEUR : ROCNT

Ce Sous-Menu permet de visualiser le nombre de déclenchement par fonction depuis la 1re mise sous tension (pas de possibilité de remise à zéro des compteurs).

- **1** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2 Sélectionner l'icône **``ROCnt**" au moyen des boutons "∱" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "**Select**" pour accéder au contenu du Sous-Menu.
- 3 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la grandeur à visualiser. Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit* " pour revenir au "2".

Liste des valeurs de ce Sous-Menu :

Display	\rightarrow	T>	0	Compteur	Image thermique			
	\rightarrow	1I>	0	Compteur	1er seuil max en courant			
	\rightarrow	2I>	0	Compteur	2ème seuil max en courant			
	\rightarrow	3I>	0	Compteur	3ème seuil max en courant			
	\rightarrow	4I>	0	Compteur	4ème seuil max en courant			
	\rightarrow	1dI	0	CompteurJenne terminationCompteurJème seuil max en courantCompteur4ème seuil max en courantCompteur1er seuil de Gradient de courantCompteur2ème seuil de Gradient de courantCompteur1er seuil de Taux d'augmentation du courantCompteur2ème seuil de Taux d'augmentation du courantCompteur1mpédance en fonction de la variation de courant dans tempsCompteurCourant en fonction de la variation de courant dans tempsCompteur1er seuil Masse tableauCompteur2ème seuil Masse tableauCompteur2ème seuil Masse tableauCompteurIsolement du câble entre l'écran et la terreCompteurRéenclenchement automatiqueCompteurTest de ligne en automatiqueCompteur1er seuil max en tensionCompteur2ème seuil max en tensionCompteur1er seuil min en tensionCompteur2ème seuil min en tensionCompteur2ème seuil min en tensionCompteurDéclenchement à distance				
	\rightarrow	2dI	0	Compteur4ème seuil max en courantCompteur1er seuil de Gradient de courantCompteur2ème seuil de Gradient de courantCompteur1er seuil de Taux d'augmentation du courantCompteur2ème seuil de Taux d'augmentation du courantCompteur2ème seuil de Taux d'augmentation du courantCompteur1mpédance en fonction de la variation de courant danstempsCompteurCompteurCourant en fonction de la variation de courant danstempsCompteurCompteur1er seuil Masse tableauCompteur2ème seuil Masse tableauCompteurIsolement du câble entre l'écran et la terreCompteurRéenclenchement automatiqueCompteurTest de ligne en automatiqueCompteur1er seuil max en tensionCompteur2ème seuil max en tensionCompteur2ème seuil min en tensionCompteur2ème seuil min en tension				
	\rightarrow	1di/dt	0	Compteur	1er seuil de Taux d'augmentation du courant			
	\rightarrow	2di/dt	0	Compteur	2ème seuil de Taux d'augmentation du courant			
	\rightarrow	Rapp	0	Compteur	Impédance en fonction de la variation de courant dans le temps			
	\rightarrow	Іарр	0	Compteur	Courant en fonction de la variation de courant dans le temps			
	\rightarrow	1Ig	0	Compteur	1er seuil Masse tableau			
	\rightarrow	2Ig	0	Compteur	2ème seuil Masse tableau			
	\rightarrow	RS-G	0	Compteur	Isolement du câble entre l'écran et la terre			
	\rightarrow	RCL	0	Compteur Réenclenchement automatique Compteur Test de ligne en automatique				
	\rightarrow	LT	0	Compteur Test de ligne en automatique Compteur 1er seuil max en tension				
	\rightarrow	1U>	0	Compteur Test de ligne en automatique Compteur 1er seuil max en tension Compteur 2ème seuil max en tension				
	\rightarrow	2U>	0	Compteur 1er seuil max en tension Compteur 2ème seuil max en tension Compteur 1er seuil min en tension				
	\rightarrow	1U<	0	Compteur 2ème seuil max en tension Compteur 1er seuil min en tension				
	\rightarrow	2U<	0	Compteur	2ème seuil min en tension			
	\rightarrow	RT	0	Compteur	Déclenchement à distance			
	\rightarrow	IRF	0	Compteur	Nombre de défaillance interne du relais			
	\rightarrow	TCS	0	Compteur	Supervision du circuit de déclenchement			
	\rightarrow	BrkF	0	Compteur	Défaillance disjoncteur à l'ouverture			
	\rightarrow	Wi	0	Compteur	Nombre d'alarme pour la maintenance de l'organe de coupure			
	\rightarrow	AutOp	0	Compteur	Nombre d'ouverture (automatique) de l'organe de coupure			
	\rightarrow	AutCL	0	Compteur	Nombre de fermeture (automatique) de l'organe de coupure			
	\rightarrow	ManOp	0	Compteur	Nombre d'ouverture (manuel) de l'organe de coupure			
	\rightarrow	ManCl	0	Compteur Nombre de fermeture (manuel) de l'organe de coupure				
	\rightarrow	OvrOp	0	Compteur	Nombre total d'ouverture (automatique et manuel) de l'organe de coupure			
	\rightarrow	OvrCL	0	Compteur	Nombre total de fermeture (automatique et manuel) de l'organe de coupure			



2

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT**

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

CONTINU

В Rev.

19 / 92 Page

SOUS-MENU ENREGISTREMENT DES ÉVÉNEMENTS : EVENTS

Ce Sous-Menu permet de visualiser tous les événements enregistrés par le relais (changement d'état des entrées, des sorties, déclenchement, remise à zéro).

L'enregistrement est mis à jour à chaque événement selon une logique FIFO. Les 100 derniers événements sont enregistrés.

1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Menu" pour accéder au menu principal.



" *Events* " au moyen des boutons " /" ou "↓". Sélectionner l'icône Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select " pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- 3 Visualisation des événements Choisir au moyen des boutons "∫" ou "↓" la rubrique "*Display*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select '
- Si après avoir appuyer sur "Select" Il n'y a pas d'enregistrement, le message suivant apparait "No Events " 4 L'affichage revient automatiquement "3'
- 5 Si après avoir appuyer sur "Select" Il y a des enregistrements, ils apparaissent dans un ordre chronologique Choisir au moyen des boutons "f'' ou " \downarrow " la date de l'enregistrement requise. Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "View" pour accéder à l'enregistrement requis.
- 6 Il apparait alors à l'affichage : La fonction cause de l'événement "Descr" L'objet de l'événement "Edge" La date de l'événement "Date", (année, mois, jour) (heure, minute, seconde, centième de seconde). • Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit" pour revenir au menu "5" et visualiser un autre enregistrement, ou bien appuyer une autre fois sur "Exit" pour revenir au menu "2".
- 7 Remise à zéro des événements Choisir au moyen des boutons "f'' ou " \downarrow " la rubrique "*Erase*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" pour effectuer la commande.
- Lorsque la commande est effectuée, le message suivant apparait : " Cmd Done" et on revient automatiquement au "7". 8 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit " pour revenir au "2".

Liste des rubriques de ce Sous-Menu :

Display	\rightarrow	Visualisation de l'ensemble des événements enregistrés par le relais
Erase	\rightarrow	Reset de l'ensemble des événements enregistrés par le relais



2

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

CONTINO

U-MLEs

Rev. B Page 20 / 92

SOUS-MENU PARAMÈTRAGE : SETTING

Ce Sous-Menu permet de programmer les paramètres.

1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.



Sélectionner l'icône **Setting** " au moyen des boutons "↑" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- 3 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" le seuil de courant souhaité ex : "11>". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select ".
- 4 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" la rubrique souhaitée ex : "Oper.Levels". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select".
- 5 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la sous-rubrique souhaitée ex : "*Is*". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Modify*" (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Modify*"
- 6 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" la valeur-souhaitée. Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Write* "
- 7 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Yes*" pour confirmer les modifications sinon Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*No*" pour annuler vos modifications.
- 8 Lorsque la commande est effectuée, on revient automatiquement au "4". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "3". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2".

Exemple d'écran de rubrique :





www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

В Rev.

21 / 92 Page

Liste de l'ensemble des rubriques à programmer :

\rightarrow	Comunic.	Communication série
\rightarrow	Customize	Personalisation
\rightarrow	T>	Image thermique
\rightarrow	1I>	1 ^{er} seuil max en courant
\rightarrow	2I>	2 ^{ème} seuil max en courant
\rightarrow	3I>	3 ^{ème} seuil max en courant
\rightarrow	4I>	4 ^{ème} seuil max en courant
\rightarrow	1dI	1 ^{er} Seuil de gradient de courant
\rightarrow	2dI	2 ^{ème} seuil de gradient de courant
\rightarrow	1di/dt	1 ^{er} Seuil de taux d'augmentation du courant
\rightarrow	2di/dt	2 ^{ème} Seuil de taux d'augmentation du courant
\rightarrow	Rapp	Seuil de résistance apparente de la ligne (dépendant de di/dt)
\rightarrow	Іарр	Seuil de courant apparent (dépendant de di/dt)
\rightarrow	1Ig	1 ^{er} seuil masse tableau
\rightarrow	2Ig	2 ^{ème} seuil masse tableau
\rightarrow	RS-G	Seuil de surveillance de l'isolement du câble entre écran et la terre
\rightarrow	RCL	Réenclenchement automatique
\rightarrow	1U>	1 ^{er} seuil max en tension
\rightarrow	2U>	2 ^{ème} seuil max en tension
\rightarrow	1U<	1 ^{er} seuil min en tension
\rightarrow	2U<	2 ^{ème} seuil min en tension
\rightarrow	Wi	Energie coupée (Accumulation d'énérgie du disjoncteur)
\rightarrow	TCS	Supervision du circuit de déclenchement
\rightarrow	IRF	Défaut interne
\rightarrow	RT	Déclenchement à distance
\rightarrow	BreakerFail	Défaillance disjoncteur
\rightarrow	Wh	Compteur d'impulsion de l'énergie
\rightarrow	Oscillo	Enregistrement oscillographique
\rightarrow	L/R CB Cmds	Activation des boutons "I" – "O"
\rightarrow	CB-L	Verrouillage du réenclenchement
\rightarrow	LT	Test automatique de la ligne
\rightarrow	ExResCfg	Configuration de la remise à zéro des relais de sortie, de l'affichage et des leds par
		l'intermediaire d'une entree logique



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

В 22 / 92 Page

Rev.

Rubrique : Communication

Options	→ BRLoc	38400
	→ BRRer	n 19200
	→ PRRer	n Modbus
Node Address	\rightarrow Addr.	1

[9600 / 19200 / 38400 / 57600] [9600 / 19200 / 38400] [Modbus / IEC103]

[1 ÷ 255]

- Vitesse de communication de la RS232 (Connecteur avant du relais) BRLoc :
- BRRem Vitesse de communication de la RS485 (Connecteur arrière du relais) :
- Protocole de communication (Connecteur arrière du relais) PRRem 1
- Addr. : Adresse modbus du relais



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B

Page 23 / 92

Rubrique : Customize

Options	\rightarrow	Lang	English
	\rightarrow	Ligth	On

_

Menu

[English / Loc. Lang] [Autom. / On] [Standard / Extended]

Lang	:	Choix de la langue (Anglais / Italien)
Ligth	:	On = Rétroéclairage de l'afficheur permanent Autom. = A chaque appui l'afficheur s'allume quelques secondes
Menu	:	Extended : La rubrique Healthy a un sous menu qui donnera la teneur exacte lors d'un défaut interne du relais Standard : La rubrique Healthy a un sous menu qui donnera uniquement l'information "primary Fail"

Standard

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

Rev. B

Page 24 / 92

Rubrique : T> (Image thermique F49)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig E	nab]		
Oper.Levels	$ \begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array} $	Tal Is Kt	50 1 300	%Tn In min	[10 ÷ 100] [0.5 ÷ 1.5] [1 ÷ 600]	Par Par Par	1.000 0.010 0.010	%Tn In min

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
TrOsc	:	Déclenchement de l'enregistrement oscillographique sur cette fonction
Tal	:	Seuil d'alarme thermique
Is	:	Courant permanent admissible
Kt	:	Constante de temps d'échauffement

Description des fonctions

Le relais calcule l'état thermique de la ligne par intégration du courant. La température de celle-ci étant proportionnelle au carré du courant qui y circule "T" (= $i^2 \bullet t$), le relais calcule en permanence son image thermique (T/Ts). Lorsque cette dernière atteint le seuil d'alarme (Tal), la protection émet un ordre de déclenchement.

□ Temps de fonctionnement

MICR **O**ENER

Téléphone : 01 48 15 09 09

www.microener.com

$$\mathbf{t} = \mathbf{K} \mathbf{t} \cdot \ell_{\mathsf{n}} \frac{\left(\frac{\mathsf{I}}{\mathsf{In}}\right)^2 - \left(\frac{\mathsf{Ip}}{\mathsf{Is}}\right)^2}{\left(\frac{\mathsf{I}}{\mathsf{In}}\right)^2 - \left(\frac{\mathsf{Is}}{\mathsf{In}}\right)^2}$$

- t = Temps de déclenchement
- **Kt** = Constante de temps thermique
- I = Courant mesuré
- **In** = Courant de charge
- **Is** = Courant permanent admissible
- **Ip** = Courant avant la surcharge
- $l \mathbf{n} =$ Logarithme népérien



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

В

U-MLEs

Rev. B Page 25 / 92

Rubrique : 1I> (1er seuil de courant F50/51)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
		e /- \						
Option	\rightarrow	<u>f(t)</u>	Type - D		[D/A/B/C]			
	\rightarrow	tBI	Disable		[Disable / 2tBO]			
	\rightarrow	f(a)	Disable		[Disable / Fw / Rev]		
	\rightarrow	A/T	Trip		[Trip / Alarm]			
	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig En	ab]		
r								
Oper.Levels	\rightarrow	Is	4	In	(0.100÷4)	par	0.01	In
Timers	\rightarrow	ts	100	s	(0.01÷100)	par	0.01	s
	\rightarrow	tBO	0.75	s	(0.05÷0.75)	par	0.01	S

Es



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

В Rev.

<u>26 / 92</u> Page

Description des variables

U-MLEs

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
f(t)	:	Caractéristique de la temporisation de fonctionnement : (D) = Temps indépendant (A) = Temps dépendant selon courbe IEC normal Inverse type A (B) = Temps dépendant selon courbe IEC très Inverse type B (C) = Temps dépendant selon courbe IEC extrêmement Inverse type C
tBI	:	Nature du blocage à réception de l'ordre de sélectivité logiqueDisable= Blocage permanent (tant que l'ordre est présent)2tBO= Blocage durant le temps ts + 2*tBO.
f(a)	:	Mode de fonctionnement de la fonction 50/51Disable= Non DirectionnelFw.= Direction "aval"Rev.= Direction "amont"
А/Т	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 1I> et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et un réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 1I> et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Is	:	Seuil de fonctionnement
ts	:	Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant ou à 10 fois le seuil en temps dépendant
tBO	:	Temps de blocage (sélectivité logique)



MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

В Rev.

27 / 92 Page

Description des fonctions

Description de l'algorithme de calcul à temps dépendant

Le temps dépendant est calculé selon la formule :

$$t(I) = \left[\frac{A}{\left(\frac{I}{Is}\right)^{a} - 1} + B\right] \bullet K \bullet T_{s} + t_{r}$$

ou :

Temps de déclenchement lorsque le courant est égal à I t(I) =

seuil réglé sur l'appareil Is =

$$K = \left(\frac{A}{10^{a}-1} + B\right)^{-1}$$
$$T_{s} =$$

Τs

Temporisation réglée sur l'appareil correspondant à un

fonctionnement à I = 10 Is

temps de réponse du relais de sortie. tr =

Les paramètres A at B ont des valeurs différentes selons le type de courbes de temps dépendant souhaité :

Type de courbe		Α	В	а
Courbe CEI inverse :	А	0.14	0	0.02
Courbe CEI très inverse :	В	13.5	0	1
Courbe CEI extrêmement inverse :	С	80	0	2



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

Rev. B

Page 28 / 92

Rubrique : 2I> (2ème seuil de courant F50/51)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
r				-				
Option -	\rightarrow	f(t)	Type - D		[D / A / B / C]			
-	\rightarrow	tBI	Disable		[Disable / 2tBO]			
-	\rightarrow	f(a)	Disable		[Disable / Fw / Rev]			
-	\rightarrow	A/T	Trip		[Trip / Alarm]			
-	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig Enab]		
				_				
Oper.Levels	\rightarrow	Is	4	In	(0.100÷4)	par	0.01	In
				_				
Timers	\rightarrow	ts	100	s	(0.01÷100)	par	0.01	S
	\rightarrow	tBO	0.75	S	(0.05÷0.75)	par	0.01	S

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B

Page 29 / 92

Description des variables

Enab.	: Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
f(t)	 Caractéristique de la temporisation de fonctionnement : (D) = Temps indépendant (A) = Temps dépendant selon courbe IEC normal Inverse type A (B) = Temps dépendant selon courbe IEC très Inverse type B (C) = Temps dépendant selon courbe IEC extrêmement Inverse type C
tBI	 Nature du blocage à réception de l'ordre de sélectivité logique <i>Disable</i> = Blocage permanent (tant que l'ordre est présent) <i>2tBO</i> = Blocage durant le temps ts + 2*tBO.
f(a)	: Mode de fonctionnement de la fonction 50/51 <i>Disable</i> = Non Directionnel <i>Fw.</i> = Direction "aval" <i>Rev.</i> = Direction "amont"
A/T	 Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	 Yes = Après un déclenchement de la fonction 2I> et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et un réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 2I> et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	: TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Is	: Seuil de fonctionnement
ts	: Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant ou à 10 fois le seuil en temps dépendant
tBO	: Temps de blocage (sélectivité logique)



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev.

В <u>30 / 92</u> Page

Rubrique : 3I> (3ème seuil de courant F50/51)

Status	→ Ena	b. No		[No / Yes]			
			_				
Option	\rightarrow tBI	Disable		[Disable / 2tBO]			
	\rightarrow f(a)	Disable		[Disable / Fw / Re	v]		
	\rightarrow A/T	Trip		[Trip / Alarm]			
	\rightarrow Cof	Disable		[Disable / Enable]			
	\rightarrow RCL	. No		[No / Yes]			
	→ TrO	sc TrigDisab		[TrigDisab – trig E	nab]		
Oper.Levels	\rightarrow Is	4	In	(0.100÷10)	par	0.01	In
Timers	\rightarrow ts	100	s	(0.01÷100)	par	0.01	S
	→ tCo	F 0.05	s	(0.02÷0.2)	par	0.01	S
	\rightarrow tBO	0.75	s	(0.05÷0.75)	par	0.01	S



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 31 / 92

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
tBI	:	Nature du blocage à réception de l'ordre de sélectivité logiqueDisable= Blocage permanent (tant que l'ordre est présent)2tBO= Blocage durant le temps ts + 2*tBO.
f(a)	:	Mode de fonctionnement de la fonction 50/51Disable= Non DirectionnelFw.= Direction "aval"Rev.= Direction "amont"
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
CoF	:	Enable = à chaque fois que le disjoncteur passe d'ouvert à fermé, le 3ème seuil se met en déclenchement instantané si le courant dépasse le seuil dans le temps tCof (Fermeture sur un défaut)
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 3I> et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et un réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 3I> et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Is	:	Seuil de fonctionnement
ts	:	Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant ou à 10 fois le seuil en temps dépendant
tCoF	:	Temporisation de fermeture sur un défaut
tBO	:	Temps de blocage (sélectivité logique)



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B

U-MLEs

Page 32 / 92

Rubrique : 4I> (4ème seuil de courant F50/51)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	\rightarrow	tBI	Disable		[Disable / 2tBO]			
	\rightarrow	f(a)	Disable		[Disable / Fw / Rev]			
	\rightarrow	A/T	Trip		[Trip / Alarm]			
	\rightarrow	Cof	Disable		[Disable / Enable]			
	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig Enal	o]		
				_				
Oper.Levels	\rightarrow	Is	4	In	(0.100÷10)	par	0.01	In
				_				
Timers	\rightarrow	ts	100	s	(0.01÷100)	par	0.01	S
	\rightarrow	tCoF	0.05	s	(0.02÷0.2)	par	0.01	S
	\rightarrow	tBO	0.75	s	(0.05÷0.75)	par	0.01	S



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B

Page 33 / 92

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
tBI	:	Nature du blocage à réception de l'ordre de sélectivité logiqueDisable= Blocage permanent (tant que l'ordre est présent)2tBO= Blocage durant le temps ts + 2*tBO.
f(a)	:	Mode de fonctionnement de la fonction 50/51Disable= Non DirectionnelFw.= Direction "aval"Rev.= Direction "amont"
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
СоҒ	:	Enable = à chaque fois que le disjoncteur passe d'ouvert à fermé, le 4ème seuil se met en déclenchement instantané si le courant dépasse le seuil dans le temps tCof (Fermeture sur un défaut)
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 4I> et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et de réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 4I> et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Is	:	Seuil de fonctionnement
ts	:	Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant ou à 10 fois le seuil en temps dépendant
tCoF	:	Temporisation de fermeture sur un défaut
tBO	:	Temps de blocage (sélectivité logique)

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com

MICROENER

U-MLEs

Rev. B Page 34 / 92

Rubrique : 1dI (1er seuil de gradient de courant)

Status	2		Fnah	No	1	[No / Yes]			
Status	2			NO	1				
Option	7	\rightarrow	A/T	Trip]	[Trip / Alarm]			
		\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
		\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig En	ab]		
Oper.	Levels	\rightarrow	DI	1000	A	(100÷9990)	par	10	А
		\rightarrow	di	200	A/ms	(4÷400)	par	1	A/ms
Timer	'S	\rightarrow	tDI	100	ms	(0÷500)	par	1	ms
		\rightarrow	tdi	20	ms	(0÷100)	par	1	ms
				Description des	variab	les			
	Enab.	:	Fonction a	ctivée – <i>No</i> = Noi	n / <i>Yes</i>	= Oui			
	A/T	:	Trip = la l'éteindre Alarm = déclenche	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement					
	RCL	:	Yes = Apro relais débu No = Aprè n'y a ni vé	Yes = Après un déclenchement de la fonction 1dI et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute u test automatique de la ligne et réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 1dI et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.					
	TrOsc	:	TrigEnab fonction	= Déclencheme	nt de	l'enregistrement oso	cillographic	lue pai	⁻ cette
	DI	:	Seuil de fo	nctionnement					
	di	:	Valeur mir	imale di/dt pour o	démarre	r la fonction dI et po	ur effectue	r le rese	et
	tDI	:	Temps de	fonctionnement					
	tdi	:	Temps de	fonctionnement d	lu reset				

MICROENERMANUEL D'UTILISATION
RELAIS DE PROTECTION POUR
INSTALLATIONS A COURANT
CONTINUFDE N°:
19AA1341150Téléphone : 01 48 15 09 09
www.microener.comU-MLEsRev. B
Page 35 / 92

Description des fonctions

La surveillance d'un gradient de courant permet de détecter un court-circuit avant qu'il n'atteigne sa valeur max.



□ A chaque fois que le courant dépasse le seuil [di], la valeur du courant " i_{1b} " est enregistré comme une valeur de référence pour permettre le calcul du gradient : " $\Delta I = i - i_{1b}$ " et démarrer la temporisation "tDI".

"
ΔI" est calculé toutes les 1 ms.

□ Si durant le temps [tDI], le taux "di/dt" ne descend jamais sous le seuil [di] durant la temporisation [tdi], lorsque [tDI] est terminé, le gradient " $\Delta I = i - i_{1b}$ " est mesuré et si " $\Delta I \ge [DI]$ " alors la protection déclenche.

□ Si durant le temps [tDI], le taux "di/dt" descend sous le seuil [di] durant un temps supérieur à la temporisation [tdi], une nouvelle valeur de courant i_{2b} est enregistré. Lorsque [tDI] est terminé, le gradient " $\Delta I = i - i_{2b}$ " est mesuré et si " $\Delta I \ge [DI]$ " alors la protection déclenche.

□ Lorsque le temps [tDI] est écoulé et qu'il n'y a pas eu de déclenchement, la surveillance est arrêtée et reprendra lorque le gradient "di/dt" sera de nouveau dépassé.

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

Téléphone : 01 48 15 09 09

www.microener.com

MICROENER

U-MLEs

Rev. B Page 36 / 92

Rubrique : 2dI (2ème seuil de gradient de courant)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	\rightarrow	A/T	Trip	1	[Trip / Alarm]			
	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab	1	[TrigDisab – trig	Enab]		
				_		_		
Oper.Levels	\rightarrow	DI	1000	Α	(100÷9990)	par	10	А
	\rightarrow	di	200	A/ms	(4÷400)	par	1	A/ms
				_				
Timers	\rightarrow	tDI	100	ms	(0÷500)	par	1	ms
	\rightarrow	tdi	20	ms	(0÷100)	par	1	ms

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui							
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement							
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 1dI et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute u test automatique de la ligne et réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 1dI et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.							
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction							
DI	:	Seuil de fonctionnement							
di	:	Valeur minimale di/dt pour démarrer la fonction dI et pour effectuer le reset							
tDI	:	Temps de fonctionnement							
tdi	:	Temps de fonctionnement du reset							
MICI	MICROENER			MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU			FDE N°: 19AA1341150		
-----------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	--	----------------------------------	------------------------------------	---
Télépho <u>www</u>	ne : 01 48 15 09 v.microener.com	9 09		U-M	LEs		Rev. Page	В 37 / 9	92
				Rub	rique :	1di/dt (1er seui	de va	riation o	le courant)
Status		\rightarrow	Enab.	No]	[No / Yes]			
Option	<i>15</i>	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	A/T RCL TrOsc	Trip No TrigDisab		[Trip / Alarm] [No / Yes] [TrigDisab – Trigl	Enab]		
Oper.	Levels	\rightarrow	G	20	A/ms	(4÷400)	ра	ır 1	A/ms
Timers	5	\rightarrow	tG	20	ms	(2÷500)	ра	r 1	ms
			D	escription des	s variab	les			
	Enab.	:	Fonction act	ivée – <i>No</i> = No	n / <i>Yes</i>	= Oui			
	A/T	:	Trip = la le l'éteindre Alarm = la déclencheme	d s'allume lors led clignote t ent	du déc ant que	lenchement et il f e le seuil est dé	faut un passé (reset m et s'éteir	nanuel pour nt après le
	RCL	:	Yes = Après le relais déb No = Après il n'y a ni vé	un déclenchem ute un test auto un déclenchem rification de la li	ient de la matique ent de la igne ni re	a fonction 1di/dt e e de la ligne et un d a fonction 1di/dt e éenclenchement.	t l'ouve cycle de t l'ouve	rture du e réencler rture du	disjoncteur, nchement. disjoncteur,
	TrOsc	:	TrigEnab = fonction	Déclencheme	nt de	l'enregistrement o	oscillogi	raphique	par cette
	G	:	Seuil de fon	ctionnement di/	dt				
	tG	:	Temps de fo	onctionnement					

Description des fonctions

La surveillance d'une variation de courant permet de détecter les défauts éloignés.

Le courant est echantillonné à 1 kHz. Il est mesuré comme étant la moyenne de 3 echantillons et enregistré dans un "buffer". Toutes les 1 ms, le relais analyse la moyenne dans le temps de fonctionnement :

$$\frac{di}{dt} = \frac{I_{(t+[tG])} - I_{(t)}}{tG}$$

Si $\frac{di}{dt} \ge [G]$ alors le relais déclenche.

	REL IN:	MANUEL D'U AIS DE PRO STALLATION CON	TILIS/ TECTI IS A C INU	ATION ON POUR OURANT	19	FD 9AA:	E N°: 13411	.50	
Téléphone : 01 48 15 09 www.microener.com	09		U-M	LEs		Rev. Page	В 38	/ 92	
Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]				
Options	\rightarrow \rightarrow \rightarrow	A/T RCL TrOsc	Trip No TrigDisab		[Trip / Alarm] [No / Yes] [TrigDisab – Trigl	Enab]			
Oper. Levels	\rightarrow	G	20	A/ms	(4÷400)	ра	•	1	A/ms
Timers	\rightarrow	tG	20	ms	(2÷500)	ра	-	1	ms

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 1di/dt et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et un cycle de réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 1di/dt et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
G	:	Seuil de fonctionnement di/dt
tG	:	Temps de fonctionnement

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com

MICROENER

U-MLEs

В Rev. <u>39 / 92</u> Page

Rubrique : Rapp (résistance apparente de la ligne dépendant de di/dt)

Status	\rightarrow	Enab.	No]	[No / Yes]			
Options	\rightarrow	A/T	Trip	1	[Trip / Alarm]			
	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – TrigE	inab]		
				-				
Oper. Levels	\rightarrow	Va	400	V	(0÷800)	par	1	V
	\rightarrow	Ri	0.100	Ω	(0÷0.250)	par	0.001	Ω
	\rightarrow	Rt	1	Ω	(0.001÷2.500)	par	0.001	Ω
	\rightarrow	Li	0.005	н	(0.001÷0.010)	par	0.001	Н
	\rightarrow	Lt	0.010	н	(0.002÷0.050)	par	0.001	Н
	\rightarrow	R*	50	Ω	(0÷100)	par	0.01	Ω
	\rightarrow	g	50	A/ms	(10÷500)	par	1	A/ms
Timers	\rightarrow	tr	50	ms	(0÷100)	par	1	ms

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction Rapp et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et un réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction Rapp et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Va	:	Tension d'arc
Ri	:	Résistance interne = résistance du circuit en amont du disjoncteur
Li	:	Inductance interne = inductance du circuit en amont du disjoncteur
Rt	:	Résistance totale du circuit incluant le contact de ligne
Lt	:	Inductance totale du circuit incluant le contact de ligne
R*	:	Seuil de fonctionnement si di/dt \ge g
g	:	Valeur limite de di/dt
tr	:	Temps de fonctionnement



La protection déclenche si l'impédance calculée selon la formule ci-dessous descend sous la valeur [Rapp] pendant toute la temporisation "tr".

$$\mathsf{Rapp} = \left[\mathsf{V} - \frac{\mathsf{Ri}(\mathsf{V} - \mathsf{Va})}{\mathsf{Rt}} + \left(\frac{\mathsf{Lt}}{\mathsf{Rt}} \cdot \mathsf{Ri} - \mathsf{Li}\right)\mathsf{g}\right] : \left(\frac{\mathsf{V} - \mathsf{Va}}{\mathsf{Rt}} - \frac{\mathsf{Lt}}{\mathsf{Rt}} \cdot \mathsf{g}\right)$$

Le reset intervient dès que la valeur de la résistance est 10% supérieur au déclenchement.

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT**

CONTINU

U-MLEs

<u>41 / 92</u> Page

Rubrique : Iapp (Courant apparent de la ligne dépendant de di/dt)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
			- ·					
Options	\rightarrow	A/ I	l rip		[I rip / Alarm]			
	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – Trig	JEnab]		
Oper. Levels	\rightarrow	IA	1500	Α	(500÷5000)	par	10	А
	\rightarrow	I*	500	Α	(400÷1500)	par	10	А
	\rightarrow	g	50	A/ms	(30÷500)	par	1	A/ms
	\rightarrow	Res	90	%	(80÷100)	par	1	%Iapp
	_			_				
Timers	\rightarrow	tr	0.1	s	(0÷5)	par	0.01	S

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction Iapp et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction Iapp et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Ia	:	Seuil de fonctionnement quand di/dt = 0
I *	:	Seuil de fonctionnement si di/dt \ge g
g	:	Valeur limite de di/dt
Res	:	Seuil de fonctionnement du reset
tr	:	Temps de fonctionnement



Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com



La protection déclenche si le courant mesuré dépasse la valeur [Iapp] calculé selon les formules ci-dessous pendant toute la temporisation "tr".

$$\begin{aligned} \text{Iapp} &= -\left[\frac{\text{IA} - \text{I}^*}{\text{g}}\right] \cdot \frac{\text{di}}{\text{dt}} - \left[\text{IA}\right] \text{ si } 0 \leq \frac{\text{di}}{\text{dt}} \leq \text{g} \\ \text{Iapp} &= \text{I}^* \text{ if } \frac{\text{di}}{\text{dt}} > \text{g} \end{aligned}$$

Le reset intervient dès que le courant retombe sous le seuil :

[lapp]· Res 100

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

MICROENER

Téléphone : 01 48 15 09 09

www.microener.com

U-MLEs

Rev. B Page 43 / 92

Rubrique : 1Ig (1er seuil masse tableau)

Status	\rightarrow Enab.	No		[No / Yes]			
Ontion	f(+)	Type - D	1				
Option	\rightarrow A/T	Trip		[Trip / Alarm]			
	→ RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig E	nab]		
			_				
Oper.Levels	\rightarrow Is	1.00	Ign	(0.10÷4)	par	0.01	Ign
	\rightarrow Us	0.2	Ugn	(0.01÷1.00)	par	0.01	Ugn
			_				
Timers	\rightarrow ts	20	s	(0.02÷100)	par	0.01	S

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
f(t)	:	Caractéristique de la temporisation de fonctionnement : (D) = Temps indépendant (A) = Temps dépendant selon courbe IEC normal Inverse type A (B) = Temps dépendant selon courbe IEC très Inverse type B (C) = Temps dépendant selon courbe IEC extrêmement Inverse type C
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 1Ig et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 1Ig et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique sur cette fonction
Is	:	Seuil de fonctionnement masse tableau en courant
Us	:	Seuil de fonctionnement masse tableau en tension
ts	:	Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant ou à 10 fois le seuil en temps dépendant

Description des fonctions

1	Paramètres		Condition de déclenchement
	Is	Us	
	≠0	≠0	Ig>[Is] & Ug>[Us]
	≠0	=0	Ig>[Is]
	=0	≠0	Ug>[Us]

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

MICROENER

Téléphone : 01 48 15 09 09

www.microener.com

U-MLEs

Page

<u>44 / 92</u>

Rubrique : 2Ig (2ème seuil masse tableau)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
		4 /- \		1				
Option	\rightarrow	<u>f(t)</u>	Type - D		[D/A/B/C]			
	\rightarrow	A/T	Trip		[Trip / Alarm]			
	\rightarrow	RCL	No		[No / Yes]			
	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig Ena	ab]		
Oper.Levels	\rightarrow	Is	1.00	Ign	(0.10÷4)	par	0.01	Ign
	\rightarrow	Us	0.2	Ugn	(0.01÷1.00)	par	0.01	Ugn
				_				
Timers	\rightarrow	ts	20	s	(0.02÷100)	par	0.01	S

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
f(t)	:	Caractéristique de la temporisation de fonctionnement : (D) = Temps indépendant (A) = Temps dépendant selon courbe IEC normal Inverse type A (B) = Temps dépendant selon courbe IEC très Inverse type B (C) = Temps dépendant selon courbe IEC extrêmement Inverse type C
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction 2Ig et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction 2Ig et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
Is	:	Seuil de fonctionnement masse tableau en courant
Us	:	Seuil de fonctionnement masse tableau en tension
ts	:	Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant ou à 10 fois le seuil en temps dépendant

Description des fonctions

ĺ	Paramètres		Condition de déclenchement
	Is	Us	
	≠0	≠0	Ig>[Is] & Ug>[Us]
	≠0	=0	Ig>[Is]
	=0	≠0	Ug>[Us]

В Rev.

MANUEL D'UTILISATION MICR **O**ENER **RELAIS DE PROTECTION POUR FDE N°:** 19AA1341150 **INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU Téléphone : 01 48 15 09 09 В Rev. **U-MLEs** www.microener.com 45 / 92 Page Rubrique : RS-G (Isolement du câble) Status Enab. No [No / Yes] \rightarrow Option A/T Trip [Trip / Alarm] \rightarrow [No / Yes] RCL No Oper.Levels 500 $(100 \div 5000)$ RS-G Ω 100 Ω \rightarrow par Timers \rightarrow tRS-G 0.1 s $(0.05 \div 100)$ 0.01 s par

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
A/T	:	Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
RCL	:	Yes = Après un déclenchement de la fonction RS-G et l'ouverture du disjoncteur, le relais débute un test automatique de la ligne et un réenclenchement. No = Après un déclenchement de la fonction RS-G et l'ouverture du disjoncteur, il n'y a ni vérification de la ligne ni réenclenchement.
RS-G	:	Seuil de fonctionnement (résistance entre l'écran et le conducteur)
tRS-G	:	Temporisation de fonctionnement

Description des fonctions



Pour utiliser cette fonctionnalité, un boîtier A-MSG-1 doit être connecté à l'U-MLEs.

Le A-MSG-1 mesure le courant de fuite dans l'écran. Celui-ci est utilisé pour déterminer la résistance entre l'écran et le conducteur.

Si la valeur de cette résistance descend sous le seuil de fonctionnement durant toute la temporisation de fonctionnement alors le relais émet un ordre de déclenchement.



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. **B** Page **46 / 92**

Etalonnage de cette fonctionnalité :

Du fait des capacités parasites inhérentes à tout système, un petit courant de fuite est toujours mesuré par le A-MSG-1.

Lors de la 1^{ère} installation du A-MSG-1, il faut donc compenser ce petit courant de fuite dans le relais U-MLEs. Cet étalonnage ne peut s'effectuer qu'à l'aide de notre logiciel MSCOM II.



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com

MICROENER

U-MLEs

Rev. B Page 47 / 92

Rubrique : RCL (Cycle de réenclenchement automatique)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	\rightarrow	ShNum Test	2 Yes		[1 / 2 / 3 / 4] [No / Yes]			
Timers	\rightarrow	tr	10	s	(1÷200)	par	1	S
	\rightarrow	t1	0.3	s	(0.1÷1000)	par	0.1	S
	\rightarrow	t2	1	s	(0.1÷1000)	par	0.1	S
	\rightarrow	t3	3	s	(0.1÷1000)	par	0.1	S
	\rightarrow	t4	10	S	(0.1÷1000)	par	0.1	S

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
ShNum	:	Nombre de réenclenchement avant le verrouillage
Test	:	Yes = Avant chaque réenclenchement un test de la ligne est effectué et le réenclenchement n'a lieu que si le test est correct No = Il n'y a pas de vérification de ligne avant le réenclenchement
tr	:	temps de récupération après un réenclenchement
t1 ÷ t4	:	temps de réenclenchement



MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev.

В 48 / 92 Page

Description des fonctions

- La position du disjoncteur est fournie par un contact normalement ouvert qui est détecté par une entrée logique du relais
- □ Un cycle de réenclenchement est démarré après que le disjoncteur s'est ouvert par l'intermédiaire d'un relais de sortie. L'ouverture manuel du disjoncteur ou par un élément autre que celui programmé dans le relais, provoque le blocage du réenclenchement (état de lock out)
- A chaque fois que le disjoncteur est fermé manuellement ou automatiquement, le temps "tr" est démarré.
- □ Après une fermeture manuelle du disjoncteur ou, si durant tr, un déclenchement a lieu, la fonction verrouillage (L.O.) du réenclencheur est activée. Lorsque le relais est dans l'état L.O., après une ouverture du disjoncteur, il n'y a aucune action de réenclenchement automatique. Cet état est signalé sur l'afficheur, et (si vous l'avez programmé) par le basculement d'un relais de sortie de la protection. La disparition de l'état verrouillé (L.O.) est obtenue, lorsque le disjoncteur a été ouvert puis refermé manuellement.
- Après une fermeture manuelle du disjoncteur, si aucun défaut n'a été détecté par la protection durant tr, le réenclencheur est prêt à démarré une séquence de réenclenchement automatique.
- □ Après l'exécution de tr, les réenclenchements automatiques sont actifs.
- La mise en route de toute fonction destinée à initialiser le cycle de réenclenchement suivant à pour effet d'arrêter la temporisation (tr) qui sera redémarrée dès que la fonction en cours sera terminée.
- L'ouverture du disjoncteur suite à la détection d'un défaut affecté à l'un des cycles de réenclenchement, initialise la temporisation (t1, t2, t3, t4) de réenclenchement correspondante. A son échéance, un ordre de fermeture du disjoncteur est émis par le relais. Le disjoncteur est alors automatiquement refermé et le temps de récupération (tr) est démarré.

Si durant tr, le disjoncteur est de nouveau ouvert, par une fonction programmée pour initialiser le réenclenchement automatique suivant, le réenclenchement suivant a lieu après le temps tx approprié, le disjoncteur est de nouveau fermé et tr redémarre.

Lorsque l'ensemble du cycle de réenclenchement automatique a été effectué, un déclenchement supplémentaire pendant tr provoque l'état de verrouillage du réenclencheur. Dans le cas où aucun déclenchement supplémentaire pendant tr n'a eu lieu, les cycles de réenclenchement sont réinitialisés au 1er cycle.



Synoptique de fonctionnement





MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B Page 50 / 92

Rubrique : 1U> (1er seuil à maximum de tension F59)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	\rightarrow \rightarrow	A/T TrOsc	Trip TrigDisab		[Trip / Alarm] [TrigDisab – trig	Enab]		
Oper.Levels	\rightarrow	Us	1.10	Un	(0.5÷1.5)	par	0.01	Un
Timers	\rightarrow	ts	10	s	(0÷650)	par	1	S

Description des variables

	Enab.	: Fonction activée – <i>No</i> = Non /	<i>Yes</i> = Oui
--	-------	--	------------------

- A/T : Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre
 Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement
- **TrOsc** : TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette fonction
- **Us** : Seuil de fonctionnement
- **ts** : Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant

MIC	ROENE	R	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU			FDE N°: 19AA1341150		150	
Télépho	one: 01 48 15 0	9 09		11_N	Al Ec		Rev.	B	
WWW	w.microener.com	<u>1</u>		0-14	ILES		Page J.	1 / 92	
				Rubriqu	ue : 2l	J> (2ème seuil à n	naximum	de tensi	i <mark>on F59)</mark>
Status	5	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	7	\rightarrow	A/T TrOsc	Trip TrigDisab		[Trip / Alarm] [TrigDisab – trig Er	nab]		
Oper.	Levels	\rightarrow	Us	1.10	Un	(0.5÷1.5)	par	0.01	Un
Timer	S	\rightarrow	ts	10	s	(0÷650)	par	1	S
			D	escription de	s varia	ables			
	Enab.	:	Fonction acti	vée – <i>No</i> = No	on / Ye	es = Oui			
	 A/T : Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement 						uel pour après le		
TrOsc : TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillog fonction					oscillograpl	hique pa	ar cette		
	Us	:	Seuil de fonctionnement						
	ts	:	Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant						

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR MICR ENER** FDE N°: 19AA1341150 **INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU Téléphone : 01 48 15 09 09 В Rev. **U-MLEs** www.microener.com 52 / 92 Page Rubrique : 1U< (1er seuil à minimum de tension F27) Status \rightarrow Enab. No [No / Yes] Option A/T Trip [Trip / Alarm] \rightarrow [TrigDisab – trig Enab] TrOsc TrigDisab \rightarrow Oper.Levels 0.70 Un $(0.2 \div 1.00)$ 0.01 Un \rightarrow Us par Timers ts 10 S (0÷650) \rightarrow par 1 s **Description des variables** Fonction activée - No = Non / Yes = Oui Enab. 5 Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour A/T : l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique par cette **TrOsc** 5 fonction

- **Us** : Seuil de fonctionnement
- **ts** : Temporisation de fonctionnement effective en temps indépendant

MICI	ROENE	RE	MANUEL D'U LAIS DE PRO ISTALLATION CON	FDE N°: 19AA1341150						
Télépho	ne : 01 48 15 09	09		U-M	ll Fs		Rev.	B 53 / 92		
<u></u>							raye	33 / 32		
				Rubriq	ue : 2	U< (2ème seuil à n	ninimu	m de tensi	on F27)	
Status		\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]				
Option	7	\rightarrow \rightarrow	A/T TrOsc	Trip TrigDisab		[Trip / Alarm] [TrigDisab – trig Er	nab]			
Oper.L	Levels	\rightarrow	Us	0.70	Un	(0.2÷1.00)	ра	r 0.01	Un	
Timers	5	\rightarrow	ts	10	s	(0÷650)	ра	r 1	S	
				Description de	s varia	ables				
	Enab.	:	Fonction a	octivée – <i>No</i> = No	on / Ya	<i>es</i> = Oui				
	 A/T : Trip = la led s'allume lors du déclenchement et il faut un reset manuel pour l'éteindre Alarm = la led clignote tant que le seuil est dépassé et s'éteint après le déclenchement 						uel pour après le			
	TrOsc	:	TrigEnab fonction	= Déclencheme	ent de	e l'enregistrement d	oscillogr	aphique pa	ar cette	
Us : Seuil de fonctionne										
	ts	:	Temporisa	remporisation de fonctionnement effective en temps indépendant						

MICROENER MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU FDE N°: 19AA1341150

Rev. B

Page 54 / 92

Rubrique : Wi (Energie coupée par le disjoncteur)

Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Option	\rightarrow	TrOsc	TrigDisab		[TrigDisab – trig Ei	nab]		
Oper.Levels	\rightarrow \rightarrow	<u>Ii</u> Wi	0.1	In	(0.1÷99) (1÷9999)	par par	0.1 1	%

U-MLEs

Description des variables

Enab.	:	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui
TrOsc	:	TrigEnab = Déclenchement de l'enregistrement oscillographique sur cette fonction
Ii Wi	:	Courant nominal du disjoncteur Seuil max d'énergie coupée avant maintenance

Description des fonctions

Le relais calcule l'énergie d'arc développée à chaque ouverture du disjoncteur et accumule ces valeurs. Lorsque la quantité d'énergie accumulée dépasse un seuil réglable, le relais émet une alarme pour avertir l'utilisateur qu'il faut procéder à une opération de maintenance du disjoncteur.

Le fonctionnement se base sur les critères suivants :

li = Courant nominal du disjoncteur en multiples du courant d'entrée nominal du relais In

Wi = (1 – 9999) = Valeur d'énergie coupée avant entretien (selon les données du constructeur du disjoncteur). WI est réglée comme multiple de l'unité classique d'énergie d'interruption Wc.

Chaque fois que le disjoncteur s'ouvre (changement d'état de fermeture à ouverture d'une entrée logique connectée au contact normalement ouvert 52a du disjoncteur), le relais soustrait l'énergie coupée.

$$nW_{C} = \frac{W}{Wc} = \frac{I^{2} \cdot t_{X}}{Ii^{2} \cdot t_{i}}$$

 $Wc = Ii^2 \bullet t_X = Energie$ nominale de coupure correspondant au courant nominal du disjoncteur et à la durée d'ouverture nominale.

 $W = I^2 \bullet t_X =$ Energie nominale de coupure sur défaut correspondant au courant coupé I et à la durée d'ouverture nominale.

Lorsque la quantité d'énergie accumulée atteint zéro, un relais de sortie programmable par l'utilisateur peut s'enclencher.

La remise à zéro de cette énergie est possible dans la rubrique « Local Cmd ».

MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150		
Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com	U-MLEs	Rev. B Page 55 / 92		
	Rubrique : TCS (Supervision du	circuit de déclenchement)		
Status \rightarrow	Enab. No [No / Yes]			
Timers \rightarrow	ts 0.10 s (0.1÷100)	par 0.01 s		
	Description des variables			
Enab. :	Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui			
□ ts :	temporisation de fonctionnement			

Description des fonctions

Cette fonction est associée au relais de sortie R1 bornes 15 – 26.

Les contacts 15-26 de R1 sont utilisés pour déclencher le disjoncteur.

ou

La fonction supervision du circuit de déclenchement est active dès que le disjoncteur est fermé (courant circulant supérieur à 1 mA).

Pour une supervision disjoncteur ouvert, il est nécessaire d'avoir un contact 52B (image du disjoncteur) en série avec une résistance extérieure définie selon :

$$R[k\Omega] \le \frac{V}{1mA} - R_{52}$$

 \mathbf{R}_{52} = résistance interne de la bobine du disjoncteur [k Ω]

V = Tension du circuit de déclenchement

$$P_{R} \geq 2 \cdot \frac{V^{2}}{R} [W]$$



MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150		
Téléphone : 01 48 15 09 09 <u>www.microener.com</u>	U-MLEs	Rev. B Page 56 / 92		
	Rubrique : IRF (Défaillanc	e interne – Chien de garde)		
Status –	Enab. No [No / Yes]			
Timer	tIRF 5 s (5÷200)	par 0.01 s		
	Description des variables			
□ Enab. : Fonction activée – <i>No</i> = Non / <i>Yes</i> = Oui				
Image: state of the state				

MICROENER			RE	MAI LAIS ISTA	NUEL D' 5 DE PR ALLATIC COI	UTILIS OTECT ONS A (NTINU	SATION ION POUR COURANT	1	FD 9AA	DE N°: 13411	150
Télépho	one: 01 48 15 09	9 09				MI Fc		Rev.	B 57	/ 02	
<u></u>	w.microener.com				0	MELS	Rubrique RT (De	éclench	ieme	ntàd	istance)
Status	5	\rightarrow	Enab.		No		[No / Yes]				
Option	n	\rightarrow \rightarrow \rightarrow	A/T RCL TrOsc	7	Trip No FrigDisab		[Trip / Alarm] [No / Yes] [TrigDisab – trig Er	nab]			
Timer	S	\rightarrow	ts		5.00	S	(0÷10)	ра	r	0.01	S
				Desc	cription d	les varia	bles				
	Enab.	:	Fonction a	ctivé	e – <i>No</i> = 1	Non / Ye	es = Oui				
	A/T	:	Trip = la l'éteindre Alarm = déclenchei	led s la le ment	s'allume lo d clignote	ors du de e tant q	éclenchement et il ue le seuil est dé	faut un passé (rese et s'é	t manı éteint a	uel pour après le
	RCL	:	Yes = Apro relais débu No = Aprè n'y a ni vé	ès un ute ur ès un rifical	n déclench n test auto déclenche tion de la	ement de omatique ement de ligne ni re	e la fonction RT et l' de la ligne et réencl e la fonction RT et l' éenclenchement.	ouvertu encherr 'ouvertu	re du Ient. Ire du	disjon ı disjor	cteur, le ncteur, il
	TrOsc	:	TrigEnab fonction	= C)éclencher	ment de	l'enregistrement	oscillogi	aphic	que pa	ar cette
	ts	:	Temporisa	tion o	de fonctio	nnement	effective en temps i	ndépen	dant		

	R	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU			FDE N°: 19AA1341150		
Téléphone : 01 48 15 09	09	U	-MLEs		Rev. Page	B 58 / 92	
			Rub	rique : BreakerFai	l (Défai	llance disjo	oncteur)
Status	→ Ena	ab. No		[No / Yes]			
Timers	\rightarrow tBF	0.75	S	(0.05÷0.75)	pa	ır 0.01	S
		Description	des var	iables			
🗆 Enab.	: For	nction activée – <i>No</i> =	Non /)	<i>Yes</i> = Oui			
□ tBF	: Ter	mporisation de fonctio	onnemen	ıt			

Description des fonctions

Les fonctions qui doivent agir sur la bobine de déclenchement du disjoncteur doivent être affectées au relais de sortie R1. Lorsque celui-ci s'enclenche, le temps tBF est démarré automatiquement. Lorsque le temps tBF arrive à échéance, si un courant est toujours présent sur l'unité ampèremétrique (I>10%) alors, le relais de sortie associé à la fonction BF s'enclenche.

MICROE	M RELA INS	ANUEL D'I AIS DE PRO TALLATIO CON	UTILI: DTECT NS A ITINU	SATION TON POUR COURANT	1	FDE N°: 9AA1341	150	
Téléphone : 01 48 : www.microener	15 09 09 . <u>.com</u>		U-U	MLEs		Rev. Page	B 59 / 92	
				Rubri	que <i>:</i> Wh (Comj	oteur d'in	npulsion d'	énergie)
Status	\rightarrow	Enab.	No		[No / Yes]			
Oper.Levels	\rightarrow	NpP	100	kW	(10÷1000)	ра	ar 10	kWh
Timers	\rightarrow F	Pulse	1.00	s	(0.10÷2.00)	pa	ar 0.01	S
		D	escription de	es varia	ables			
🗆 Enab.	: 1	Fonction acti	vée – <i>No</i> = N	on / <i>Ye</i>	es = Oui			
□ WpP	: 9	Seuil de fonctionnement						
D Pulse	: [Durée de l'impulsion						

Description des fonctions

Un relais de sortie programmé pour être activé par cette fonction envoit une impulsion à un compteur externe. Chaque impulsion correspond au seuil "WpP" et à une durée de "Pulse"

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR** MICR ENER FDE N°: **INSTALLATIONS A COURANT** 19AA1341150 CONTINU Téléphone : 01 48 15 09 09 В Rev. **U-MLEs** www.microener.com 60 / 92 Page **Rubrique : Oscillo (Enregistrement oscillographique)** Status Enab. No [No / Yes] \rightarrow Option Disable [Disable / Start / Ttrip / Ext Inp] _ Trig 0.50 $(0.01 \div 0.50)$ Timers tPre 0.01 \rightarrow S par s 0.50 $(0.01 \div 1.50)$ tPost S par 0.01 s → **Description des variables** Fonction activée - No = Non / Yes = Oui Enab. : Type de déclenchement de l'enregistrement Tria 2 Disable = Fonction desactivée Start = Enregistrement sur la détection d'un défaut Enregistrement suite à un déclenchement du disjoncteur Trip =

tPre : Durée d'enregistrement précédent le 'trigger'

Ext Inp

tPost : Durée d'enregistrement après le `trigger'

Description des fonctions

= Enregistrement suite à un ordre externe sur l'entrée logique

(temporisation du défaut à échéance)

Le relais enregistre la trace des grandeurs suivantes : I, U, Ig, Ug et peut au total conserver un enregistrement de 6 secondes. Le nombre d'enregistrement dépend de la durée de chaque enregistrement individuel (tpre+tPost). Dans tous les cas le nombre d'enregistrement ne peut excéder 10 (10*0.6sec ou 9*0.66sec) (mémoire FIFO).

	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150
Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com	U-MLEs	Rev. B Page 61 / 92
	Rubrique : LR CB Cmds (Comma	ande locale du disjoncteur)
Option \rightarrow L	ocRm Disable [Disable / Enable]

	→ Key	Enable	[Disable / Enable]		
Timers	\rightarrow tLRIn	0.05 s	(0.05÷1.00)	par	0.05 s
		Description des va	riables		
LocRm	: Disable =	Pas d'action sur l'entr	ée logique associée a	u mode local	/remote
LineT	: Enable =	le test de la ligne est a	activé après une ferme	eture manue	l du disjoncteur

[Disable / Enable]

Disable

LineT

 \rightarrow

 Key : Enable : La commande d'ouverture et de fermeture du disjoncteur peut s'effectuer soit par les boutons poussoirs ou par la liaison série. Disable : La commande d'ouverture et de fermeture du disjoncteur peut s'effectuer soit par la liaison série soit par l'intermédiare du menu "Local Cmd".

LICE **tLRIn** : Temps minimum avant prise en compte d'un changement d'état d'une entrée logique

	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	1	FDE N°: 19AA1341150			
Téléphone : 01 48 15 09 09 <u>www.microener.com</u>	U-MLEs	Rev. Page	B 62 / 92			
	Rubrique : C/B-L (Verrouillage de l'organe de coupure)					
$Options \rightarrow$	Lock Enable [Disable / Enable]					
	Description des variables					
 Lock : Enable = Verrouillage de la fermeture de l'organe de coupure après un réenclenchement ou un test de ligne non abouti Disable = Autorisation de la fermeture de l'organe de coupure 						
	Description des fonctions					

La remise à zéro de la fonction "lock out" est possible par l'intermédiaire :

du clavier et la commande "CB Unlock" du sous menu "LocalCmd" d'une entrée logique programmée en "ExtReset" . -

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com

Rev. B Page 63 / 92

Rubrique : LT (Test automatique de la ligne)

Options	\rightarrow	TNum	1		[0 / 1 / 2 / 3]			
	\rightarrow	Fast	No		[No / Yes]			
				•				
Oper. Levels	\rightarrow	Vr<	0.5	Vn	(0÷1.00)	step	0.1	Vn
	\rightarrow	Rr<	100	Ω	(0÷500)	step	1	Ω
	\rightarrow	VFast	0.5	Vn	(0.5÷1.00)	step	0.1	Vn
Timers	\rightarrow	tp	3	S	(0÷30)	step	1	S
	\rightarrow	tt	3	s	(1÷10)	step	1	S
	\rightarrow	tcy	10	s	(1÷60)	step	1	S
	\rightarrow	tw	3	s	(0÷10)	step	1	S

Description des variables

TNum	:	Nombre de test à effectuer après un test défectueux
Fast	:	Yes = Si la tension mesurée pendant le temps [tp] dépasse le seuil réglé [VFast], le disjoncteur est refermé instantanément sans vérification de la ligne No = Test effectuer sans condition
Vr<	:	Seuil de tension résiduelle minimale pour permettre la fermeture du disjoncteur
Rr<	:	Seuil de "résistance" résiduelle minimale pour permettre la fermeture du disjoncteur
VFast	:	Seuil de tension de ligne minimale pour permettre la fermeture du disjoncteur sans test de ligne
tp	:	Temps d'attente après la fermeture du disjoncteur pour débuter un cycle de test de la ligne
tt	:	Durée du test de la ligne
tcy	:	Temps d'attente entre 2 tests consécutifs
tw	:	Temps d'attente pour débuter un réenclenchement après un test de ligne bon





www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B Page 64 / 92

Description des fonctions

I	Paramètres		Test condition
	Vr<	Rr<	
	≠0	≠0	$Vr \ge [Vr <] \& Rr \ge [Rr <]$
	≠0	=0	$Vr \ge [Vr <]$
	=0	≠0	Rr≥ [Rr<]

Si la fonction de test de ligne est activée dans les rubriques "LR CB Cmd" ou "RCL", à chaque fois qu' une commande de fermeture du disjoncteur (manuelle ou par le réenclenchement) est émise le temps "tp" est démarré.

Si le test de la ligne n'est pas bon, 2 cas de figures se présentent :

□ Si [Tnum] = 0 alors le réenclenchement du disjoncteur n'est pas autorisé

□ Si [Tnum] = 1,2,3 alors le temps [tcy] est démarré et à échéance de ce temps, le test de ligne est répété autant de fois que prévu (1, 2, 3).

Si le paramètre "Locks" dans la rubrique CB-L est actif alors il y a un verrouillage de la fermeture de l'organe de coupure après un réenclenchement ou un test de ligne non abouti.

La remise à zéro de la fonction "lock out" est possible par l'intermédiaire :

- du clavier et la commande "CB Unlock" du sous menu "LocalCmd"
- d'une entrée logique programmée en "ExtReset" .

-



MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

В Rev. Page

65 / 92

Synoptique fonctionnel



MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150
Téléphone : 01 48 15 09 09	U-MLEs	Rev. B Page 66 / 92
Rub	prique : ExtResCfg (Configuration de la remise à	zéro par entrée logique)
$Options \rightarrow I$	ActOn RiseEdge [RiseEdge/FallEdge	2]
	Description des variables	
□ ActOn :	RiseEdge fonction activée lorsque l'entrée logique se f FallEdge fonction activée lorsque l'entrée logique s'ouv	erme /re



U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. **B** Page 67 / 92

SOUS- MENU DES PARAMÈTRES DE L'INSTALLATION : SYSTEM

Ce Sous-Menu permet de programmer l'ensemble des paramètres de l'installation.

- **1** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2 Sélectionner l'icône System " au moyen des boutons "↑" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select " pour accéder au contenu du Sous-Menu.
- 3 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la rubrique souhaitée (ex : "*CTs&PTs*") Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* "
- 4 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" le paramètre à modifier (ex : "In") Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Modify*"" (nécessité du mot de passe : voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Modify*"
- 5 Le paramètre à modifier est en surbrillance Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la valeur-souhaitée. Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Write*"
- **6** Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Yes*" pour confirmer les modifications sinon Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*No*" pour annuler vos modifications.
- 7 Lorsque la commande est effectuée, on revient automatiquement au "3". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2".

Liste de l'ensemble des rubriques à programmer :

CTs&PTs	In	\rightarrow	4000	Α	(1 ÷9999)	pas	1	А
	Courar	nt nominal			/			
	Un	\rightarrow	1000	V	(100 ÷10000)	pas	10	V
	Tensio	n nominal	е					
	Ign	\rightarrow	1000	Α	(1÷9999)	pas	1	Α
	Courar	nt nominal	à la terre					
	Ugn	\rightarrow	1000	٧	(100÷10000)	pas	10	V
	Tensio	n nominal	e à la terre					
Settin aroup	Group	\rightarrow	1		(1 / 2) Table de	réalage		



MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT**

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

CONTINU

В Rev.

68 / 92 Page

SOUS-MENU PARAMÈTRAGE DES ENTRÉES - SORTIES : INP - OUT

Ce sous-menu permet de choisir la configuration de l'affectation des entrées logiques et des relais de sortie

- Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Menu" pour accéder au menu principal. 1
- 2

" *Inp-Out*" au moven des boutons "*1*" ou "*1*". Sélectionner l'icône Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select" pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- 3 Choisir au moyen des boutons "∫" ou "↓" la rubrique souhaitée (ex : "*Input*") Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select "
- Choisir au moyen des boutons "f'' ou " \downarrow " l'entrée (ou la sortie à modifier) (ex : "OD1'') 4 Appuver sur le bouton situé sous l'indication "Link" (Nécessité du mot de passe voir paragraphe concerné) Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Link"
- Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" le paramètre à modifier 5 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Add " ou "Remove "
- Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit " 6 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Yes" pour confirmer les modifications sinon Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*No*" pour annuler vos modifications.
- 7 Lorsque la commande est effectuée, on revient automatiquement au " \mathcal{J} . Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Exit" pour revenir au "2".



La programmation de certains paramètres des relais de sortie :

- choix du type de contact : à mangue (NE) ou à émission (ND)
- durée d'enclenchement du relais de sortie
- type de réarmement : automatique, manuel, par impulsion

ne peut être effectuer qu' à l'aide de notre logiciel MSCOM II (Voir §14.1.2).

En local, il est possible de programmer l'ensemble des fonctions agissant sur un relais de sortie.

Liste de l'ensemble des rubrigues à programmer :

- Affectation des entrées logiques \rightarrow Input
- Affectation des relais de sortie \rightarrow Output





Les entrées logiques

L'U-MLEs possède 4 entrées logiques configurables.

0D1	(bornes 38 - 28)	:	Programmable
0D2	(bornes 38 - 18)	:	Programmable
0D3	(bornes 38 - 29)	:	Programmable
0D4	(bornes 38 - 19)	:	Programmable (PTC)

Les entrées logiques 0D1, 0D2, 0D3 sont actives lorsqu'elles sont court-circuitées par un contact sec externe.

L'entrée logique 0D4 est active en fonction de la valeur de la résistance à ses bornes :

- active si R < 50 ohm ou R > 3000 ohm ou pas de résistance à ses bornes

non active si 50 ohm < R < 3000 ohm

Il est possible d'utiliser cette entrée logique avec un fonctionnement identique aux autres en mettant en permanence en parrallèle du contact externe, une résistance comprise entre 50 et 3000 ohm (exemple : 1000 ohm - 0.5W)

Chaque entrée logique peut avoir une ou plusieurs fonctions associées. Dans l'exemple, l'entrée logique 2 est associée à la fois à la fonction 11> et à la fonction 10>.

L'U-MLEs a la possibilité d'avoir au maximum 2 modules d'extension permettant d'augmenter le nombre d'entrées logiques :

- module d'extension UX10-4 (10 entrées logiques + 4 relais de sortie)
- module d'extension UX14DI (14 entrées logiques)



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

В Rev.

U-MLEs

70 / 92 Page

Les relais de sortie

L'U-MLEs possède 6 relais de sortie configurables.

L'U-MLEs a la possibilité d'avoir au maximum 2 modules d'extension permettant d'augmenter le nombre de relais de sortie :

module d'extension UX10-4 (10 entrées logiques + 4 relais de sortie)

Chaque relais de sortie peut avoir une ou plusieurs fonctions associées (ne pas associer au même relais de sortie une fonction instantanée et une fonction temporisée).

Dans l'exemple ci-avant, le relais 2 est associé à la fois à la fonction 1I> et à la fonction 1O>.

Au cas où plusieurs fonctions sont associées à un relais de sortie, il faut programmer la condition de fonctionnement du relais de sortie :

OR : chacune des fonctions associées active le relais de sortie indépendamment. _ AND : l'ensemble des fonctions associées au relais de sortie active le relais de sortie.

A l'aide du logiciel MSCOM II, pour chaque relais de sortie il faut programmer les fonctions suivantes :

Output Config	\rightarrow	N D	- Fonctionnement à émission (Deenergized)
, ,	\rightarrow	NE	- Fonctionnement à manque (Energized)
Timer	\rightarrow	[0.00 – 10] sec	- Temps de maintien du relais de sortie
Mode	\rightarrow \rightarrow \rightarrow	Automatic Manual Impulsive	 Retour automatique à la disparition du défaut avec un temps minimum de maintien Retour manuel par acquittement dans la rubrique « relay clear » de l'appareil ou la liaison série (après la disparition du défaut) Retour automatique à échéance du timer de maintien
			AY AY R_Timer AY AY R_Timer
			AY R_Timer AY AY AY R_Timer



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B

Page 71 / 92

Rubrique : Input (entrée logique)

Input	\rightarrow 0D1	Off (1)	+ (2)	
	\rightarrow 0D2	Off (1)	+ (2)	
	\rightarrow 0D3	On (1)	+ (2)	
	\rightarrow 0D4	Off (1)	- (2)	
	\rightarrow 1D1	Off (1)	+ (2)	
	\rightarrow 1Dxxx	On (1)	+ (2)	
	\rightarrow 1D14	Off (1)	- (2)	
	\rightarrow 2D1	Off (1)	+ (2)	
	\rightarrow 2Dxxx	On (1)	+ (2)	
	\rightarrow 2D14	Off (1)	- (2)	
(1) "ON″, "OFF″ (2) +, ⊨	 indique l'état actuel de l'entrée Indique que l'entrée n'a aucune fonction d'attribuée 			
O Dx	Indique : 0 = U-I 1 = U-I	e que l'entree a ur MLEs MLEs avec 1 modi	ne ou plusieurs fonction d'attribuee ule d'extension	

2 = U-MLEs avec 2 modules d'extension

Les fonctions pouvant être attribuées à une entrée logique sont :

Bi1I> - Bi2I> - Bi3I> - Bi4I> - BiRLC - Bi1U> - Bi2U> - Bi1U< - Bi2U< - C/B - RT - ExtTrgOsc - Local - Remote - OpenCB - CloseCB - LT - ExtReset - Group 1-2



www.microener.com

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

Rev. В Page 72 / 92

Rubrique : Output (relais de sortie)

Output	→ OR1	Off (1)	+ (2)
	→ OR2	Off (1)	+ (2)
	\rightarrow 0R3	Off (1)	+ (2)
	\rightarrow 0R4	Off (1)	+ (2)
	\rightarrow 0R5	On (1)	+ (2)
	\rightarrow OR6	Off (1)	- (2)
	\rightarrow 1R1	Off (1)	+ (2)
	\rightarrow 1Rxx	Off (1)	+ (2)
	\rightarrow 1R14	On (1)	+ (2)
	\rightarrow 2R1	Off (1)	- (2)
	\rightarrow 2Rxx	Off (1)	+ (2)
	\rightarrow 2R14	Off (1)	+ (2)

(1)	"ON″, "OFF″
(2)	➡,

2

5

:

indique l'état actuel du relais de sortie

Indique que le relais de sortie n'a aucune fonction d'attribuée

Indique que le relais de sortie a une ou plusieurs fonction d'attribuée

0 = relais principal

1 = relais principal avec 1 module d'extension

2 = relais principal avec 2 modules d'extension

Tous les relais de sortie peuvent être programmés pour être activés par n'importe quelles fonctions ou entrées logiques (avec un état ouvert ou fermé) :

Fonctions :

Tal – T> - 1I> - t1I> - 2I> - t2I> - 3I> - t3I> - t4I> - t4I> - 1dI - t1dI - 2dI - t2dI - 1di/dt - t1di/dt - 2di/dt - t2di/dt - Rapp - Iapp - 1Ig - t11g - 21g - t21g - RS-G - tRS-G - RCL - ARP(réenclenchement automatique en fonctionnement) - ARL(Réenclenchement automatique verrouillé) - LT - 1U> - t1U> - 2U> - t2U> - 1U< - t1U< - 2U< - t2U< - tWi> - tTCS - tiRF - IRF - CB-L - BF - Wh - Open CB - Close C/B – LocRem – LTPb – LTP(test de ligne en fonctionnement) – LTr(résultat du test de ligne ON = echoué) – LTCommand – Gen.Start – Gen.Trip

Entrées logiques :

Etat fermé : 0D1 ... 0D4 - 1D1 ... 1D14 - 2D1 ... 2D14 Etat ouvert : 0D1(not) ... 0D4(not) - 1D1(not) ... 1D14(not) - 2D1(not) ... 2D14(not)

0R1


MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev.

В 73 / 92 Page

SOUS-MENU INFORMATION : INFOSTATUS

Options	\rightarrow	LocRm	Local
	\rightarrow	RCL	Ready
	\rightarrow	LT	Ready

Local, Remote, Inconsistency Status Ready, Fail, LockOut Ready



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 74 / 92

SOUS-MENU ENREGISTREMENT OSCILLOGRAPHIQUE : RECORD

Ce sous-menu permet de visualiser l'état des enregistrements oscilloghraphiques

- 1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2

Sélectionner l'icône **Carlo intervente au moyen des boutons** "f'' ou " \downarrow ". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "**Select**" pour accéder au contenu du Sous-Menu.

3 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit* " pour revenir au "2".

Liste des rubriques de ce Sous-Menu :

Available	\rightarrow	Visualisation du nombre d'enregistrement disponible
Stored	\rightarrow	Visualisation du nombre d'enregistrement déjà effectué
RecTotalTime	\rightarrow	Visualisation du temps total d'enregistrement disponible

Les enregistrements oscillographiques peuvent être visualisés à l'aide de notre logiciel MSCOM II.



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

contrino

U-MLEs

Rev. B Page 75 / 92

SOUS-MENU HORODATAGE : TIMEDATE

Ce Sous-Menu permet de paramètrer la date et l'heure.

- **1** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2

Sélectionner l'icône **``** TimeDate " au moyen des boutons "f" ou " \downarrow ". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- 3 Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Modify"
- 4 Le paramètre à modifier apparaît en surbrillance Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" l'année désirée Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Next" pour passer au paramètre suivant
- 5 Choisir au moyen des boutons "∫" ou "↓" le mois désiré Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" pour passer au paramètre suivant
- **6** Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" la date désirée Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" pour passer au paramètre suivant
- 7 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" l'heure désirée Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" pour passer au paramètre suivant
- 8 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" les minutes désirées Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" pour passer au paramètre suivant
- 9 Le jour est reconnu automatiquement Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2" Sinon appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Modify*" pour reprendre les modifications au "3".

Liste de l'ensemble des rubriques à programmer :

Date:	20YY	/	MM	/	DD	(2000/01/01 ÷ 2099/12/31) YY = Année / MM = Mois / DD = Jour
Time:	HH	:	MM	:	00]HH = Heure / MM = Minute / 00
DofW:	Jour					Ex : Monday



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

Rev.

Rev. B Page 76 / 92

SOUS-MENU AUTODIAGNOSTIQUE DU RELAIS : HEALTHY

Ce Sous-Menu permet de visualiser les problèmes internes au relais.

1 Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.

2



Sélectionner l'icône " *Healthy* " au moyen des boutons " /" ou "↓". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* " pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- 3 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" la rubrique souhaitée (ex : "*Device*") Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*"
- 4 Visualisation du défaut Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "3" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2"

Liste de l'ensemble des rubriques :

Device \rightarrow No Fail

[No Fail, History Fail, Primary Fail]



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 77 / 92

SOUS-MENU INFORMATION : DEV.INFO

Ce Sous-Menu permet de visualiser les informations générales du relais.

- **1** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Menu*" pour accéder au menu principal.
- 2

Sélectionner l'icône \checkmark " *Dev.Info*" au moyen des boutons "f" ou " \downarrow ". Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select*" pour accéder au contenu du Sous-Menu.

- 3 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" la rubrique souhaitée (ex : "*SW Version*") Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Select* "
- 4 Choisir au moyen des boutons "↑" ou "↓" la sous-rubrique souhaitée (ex : "AcqUnit-I/O') Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "Select"
- 5 Visualisation du paramètre souhaité Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "4" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "3" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Exit*" pour revenir au "2"

Liste de l'ensemble des rubriques :

SW Version	AcqUnit-I/O ProtectUnit	\rightarrow \rightarrow	##.##.##.# ##.##.##.#	Numero de version du logiciel d'acquisation Numéro de version du logiciel du microprocesseur
Protect Model		\rightarrow	##.##.##.#	Type de relais
Serial Number		\rightarrow	### ## ####	Numéro de série
User tag		\rightarrow	##.##.##	Code interne
Build		\rightarrow	##.##.##.#	Nom du Lieu d'installation
Line		\rightarrow	##.##.##.#	Nom de la ligne installée



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. **B** Page<u>78/92</u>

MOT DE PASSE

Pour la modification des paramètres et la remise à zéro de certaines informations, un mot de passe est nécessaire.

Le mot de passe par défaut en sortie de fabrication est "1111".

Le mot de passe peux uniquement être modifier avec le logiciel MSCOM II.

Lorsqu'il y a nécessité du mot de passe, respecter la procédure suivante :



- 1 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" le 1er chiffre prévu à la place de "?" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" Le chiffre rentré devient un point
- 2 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" le 2ème chiffre prévu à la place de "?" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" Le chiffre rentré devient un point
- 3 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" le 3ème chiffre prévu à la place de "?" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" Le chiffre rentré devient un point
- 4 Choisir au moyen des boutons "/" ou "↓" le 4ème chiffre prévu à la place de "?" Appuyer sur le bouton situé sous l'indication "*Next*" Le chiffre rentré devient un point
- 5 Si le mot de passe est correct, vous accédez directement à la rubrique souhaitée Si le mot de passe est incorrecte, le message "*Wrong Code*" et vous revenez en "1"

<u>Remarque :</u> le mot de passe reste valide 60 secondes après la dernière modification d'un paramètre.

MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150	
Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com	U-MLEs	Rev. B Page 79 / 92	
COMMUNICATION SÉRIE			

Le relais est équipé à l'arrière d'un port série (3 points de connexion) type RS485 pour l'exploiter à partir d'un PC, ou compatible, ou bien pour l'intégrer dans un poste numérique et l'exploiter à partir d'un poste de conduite centralisée (SCADA). 2 types de protocole sont accessibles par ce port : Modbus RTU ou IEC60870-5-103 (Choix défini par programmation)

Le relais est équipé à l'avant d'un port série (sub D 9 points) type RS232 pour l'exploiter à partir d'un PC. Seul le protocole de communication Modbus RTU est accessible.

Par ces bus de communication, tous les paramètres, réglages, informations accessibles en local le deviennent également en déporté.

Microelettrica Scientifica a développé un logiciel de communication (fonctionnant sous Window98/ME/2000/XP) MSCOM II permettant de paramétrer, de visualiser l'ensemble des paramètres du relais.

CABLAGE DE LA LIAISON SERIE RS485 (SCE1309 Rev.0)

CONNECTION TO RS485

FIBER OPTIC CONNECTION





MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

19AA1341150

FDE N°:

Rev. B Page 80 / 92

CABLE POUR RS232 :







MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 81 / 92

MAINTENANCE

Les relais ne nécessitent pas d'entretien particulier. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le revendeur autorisé.

Ce relais est équipé d'une batterie au lithium de type CR2477N 3V pour conserver l'enregistrement oscillographique lors de coupure de source auxiliaire. Cette coupure peut être de 2 ans.

Pour remplacer la batterie (n'utiliser que la batterie spécifiée), procédez comme suit :





MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 82 / 92

SCHÉMA DE CABLÂGE



U-MLEs



U-MLEs

Rev.

В 84 / 92 Page

Module d'extension 10 entrées logiques + 4 relais de sortie



Module d'extension 14 entrées logiques





Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com



Téléphone : 01 48 15 09 09

MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

Rev.

www.microener.com

U-MLEs

В 85 / 92 Page

CARACTÉRISTIQUE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe des temps de type IEC (TU0388 Rev.1)





MANUEL D'UTILISATION **RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT** CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

В

86 / 92 Page

Caractéristique de l'image thermique (TU1024 Rev1)

Rev.





MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

U-MLEs

FDE N°: 19AA1341150

Rev. B Page 87 / 92

ENCOMBREMENT







U-MLEs

MICROENER	MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU	FDE N°: 19AA1341150
Téléphone : 01 48 15 09 09 www.microener.com	U-MLEs	Rev. B Page 88 / 92

U-MLEs avec 1 ou 2 modules d'extension





FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B Page 89 / 92

DÉBROCHAGE ET EMBROCHAGE DU MODULE ÉLECTRONIQUE

Débrochage

- Tourner dans le sens horaire les vis ① et ② de manière à positionner leur fente dans l'alignement du repère des poignées.
- > Extraire le module électronique en tirant sur les poignées ③.

Embrochage

- Tourner dans le sens horaire les vis ① et ② de manière à positionner leur fente dans l'alignement du repère des poignées.
- > Insérer et faire glisser les cartes du module électronique dans les guides prévus à cet effet.
- Pousser à fond le module électronique jusqu'à son enclenchement. Ramener les poignées en position de verrouillage.
- Tourner dans le sens anti-horaire les vis ① et ② de manière à positionner leur fente en position verticale (module verrouillé).





FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. **B** Page 90 / 92

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

NO	RMES DE REFERENCE IEC 60255 - EN50263 -	CE Directive -	EN/IEC61	<u>000 - IEEE C37</u>	
	Rigidité diélectrique	IEC 60255-5	2kV, 50/60H	Hz, 1 min.	
	Onde de choc	IEC 60255-5	5kV (c.m.),	2kV (d.m.) - 1,2/50	μS
	Résistance d'isolement	> 100 Mohm			
<u>co</u>	MPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (EN50081-2 -	EN50082-2 -	<u>EN50263)</u>		
	Emission électromagnétique	EN55022 environ	nement indu	striel	
	Immunité aux perturbations électromagnétiques	IEC61000-4-3	Niveau 3	80-1000MHz	10V/m
	rayonnées	ENV50204		900MHz/200Hz	10V/m
	Immunité aux perturbations conduites	IEC61000-4-6	Niveau 3	0.15-80MHz	10V/m
	Décharge électrostatique	IEC61000-4-2	Niveau 4	6kV contact / 8kV a	ir
	Champs magnétiques 50/60 Hz	IEC61000-4-8		1000A/m	50/60Hz
	Champs magnétiques impulsionnels	IEC61000-4-9		1000A/m, 8/20μs	
	Champs impulsionnels amortis	IEC61000-4-10		100A/m, 0.1-1MHz	
	Transitoires électriques rapides	IEC61000-4-4	Niveau 3	2kV, 5/50 ns 5kHz	
	Immunité aux ondes amorties	IEC60255-22-1	Niveau 3	400pps, 2,5kV (m.c), 1kV (d.m.)
	Immunité aux ondes oscillatoires et sinusoïdales amorties	IEC61000-4-12	Niveau 4	4kV(c.m.), 2kV(d.m	ı.)
	Immunité aux ondes de choc	IEC61000-4-5	Niveau 4	2kV(c.m.), 1kV(d.m	ı.)
	Immunité aux creux de tension, aux disparitions de tension, aux variations de tension	IEC61000-4-11			
	Résistance aux vibrations et aux chocs	IEC60255-21-1 ·	- IEC60255-2	21-2 10-500Hz 1g	
<u>CA</u>	RACTERISTIQUES GENERALES				
	Précision aux valeurs de référence	1% 2% + to (to 2xIs)	o=20÷30ms	Pour la mesure @ Pour le temps	
	Courant nominal	0 - \pm 20 mA équi	valent à 0 - I	[n	
	Surcharge en courant	2 In permanent	(± 40 mA)		
	Tension nominale	0 - 20 mA équiva	alent à 0 - Vn		
	Surcharge en tension	2Vn (40 mA)			
	Consommation de la source auxiliaire	< 10 VA			
	Relais de sortie (R1, R2)	In= 5 A; Vn = 38 Pouvoir de coupu fermeture = $30 A$ Ouverture = $0,3$ L/R = $40 ms$ (10)	30 V ure sur charg A (peak) 0,5 s A, 110 Vcc, 0.000 op.)	e résistive = 1100W sec.	(380V max)
	Température ambiante de fonctionnement	-10°C / +55°C			
	Température de stockage	-25°C / +70°C			
	Humidité	IEC 60068-2-78	93% sans	s condensation à 40°	C



FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. B Page 91 / 92

VERSION DES LOGICIELS

Logiciel pour la version UX10-4 (U-MLEs + 10 entrées logiques + 4 relais de sortie)

IAU (Intelligent Acquisition Unit) **IPU** (Processor Unit) 008.02.X 0133.17.01.X

Logiciel pour la version 14DI (U-MLEs + 14 entrées logiques)

IAU (Intelligent Acquisition Unit) **IPU** (Processor Unit) 008.02.X 0114.19.03.X

Logiciel de programmation

MSCom 2

Version Minimum 1.02.05



Les performances et les caractéristiques indiquées dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et n'engagent MicroEner qu'après confirmation.



MANUEL D'UTILISATION RELAIS DE PROTECTION POUR INSTALLATIONS A COURANT CONTINU

FDE N°: 19AA1341150

U-MLEs

Rev. **B** Page 92 / 92

http://www.microener.com